

P-145 y P-143 Guía rápida de funcionamiento

Mientras mantiene pulsado el botón [GRAND PIANO/FUNCTION], pulse una de las teclas resaltadas mostradas abajo para establecer un parámetro.

GRAND PIANO

FUNCTION

+

Apagado automático		Voz					Demostración de las voces					Canción predefinida					Dúo			Resonancia de apagadores			Transposición			Balance de volumen (Dual)			Audio Loop Back (bucle de audio)																												
Tempo actual		C#0 D#0		F#0 G#0 A#0		C#1 D#1		F#1 G#1 A#1		C#2 D#2		F#2 G#2 A#2		C#3 D#3		F#3 G#3 A#3		C#4 D#4		F#4 G#4 A#4		C#5 D#5		F#5 G#5 A#5		C#6 D#6		F#6 G#6 A#6																													
Valor actual del tempo	Apagado automático deshabilitado	Voz N.º 1	Voz N.º 2	Voz N.º 3	Voz N.º 4	Voz N.º 5	Voz N.º 6	Voz N.º 7	Voz N.º 8	Voz N.º 9	Voz N.º 10	Canción N.º 1	Canción N.º 2	Canción N.º 3	Canción N.º 4	Canción N.º 5	Canción N.º 6	Canción N.º 7	Canción N.º 8	Canción N.º 9	Canción N.º 10	Activar/desactivar modo dúo	Hall1	Hall2	Room	Stage	Desactivado	Profundidad de reverberación -	Profundidad de reverberación +	Transposición -	Transposición +	Activar/desactivar metrónomo	Tecla número 1	Tecla número 2	Tecla número 3	Tecla número 4	Tecla número 5	Tecla número 6	Tecla número 7	Tecla número 8	Tecla número 9	Tempo por defecto	Compás del metrónomo -	Volumen del metrónomo -	Volumen del metrónomo +	Balance de volumen -	Balance de volumen +	-1 (Voz 2)	+1 (Voz 2)	-1 (Voz 1)	+1 (Voz 1)	Activar/desactivar Audio Loop Back (bucle de audio)	Afinación -0,2 Hz	Afinación +0,2 Hz	Canal de transmisión de MIDI -	Canal de transmisión de MIDI +	Activar/desactivar sonidos de confirmación de funcionamiento
A#1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7						

Lista de voces

Núm.	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Grand Piano 1)	GRAND PIANO 1 (Grand Piano 1)
2	GRAND PIANO 2 (Grand Piano 2)	GRAND PIANO 2 (Grand Piano 2)
3	E. PIANO 1 (Piano eléctrico 1)	E. PIANO 1 (Piano eléctrico 1)
4	E. PIANO 2 (Piano eléctrico 2)	E. PIANO 2 (Piano eléctrico 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Órgano de tubos 1)	PIPE ORGAN 1 (Órgano de tubos 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Órgano de tubos 2)	PIPE ORGAN 2 (Órgano de tubos 2)
7	HARPSICHORD (Clavicémbalo)	HARPSICHORD 1 (Clavicémbalo 1)
8	ACCORDION (Acordeón)	HARPSICHORD 2 (Clavicémbalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibráfono)
10	STRINGS (Instrumentos de cuerda)	STRINGS (Instrumentos de cuerda)

Lista de canciones predefinidas

Núm.	Título	Compositor
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy