

PRECAUÇÕES

Para componentes elétricos de instrumentos de Sopro, Cordas, Percussão, Guitarra e Piano (Disklavier™, SILENT™ e TransAcoustic™)

LER ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Guarde este documento para referência futura.



ADVERTÊNCIAS

Respeite sempre as precauções básicas listadas abaixo, de modo a evitar o risco de lesões graves, ou inclusive morte, resultantes de choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros perigos. Estas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Fonte de alimentação

- Não coloque o cabo de alimentação ou adaptador próximo de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores. Além disso, não dobre excessivamente ou danifique, de outro modo, o cabo de alimentação ou adaptador, nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Utilize exclusivamente a voltagem especificada adequada ao produto. A voltagem necessária está impressa na chapa de identificação do produto.
- Utilize exclusivamente o cabo de alimentação ou adaptador especificado. A utilização de um cabo de alimentação ou adaptador inapropriado pode causar danos no produto ou sobreaquecimento.
- Verifique a ficha elétrica regularmente e elimine a sujeira ou pó que possa ter-se acumulado.

(Para produtos com cabo de alimentação ligado à terra)

- Certifique-se de que efetua a ligação a uma tomada devidamente ligada à terra. Uma ligação à terra incorreta pode resultar em choque elétrico.

Não abrir

- Este produto não contém peças passíveis de assistência por parte do utilizador. Não abra o produto nem tente, de algum modo, desmontar ou modificar os componentes internos. Em caso de aparente avaria, interrompa a respetiva utilização, de imediato, e leve o instrumento a um centro de Serviço Técnico Yamaha para que lhe seja prestada assistência.

Advertências relativas a água

- Não exponha o produto à chuva, não o utilize próximo de água ou em ambientes molhados ou húmidos, nem coloque sobre o mesmo qualquer tipo de recipiente (como vasos, garrafas ou copos) que contenha líquidos que possam ser derramados sobre os respetivos orifícios. Caso um determinado líquido (por exemplo, água) se introduza no produto, desligue este último de imediato e retire o cabo de alimentação da tomada CA. Em seguida, leve o dispositivo a um centro de Serviço Técnico Yamaha para que lhe seja prestada assistência.
- Nunca insira nem retire uma ficha elétrica com as mãos molhadas.
- Evite ou interrompa a utilização do produto no exterior, se houver previsão de chuva ou tempestades com descargas elétricas. Existe risco de ser atingido por um raio, o que poderá ser fatal.

Advertência relativa a incêndios

- Não coloque itens incandescentes, como velas, sobre o produto, uma vez que podem cair e provocar incêndio.

Advertências relativas a pilhas (Para produtos que utilizam pilhas)

- Siga as precauções abaixo. Caso contrário, poderá ocorrer explosão, incêndio, sobreaquecimento ou derrame de líquido das pilhas.
 - Não adultere nem desmonte as pilhas.
 - Não elimine as pilhas queimando-as.
 - Não tente recarregar pilhas que não foram concebidas para essa finalidade.
 - Mantenha as pilhas separadas de objetos metálicos, como colares, ganchos de cabelo, moedas e chaves.
 - Utilize exclusivamente o tipo de pilha especificado.
 - Ao colocar pilhas novas, utilize sempre pilhas do mesmo tipo, com o mesmo modelo e do mesmo fabricante.
 - Certifique-se sempre de que todas as pilhas são inseridas em conformidade com as indicações de polaridade +/-.
 - Quando as pilhas estiverem descarregadas ou se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo, remova as pilhas do produto.
 - Se forem utilizadas pilhas Ni-MH, siga as instruções fornecidas com as pilhas. Utilize exclusivamente o carregador especificado para o carregamento.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças pequenas que poderão ingeri-las acidentalmente.
- Em caso de fuga das pilhas, evite o contacto com o líquido derramado. Em caso de contacto do líquido da pilha com os olhos, boca ou pele, lave de imediato com água e consulte um médico. O líquido da pilha é corrosivo e poderá provocar perda de visão ou queimaduras químicas.

Em caso de qualquer tipo de anomalia

- Caso ocorra qualquer dos seguintes problemas, desligue de imediato o interruptor de alimentação e retire a ficha elétrica da tomada. Se estiverem a ser utilizadas pilhas, retire todas as pilhas do produto. Em seguida, leve o dispositivo a um centro de Serviço Técnico Yamaha para que lhe seja prestada assistência.
 - O cabo de alimentação ou a ficha apresenta desgaste ou está danificado.
 - São detetados odores estranhos ou fumo.
 - Ocorreu a queda de um determinado objeto sobre o produto.
 - Verifica-se perda de som repentina durante a utilização do produto.



CUIDADO

Respeite sempre as precauções básicas listadas abaixo, de modo a evitar o risco de lesões causadas a si ou a terceiros, bem como danos no dispositivo ou outros danos materiais. Estas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Fonte de alimentação

- Não ligue o produto a uma tomada elétrica através de uma ficha múltipla. Tal poderá resultar na perda de qualidade do som ou provocar sobreaquecimento na tomada.
- Quando retirar a ficha elétrica do produto ou de uma tomada, segure sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Ao puxar pelo cabo poderá danificá-lo.
- Retire a ficha elétrica da tomada, se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo ou durante tempestades com descargas elétricas.

Local

- Não coloque objetos a obstruir o orifício de ventilação para dissipação do calor do produto, caso exista. Caso contrário, poderá impedir a ventilação adequada dos componentes internos com risco de sobreaquecimento do produto.
- Antes de mudar o produto de local, remova todos os cabos ligados, para prevenir a ocorrência de danos nos cabos ou de lesões em quem possa tropeçar nos mesmos.
- Quando instalar o produto, certifique-se de que a tomada CA que está a utilizar fica facilmente acessível. Caso ocorra algum problema ou avaria, desligue de imediato o interruptor de alimentação e retire a ficha da tomada. Mesmo que o interruptor de alimentação esteja desligado, a eletricidade continua a fluir para o produto com valores mínimos. Se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada de parede CA.

Ligações

- Antes de ligar o produto a outros componentes eletrónicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar todos os componentes, defina todos os níveis de volume com valores mínimos.
- Certifique-se de que define os níveis de volume mínimos para todos os componentes e de que aumenta gradualmente os controlos de volume ao utilizar o instrumento para tocar, de modo a definir o nível de áudio pretendido.

Cuidados no manuseamento

- (Para o Vibrafone) Mantenha os dedos/pernas/cabeça afastados do sistema de ventilação rotativo do vibrafone ou de outras peças em movimento. O mesmo se aplica a crianças.
- Não utilize o produto ou os auscultadores durante um longo período de tempo com volume alto ou desconfortável, uma vez que tal poderá causar perda permanente da audição. Se sofrer qualquer tipo de perda de audição ou se ouvir um zumbido nos ouvidos, consulte um médico.

A Yamaha não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização incorreta ou de modificações efetuadas na unidade, nem por quaisquer dados perdidos ou eliminados.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de baterias e equipamentos usados



Os símbolos ilustrados, presentes em produtos, embalagens e/ou incluídos na documentação associada, indicam que as baterias e os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral.

O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos e baterias usados, pelo que deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos e baterias de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de baterias e produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.



Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:

Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.



Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:

Estes símbolos são válidos exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

Cd

Nota relativa ao símbolo referente a baterias (os dois exemplos de símbolos na parte inferior):

Este símbolo poderá ser apresentado com um símbolo químico associado. Neste caso, significa que está em conformidade com os requisitos estabelecidos na Diretiva da UE relativa a Baterias no âmbito do elemento químico relacionado.

(weee_battery_eu_pt_02a)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0