

MJERE OPREZA

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA

Ovaj dokument spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

Za prilagodnik izmjeničnog napajanja



UPOZORENJE

- Ovaj prilagodnik izmjeničnog napona dizajniran je za korištenje samo s električnim instrumentima Yamaha. Ne koristite ga u druge svrhe.
- Samo za korištenje u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga u vlažnom okruženju.



PAŽNJA

- Prilikom postavljanja proizvoda vodite računa o tome da je utičica izmjenične struje koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje instrumenta i odvojite prilagodnik izmjeničnog napona od utičnice. Ako je prilagodnik izmjeničnog napona priključen u utičnicu izmjeničnog napona, minimalna količina električne energije i dalje protjeće, čak i ako je prekidač za napajanje isključen. Kad instrument ne koristite dulje vrijeme, kabel napajanja svakako iskopčajte iz zidne utičnice izmjeničnog napona.

Za instrument



UPOZORENJE

Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Napajanje

- Kabel napajanja ili prilagodnik nemojte postavljati u blizinu izvora topline kao što su grijalice ili radijatori. Također, pazite da se kabel ili prilagodnik previše ne savije ili na drugi način ošteti. Nemojte na njega stavljati teške predmete.
- Upotrebljavajte samo onaj napon koji je naveden kao točan za instrument. Potreban napon je isписан na pločici s nazivom instrumenta.
- Upotrebljavajte samo navedeni strujni kabel ili prilagodnik. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili prilagodnika može rezultirati oštećenjem ili pregrijavanjem instrumenta.
- Električni utikač povremeno provjerite i uklonite bilo kakvu nakupljenu prljavštinu ili prašinu.

(Za instrument sa strujnim kabelom s uzemljenjem)

- Svakako ga priključite u prikladnu utičnicu sa zaštitnim kontaktom uzemljenja. Nepravilno uzemljenje može uzrokovati električni udar.

Nemojte otvarati

- Ovaj instrument ne sadrži dijelove koje korisnik može popraviti. Instrument nemojte otvarati ili pokušavati rastaviti ili na bilo koji način izmjenjivati unutrašnje dijelove. Ako izgleda kao da nije ispravan, odmah prekinite korištenje i odnesite ga na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.

Upozorenja za vodu

- Instrument nemojte izlagati kiši, koristiti u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima, ili ga postavljati na bilo kakve spremnike (kao što su vase, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u bilo kakve otvore. Ako bilo kakva tekućina poput vode iscuri u instrument, odmah isključite napajanje i izvadite kabel za napajanje iz AC utičnice. Potom instrument odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.
- Nemojte nikada mokrim rukama priključivati ili iskopčavati električni utikač.

Upozorenje o vatri

- Ne stavljamte goreće predmete, primjerice svijeće, na proizvod jer se mogu prevrnuti i uzrokovati požar.

Upozorenje o bateriji (za instrument s baterijama)

- Poštujte mjere opreza navedene u nastavku. U suprotnom može doći do eksplozije, požara, pregrijavanja ili curenja tekućine baterije.
 - Baterije nemojte modificirati i nemojte ih rastavljati.
 - Baterije nemojte odlagati u vatru.
 - Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje.
 - Baterije čuvajte odvojeno od metalnih predmeta kao što su ogrlice, ukosnice, novčići i ključevi.
 - Rabite isključivo propisanu vrstu baterija.
 - Upotrijebite nove baterije iste vrste, istog tipa i od istog proizvođača.
 - Uvijek provjerite jesu li sve baterije umetnute u skladu s oznakama polariteta (+/-).
 - Kad se baterije isprazne ili ako se instrument neće koristiti dulje vrijeme, baterije izvadite iz instrumenta.
 - Ako koristite Ni-MH baterije, slijedite upute koje ste dobili s baterijama. Za punjenje koristite samo propisani punjač.
- Baterije držite izvan dohvata djece. Djeca mogu slučajno progutati baterije.
- Ako baterije počnu curiti, izbjegavajte kontakt s ispuštenom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s očima, ustima ili kožom, odmah isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina je korozivna i može uzrokovati gubitak vida ili opekline od kemikalija.

Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti

- Ako dođe do jednog od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Ako upotrebljavate baterije, uklonite sve baterije iz instrumenta. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.
 - Kabel za napajanje ili priključak postaje pohaban ili oštećen.
 - Proizvod ispušta dim ili ima neuobičajen miris.
 - Neki su predmeti ispušteni na instrument.
 - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe instrumenta.
 - Na instrumentu su vidljive pukotine ili druga oštećenja.

⚠ PAŽNJA

Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost vaših fizičkih ozljeda ili drugih osoba, ili pak oštećenja instrumenta ili druge imovine. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Napajanje

- Instrument nemojte priključivati na električnu utičnicu koristeći višestruki priključak. To može uzrokovati nižu kvalitetu zvuka ili moguće pregrijavanje u utičnici.
- Električni utikač prilikom uklanjanja iz instrumenta ili utičnice uvijek primite za sam utikač, a ne za kabel. Povlačenje može oštetiti kabel.
- Kad instrument nije korišten duže vrijeme ili tijekom električnih oluja, električni utikač izvadite iz utičnice.

Sklapanje

- Pažljivo pročitajte priloženu dokumentaciju objašnjenja postupka sklapanja. Nepravilan slijed sklapanja instrumenta može rezultirati oštećenjem instrumenta ili čak ozljedom.

Položaj

- Instrument nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti.
- Ako instrument ima otvore za rashlađivanje, ne zatvarajte te otvore stavljujući predmete ispred njih. Tako možete spriječiti adekvatnu ventilaciju unutrašnjih komponenti i što može rezultirati pregrijavanjem instrumenta.
- Prenosnje ili premještanje instrumenta koji je teži od 20 kg neka uvijek izvode dvije ili više osoba. Ako pokušate sami podignuti instrument, može doći do ozljede leđa, drugih ozljeda ili oštećenja samog instrumenta.
- Prije premještanja instrumenta uklonite sve priključene kabele kako se ne bi oštetili te kako se netko o njih ne bi spotaknuo.
- Prilikom postavljanja proizvoda pobrinite se da je AC utičnica koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i dok je prekidač za napajanje isključen, minimalna količina električne energije i dalje protjeće do proizvoda. Kad proizvod ne koristite dulje vrijeme, kabel za napajanje svakako iskopčajte iz AC utičnice.
- Za instrument koristite jedino određeno postolje/okvir. Prilikom pričvršćivanja koristite isključivo priložene vijke. U suprotnom se može uzrokovati oštećenje unutrašnjih komponenti ili rezultirati padom instrumenta.

Priklučci

- Prije priključivanja instrumenta na druge elektroničke komponente isključite napajanje svih komponenti. Prije isključivanja ili uključivanja napajanja svih komponenti razinu glasnoće postavite na minimalnu.
- Glasnoću svih komponenti svakako postavite na minimalnu razinu te kontrolu glasnoće postupno povećavajte tijekom sviranja na instrumentu kako biste postavili željenu razinu glasnoće za slušanje.

Mjere opreza pri rukovanju

- Nemojte gurati prste ili ruku u otvore na pokrovu tipki ili instrumentu. Pripazite i da vam pokrov tipki ne pričepi prst.
- Nemojte umetati ili ispuštati papirnate, metalne ili druge predmete u otvore na pokrovu tipki, ploči ili klavijaturi. Zbog toga se možete fizički ozlijediti vi ili druge osobe, a može doći i do oštećenja instrumenta ili druge imovine te do nepravilnog djelovanja.
- Nemojte se oslanjati ili postavljati teške predmete na instrument te nemojte primjenjivati prekomjernu silu na gumbe, prekidače ili priključke.
- Instrument/uredaj ili slušalice nemojte koristiti dulje vremensko razdoblje na visokoj ili neprijatnoj razini glasnoće, budući da to može uzrokovati trajni gubitak sluha. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima posavjetujte se s liječnikom.

Korištenje klupice (Ako je uključena)

- Klupu nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti.
- Na klipi nemojte nepažljivo svirati ili stajati. Koristeći je kao alat ili ljestve te za bilo koju drugu svrhu može rezultirati nesrećom ili ozljedom.
- Kako bi se spriječila mogućnost nesreće ili ozljede, na klipi bi istovremeno trebala sjediti samo jedna osoba.
- Kada su u pitanju klupe koje se mogu podešavati, nemojte pokušavati podešavati visinu klupe dok sjedite na njoj, budući da to može primijeniti prekomjernu silu na mehanizam za podešavanje te može rezultirati oštećenjem mehanizma ili čak ozljedom.
- Ako se vijci klupe olabave zbog dugoročnog korištenja, povremeno ih zategnite pomoću navedenog alata da biste spriječili moguće nesreće ili ozljede.
- Osobito pazite na malu djecu kako ne bi pala sa stražnjeg dijela klupe. Budući da klupa nema naslon za leđa, uporaba bez nadzora može dovesti do nezgode ili ozljede.

Tvrtka Yamaha ne može biti odgovorna za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ili modifikacijama instrumenta te zbog podataka koji su izgubljeni ili uništeni.

Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebjeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.

Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i sprječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:

Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.



Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:

Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.



Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

Cd

(weee_battery_eu_hr_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0