



Sistema Frontal Surround

ESB-1090

Guía de instalación

ES

En este manual se describe detalladamente cómo utilizar el archivo de configuración para configurar los modos de la unidad.

Lea el "Manual de instrucciones ESB-1090" para obtener información sobre cómo configurar los modos de la unidad sin utilizar el archivo de configuración.

Paso 1: Crear el archivo de configuración

Prepare estos elementos.

- Herramienta de creación de archivos de configuración (nombre: ESB-1090_Create_SetupFile.xlsm)
- Memoria USB (vacía)

1-1. Abra la herramienta de creación de archivos de configuración.

Aparece la siguiente pantalla.

| Model | Description | Range | Value | Command | Parameter | Notes |
|--------------------|---|--|-----------------|------------|-----------|--|
| ESB-1090 | Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode | [Select from the list] | Conference Mode | CONFERENCE | 1 | |
| Auto Power Off | Enabling/disabling Auto Power Off function | [Select from the list] | DISABLE | AUTOPOWER | DISABLE | |
| Turn on Volume | Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most | 1 - 50 "0" = function disabled | 20 | TONVOLUME | 20 | When "0", this function is disabled. Change the value in D9 cell |
| MAX Volume | Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher | 1 - 50 | 50 | MAXVOLUME | 50 | Change the value in D11 cell |
| Key Pattern | Setup the operation specification when pressing the main unit key | [Select from the list] | Key Pattern 2 | KEY | 2 | Key Pattern 1: Enable Volume keys. Key Pattern 2: Disable all keys. |
| Power Back Up | Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status | [Select from the list] | DISABLE | POWERBU | DISABLE | |
| Bluetooth Function | Enabling/disabling Bluetooth function | [Select from the list] | DISABLE | BLUETOOTH | DISABLE | |
| Bluetooth Name | Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned | Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets) | --- | --- | --- | This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name. |
| Turn on Input | Setup a default input when turned on | [Select from the list] | HDMI | TONINPUT | HDMI | |
| Network Control | Enabling/disabling Network Control function | [Select from the list] | ENABLE | NETCTL | ENABLE | |

Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.

//ESB-1090 Setup File (rev 1.0)

CONFERENCE 1

AUTOPOWER DISABLE

TONVOLUME 20

MAXVOLUME 50

KEY 2

POWERBU DISABLE

BLUETOOTH DISABLE

TONINPUT HDMI

NETCTL ENABLE

Output file name: demo_0000.txt

Create a Setup Text File

1-2. Compruebe el contenido de cada elemento y cambie [Value] (columna D) según considere necesario.

| | A | B | C | D | |
|----|--|--------------------|---|--|-----------------|
| 1 | Conference Mode / Hotel Mode / Education Mode setup file for ESB-1090 rev 1.0 | | | | |
| 2 | Note: Select or change values only in the cells colored with | | | | |
| 3 | Model | | | | |
| 4 | ESB-1090 | Description | Range | Value | |
| 1 | 5 | Mode Setting | Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode | [Select from the list] | Conference Mode |
| 2 | 7 | Auto Power Off | Enabling/disabling Auto Power Off function | [Select from the list] | DISABLE |
| 3 | 9 | Turn on Volume | Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most | 1 - 50 "0" = function disabled | 20 |
| 4 | 11 | MAX Volume | Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher | 1 - 50 | 50 |
| 5 | 13 | Key Pattern | Setup the operation specification when pressing the main unit key | [Select from the list] | Key Pattern 2 |
| 6 | 15 | Power Back Up | Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status | [Select from the list] | DISABLE |
| 7 | 17 | Bluetooth Function | Enabling/disabling Bluetooth function | [Select from the list] | DISABLE |
| 8 | 19 | Bluetooth Name | Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned | Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets) | --- |
| 9 | 21 | Turn on Input | Setup a default input when turned on | [Select from the list] | HDMI |
| 10 | 23 | Network Control | Enabling/disabling Network Control function | [Select from the list] | ENABLE |

1 [Mode Setting]

Para configurar el modo de la unidad.

2 [Auto Power Off]

Para activar o desactivar la función de modo en espera automático (una función que apaga automáticamente la unidad).

Cuando la función está activada, la unidad se apaga automáticamente si se cumple cualquiera de estas condiciones.

- La unidad ha estado ocho horas sin funcionar.
- La unidad ha estado diez minutos sin funcionar y no hay entrada de señal de audio en la unidad.

3 [Turn on Volume]

Para ajustar el volumen de los altavoces cuando la unidad está encendida. Introduzca un número entero entre 1 y 50.

Tenga en cuenta que si introduce 0, el ajuste de este elemento se desactivará.

4 [MAX Volume]

Para establecer el volumen máximo del altavoz. Introduzca un número entero entre 1 y 50.

Asegúrese de introducir un número superior al de **3** [Turn on Volume].

5 [Key Pattern]

Si se selecciona [Key Pattern 1], las teclas Volume (+) y Volume (-) del panel táctil se activan, y la tecla de encendido y la tecla de ajuste de la fuente de entrada se desactivan. Si se selecciona [Key Pattern 2], se desactivan todas las teclas del panel táctil. Si se selecciona [Key Pattern 3], se activan todas las teclas del panel táctil.

6 [Power Back Up]

Para activar o desactivar la función de alimentación auxiliar (una función que permite a la propia unidad registrar el estado de su alimentación eléctrica).

Si la toma de corriente está desconectada de la toma de pared, la unidad se apagará. El estado de la alimentación eléctrica al reiniciar la unidad (con la toma de corriente insertada en una toma de pared) depende de si esta función está activada o desactivada y en qué modo está configurada la unidad.

• Si la función de alimentación auxiliar está activada

- (antes de apagarse) la unidad está → (independientemente del modo) la unidad “se encenderá” “encendida” cuando se reinicie.
- (antes de apagarse) la unidad está → (independientemente del modo) la unidad “se apagará” (en “apagada” (en espera) espera) cuando se reinicie.

• Si la función de alimentación auxiliar está desactivada

- La unidad está en el Modo → La unidad está “encendida” cuando se reinicia (independientemente del conferencia estado de la unidad antes de apagarse).
- La unidad está en el Modo → La unidad está “apagada” cuando se reinicia (independientemente del hotel estado de la unidad antes de apagarse).
- La unidad está en el Modo → La unidad está “apagada” cuando se reinicia (independientemente del educación estado de la unidad antes de apagarse).

7 [Bluetooth Function]

Para activar o desactivar la función Bluetooth®.

8 [Bluetooth Name]

Para establecer el nombre del Bluetooth. Puede introducir 13 caracteres ASCII o menos.

9 [Turn on Input]

Para definir la fuente de entrada de la señal de audio cuando se enciende la unidad.

10 [Network Control]

Para activar o desactivar la función de control de red (una función que le permite controlar de forma remota la unidad mediante una red de cable).

1-3. Haga clic en el botón [Create a Setup Text File].

Se crea un archivo de configuración que se guarda en la misma carpeta que la herramienta de creación de archivos de configuración.

Nota Acerca del nombre del archivo de salida

- El nombre del archivo de salida debe ser “demo_****.txt”.
La parte “****” se puede cambiar.
- **** debe tener 64 caracteres como máximo utilizando los siguientes caracteres:
Letras mayúsculas: [A-Z]
Letras minúsculas: [a-z]
Números: [0-9]
Símbolos: !#\$%&'()+,-.:/;=@[]^_`{}~
Espacio

1-4. Guarde el archivo de configuración en una memoria USB.

Guarde únicamente el archivo de configuración en la memoria USB.

Paso 2: Instalación de la configuración

2-1. Pulse la tecla de encendido del mando a distancia para apagar la unidad.

2-2. Pulse las teclas del mando a distancia en el siguiente orden.

“Pulse la tecla MUSIC una vez”. > “Pulse la tecla VOLUME (-) dos veces”. > “Pulse la tecla de silenciar una vez”.

Se encenderá la unidad.

2-3. Pulse la tecla de encendido del mando a distancia para apagar la unidad.

2-4. Inserte la memoria USB en la toma UPDATE ONLY en la parte trasera de la unidad.

2-5. Pulse las teclas del mando a distancia en el siguiente orden.

“Pulse la tecla BASS EXT una vez”. > “Pulse la tecla VOLUME (+) dos veces”. > “Pulse la tecla de silenciar una vez”.

Este es el procedimiento. Una vez finalizada la configuración, la unidad se encenderá.

Yamaha Global Site
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/>
Other countries
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/support/>
Other countries
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2021 Yamaha Corporation
Published 10/2021
IP-B0