


Método de ajuste y extracción de la del tubo de la boquilla

Este tubo de la boquilla es de quitaipón.

Los ajustes de las juntas se realizan mediante tornillos.


- 1 El extremo del tubo de la boquilla es fino. Por ello, por favor, tenga cuidado de no dañarlo al ajustarlo y extraerlo.
- 2 Aplicando un poco de grasa lubricante en el borde del tubo de la boquilla, el ajuste y desajuste resulta más suave.
- 3 Para ajustar, girar en el sentido de la agujas del reloj (girar a la derecha).
- 4 Una vez introducida la boquilla, se agarra fácilmente, haciendo el ajuste y desajuste muy sencillos.
- 5 Para extraer, girar en el sentido inverso de la agujas del reloj (girar a la izquierda).



Ajustar



Extraer



- 3 **Ajuste** : Introducir hasta la parte de los tornillos y girar a la derecha.




- 5 **Desajuste** : Girar a la izquierda, retirar la parte de los tornillos y extraer.




- Use el tubo de la boquilla una vez que haya quedado perfectamente ajustada.

CORRECTO



INCORRECTO



Aspecto viéndose la parte de los tornillos