

Preguntas más frecuentes de Smart Pianist

A continuación, se facilita una lista con las cuestiones más frecuentes en formato de preguntas y respuestas. Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada sobre el instrumento y sus funciones específicas.

NOTA

La disponibilidad de determinadas funciones varía según el instrumento conectado.

Índice

P. ¿Por qué no puedo activar la aplicación?

P. ¿Por qué la voz, el estilo o la canción parecen sonar diferentes de lo normal?

P. ¿Por qué aparece el mensaje "Ha ocurrido un error inesperado."?

P. ¿Por qué aparece el mensaje "No hay suficiente espacio de memoria en el dispositivo. El comportamiento de la aplicación puede hacerse inestable"?

P. ¿Cómo puedo restablecer los parámetros a sus valores predeterminados?

P. ¿Por qué al conectar un instrumento desaparece una función que antes existía?

P. ¿Cómo puedo transferir datos a otro dispositivo inteligente?

P. (Android) ¿Cómo se cierra la aplicación?

P. (Android) ¿Por qué no cambia la orientación de la visualización cuando invierto la posición del dispositivo inteligente?

P. ¿Por qué no puedo controlar el instrumento con la aplicación?

P. ¿Qué ocurre si desconecto el cable entre el dispositivo inteligente y el instrumento o apago Wi-Fi?

P. (Android) ¿Por qué se muestra “No se encontró ninguna conexión posible.” en [☰] > [Instrumento] aunque normalmente puedo conectar con el instrumento mediante Wi-Fi?

P. ¿Por qué no puedo seleccionar ciertas canciones de la Biblioteca de música?

- P. (Android) ¿Por qué no se muestran en la Biblioteca de música las canciones del dispositivo inteligente o por qué no puedo seleccionar la canción que se muestra en la Biblioteca de música?
- P. ¿Por qué aparece un acorde incorrecto al seleccionar una canción de audio?
- P. ¿Por qué no se puede ajustar el punto B para la repetición de A-B al final de la canción?
- P. ¿Por qué no aparece la partitura de la canción grabada?
- P. ¿Cómo puedo reproducir canciones continuamente?
- P. ¿Cómo puedo pasar las páginas de la partitura con un pedal?
- P. ¿Qué diferencia hay entre una grabación MIDI y una grabación de audio?
- P. ¿Cómo puedo guardar una canción grabada en un ordenador?
- P. ¿Por qué los ajustes cambian inesperadamente al restablecer la memoria de registro?
- P. ¿Por qué parpadea toda la pantalla mientras se restablece la memoria de registro?

¿Por qué no puedo activar la aplicación?

No hay suficiente capacidad de memoria en el dispositivo inteligente para activar la aplicación. Incremente la capacidad de memoria del dispositivo, por ejemplo, eliminando aplicaciones o datos innecesarios, como las fotografías.

¿Por qué la voz, el estilo o la canción parecen sonar diferentes de lo normal?

Hay algunos efectos que continúan aplicándose, incluso cuando se ha realizado una selección distinta. Por ejemplo, cuando se selecciona una canción, la calidad tonal de una voz seleccionada puede ser diferente de lo esperado. Si esto ocurre, vuelva a seleccionar la voz para restablecer la configuración inicial.

¿Por qué aparece el mensaje "Ha ocurrido un error inesperado."?


Reinicie la aplicación, ya que es posible que no funcione correctamente.

¿Por qué aparece el mensaje "No hay suficiente espacio de memoria en el dispositivo. El comportamiento de la aplicación puede hacerse inestable."?

Incrementa la capacidad de memoria del dispositivo, por ejemplo, eliminando aplicaciones o datos innecesarios, como las fotografías.

¿Cómo puedo restablecer los parámetros a sus valores predeterminados?

Toque dos veces los controles deslizantes o los mandos de la pantalla para restablecerlos valores.

Para inicializar todos los parámetros, toque [Restablecer los ajustes de fábrica] a través de [] > [Utilidad] > [Sistema].



¿Por qué al conectar un instrumento desaparece una función que antes existía?

La disponibilidad de algunas de las pantallas que se muestran y de determinadas funciones depende del instrumento concreto conectado.

¿Cómo puedo transferir datos a otro dispositivo inteligente?

Deberá crear una cuenta de Dropbox para utilizar esta función. Dropbox es un servicio de almacenamiento en línea que gestiona Dropbox, Inc. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa.

Esta función está disponible cuando se conecta el dispositivo inteligente a Internet.

1. Toque [Copia de seguridad] en [] > [Utilidad] > [Sistema] en el dispositivo inteligente que esté utilizando en ese momento, para cargar los datos de copia de seguridad en el servicio Dropbox.
2. Pulse [Restaurar] en [] > [Utilidad] > [Sistema] en el dispositivo inteligente al que desee transferir los datos, para cargar los datos de copia de seguridad del servicio Dropbox en el dispositivo.

Utilice la última versión de Smart Pianist en el dispositivo inteligente al que desee transferir los datos. Si utiliza una versión anterior, es posible que los datos no se carguen.

(Android) ¿Cómo se cierra la aplicación?

Utilice un botón adecuado, como el botón Inicio, al que se puede acceder deslizando la pantalla hacia arriba desde la parte inferior.

(Android) ¿Por qué no cambia la orientación de la visualización cuando invierto la posición del dispositivo inteligente?

La orientación de la pantalla no cambia automáticamente. Si desea invertir la pantalla que aparece, seleccione “Invertida” mediante [☰] > [Utilidad] > [Sistema] > [Orientación de pantalla]. Además, debe activar la “Rotación automática” en los ajustes de pantalla del dispositivo inteligente.

¿Por qué no puedo controlar el instrumento con la aplicación?

Compruebe que el instrumento es compatible con la aplicación. Para ello, visite el sitio web de Yamaha. Compruebe que el instrumento está conectado correctamente al dispositivo. Para comprobarlo, confirme el nombre del modelo del instrumento conectado en [☰] > [Instrumento].

¿Qué ocurre si desconecto el cable entre el dispositivo inteligente y el instrumento o apago Wi-Fi?

Podría interrumpirse la vinculación entre la aplicación y el instrumento. Si esto ocurriera, encienda y apague el instrumento. Seguidamente, pruebe a conectar de nuevo la aplicación y el instrumento.

(Android) ¿Por qué se muestra “No se encontró ninguna conexión posible.” en [☰] > [Instrumento] aunque normalmente puedo conectar con el instrumento mediante Wi-Fi?

Intente las siguientes operaciones.

1. Cierre completamente (parada forzada) Smart Pianist.
2. Desactive Wi-Fi en la pantalla Ajustes del dispositivo inteligente.
3. Encienda y apague el instrumento.
4. Active Wi-Fi en la pantalla Ajustes del dispositivo inteligente y, a continuación, seleccione el instrumento que se va a conectar si es necesario.

5. Reinicie Smart Pianist.

6. Conecte con el instrumento desde [☰] > [Instrumento].

Si el problema no se resuelve, intente realizar las mismas operaciones varias veces.

¿Por qué no puedo seleccionar ciertas canciones de la Biblioteca de música?

Las canciones proporcionadas por servicios de streaming de música, las que no se hayan importando mediante la aplicación “Music” y las canciones con restricciones DRM (gestión de derechos digitales, por sus siglas en inglés) no se pueden seleccionar. Los sonidos como tonos y alarmas tampoco se pueden seleccionar.

(Android) ¿Por qué no se muestran en la Biblioteca de música las canciones del dispositivo inteligente o por qué no puedo seleccionar la canción que se muestra en la Biblioteca de música?

Los datos de audio compatibles con esta aplicación son datos WAV, AAC o MP3 en los formatos siguientes.

- **WAV**

Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, mono/estéreo

Resolución de bits: 8 o 16 bits

- **AAC, MP3**

Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, mono/estéreo

Velocidad de bits: mono = 32 kbps – 160 kbps, estéreo = 64 kbps – 320 kbps (compatibles con velocidad de bits variable)

¿Por qué aparece un acorde incorrecto al seleccionar una canción de audio?

Al seleccionar una canción de audio, los acordes se detectan automáticamente y se muestra un gráfico o una partitura con los acordes.



El análisis de los acordes es de alta precisión, pero los acordes que se muestran pueden diferir de la canción original. Por otro lado, los resultados analizados pueden diferir en función del dispositivo o del sistema operativo. Para editar las preferencias de los acordes, toque el área y seleccione el acorde a través de [☰] > [Canción] > [Acorde].

¿Por qué no se puede ajustar el punto B para la repetición de A-B al final de la canción?

Esto es normal. En el caso de una canción de audio, los puntos A/B se establecen al principio del tiempo. Al mover el control deslizante hasta el extremo derecho, la posición de la canción actual se desplazará al inicio del último tiempo en el último compás de la canción.






En el caso de una canción MIDI, los puntos se establecen al principio del compás. Al mover el control deslizante hasta el extremo derecho, la posición de la canción actual se desplazará al inicio del último compás de la canción.




¿Por qué no aparece la partitura de la canción grabada?

Si se trata de una grabación MIDI, desactive [Ajuste automático] en [] > [Canción] > [] > [Partitura]. A continuación, ajuste el canal deseado de [Derecha]/[Izquierda] para la parte que aparece.


Si se trata de una grabación de audio, los datos grabados se analizarán automáticamente. A continuación, se mostrará como una partitura de acordes.

¿Cómo puedo reproducir canciones continuamente?


Acceda a la pantalla de selección de canciones mediante [] > [Canción] para seleccionar una canción que reproducir. A continuación, pulse []/[]/[] situado en la parte inferior de la pantalla de selección de canciones para seleccionar el tipo de repetición. Finalmente, pulse [] para iniciar la reproducción.

- []: Reproduce de manera continua todas las canciones de la categoría seleccionada, en orden.
- []: Reproduce de manera continua todas las canciones de la categoría seleccionada, en orden aleatorio.
- []: Reproduce repetidamente la canción seleccionada.

¿Cómo puedo pasar las páginas de la partitura con un pedal?

Active esto mediante [] > [Utilidad] > [Ajuste de los pedales].

¿Qué diferencia hay entre una grabación MIDI y una grabación de audio?

La grabación de audio es un método de grabación que crea un formato AAC o un archivo WAV estéreo con calidad de sonido de CD. Para cambiar el formato de grabación, vaya a [] > [Utilidad] > [Sistema] > [Formato de grabación de audio].

Los datos de grabación de audio (canciones de audio) tienen las siguientes características y limitaciones.

- El audio se puede reproducir directamente en dispositivos inteligentes o reproductores de música.
- Los datos no se pueden convertir a formato MIDI.
- Los instrumentos equipados con un terminal de micrófono [MIC/AUX IN] pueden grabar música o voz desde un micrófono, o bien permitir sobregrabar la interpretación al teclado con el sonido o la voz procedente de un dispositivo externo.



La grabación MIDI es un método de grabación que graba los datos de la interpretación en formato MIDI. Este formato ocupa un tamaño mucho más pequeño que el de la grabación de audio y se puede editar con facilidad. Los datos de grabación MIDI (canción MIDI) tienen las siguientes características y limitaciones.

- Las partes tocadas con la mano derecha y la mano izquierda se pueden grabar y reproducir por separado.
- Una vez grabado, el resultado se puede editar de forma pormenorizada. Algunas de las funciones de edición son volver a grabar determinadas secciones de una canción (o la canción entera), cambiar el tempo y otras características de edición detalladas.
- La reproducción y la edición se pueden realizar en otros instrumentos musicales eléctricos o a través de un software específico en un ordenador.
- Las canciones MIDI no se pueden reproducir en un reproductor de música convencional. Para reproducir en reproductores de música, las canciones MIDI deben convertirse en audio. Utilizando Smart Pianist, es posible convertir una canción MIDI en una canción de audio. Para ello, seleccione la canción MIDI que desee e inicie la grabación de audio. Después, cuando la canción se reproduzca hasta el final, detenga la reproducción y guárdela.



¿Cómo puedo guardar una canción grabada en un ordenador?

Deberá crear una cuenta de Dropbox para utilizar esta función. Dropbox es un servicio de almacenamiento en línea que gestiona Dropbox, Inc. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa.

Esta función está disponible cuando se conecta el dispositivo inteligente a Internet.

1. Acceda a la pantalla de selección de canciones mediante [] > [Canción] y pulse [Canciones de usuario] > [Editar].
2. Marque la canción que va a guardar. Al tocar [, la canción se subirá al servicio Dropbox.
3. Acceda a Dropbox desde su ordenador u otro dispositivo y, a continuación, descargue y guarde la canción.

¿Por qué los ajustes cambian inesperadamente al restablecer la memoria de registro?

Cuando se restablece la memoria de registro, muchos parámetros se restablecen a los valores existentes en el momento en que el archivo se guardó. Por este motivo, los parámetros guardados también se restablecen (quizás de forma no intencionada), lo cual puede llevar a pensar que se han modificado accidentalmente. Puede definir los parámetros específicos que desea restablecer a través de [] > [].

¿Por qué parpadea toda la pantalla mientras se restablece la memoria de registro?

Esto no es indicador de ningún problema. Al restablecer la memoria de registro, muchos parámetros se restablecen en orden y la pantalla puede cambiar brevemente durante el proceso.