

**DIGITAL KEYBOARD
CLAVIER NUMÉRIQUE
TECLADO DIGITAL**

PSR-E443

**Data List
Datenliste
Liste des données
Lista de datos**

Contents

Voice List

Voice-Liste
Liste des voix
Lista de voces **2**

Drum Kit List

Drum Kit-Liste
Liste des kits de percussion
Lista de juegos de batería **10**

Style List

Style-Liste
Liste des styles
Lista de estilos **17**

Pattern List

Liste der Patterns
Liste des motifs
Lista de patrones **18**

Song List

Liste der Songs
Liste des morceaux
Lista de canciones **19**

Arpeggio List

Liste der Arpeggios
Liste des arpeges
Lista de arpegios **20**

Music Database List

Musikdatenbankliste
Liste des bases de données musicales
Lista de la base de datos musical **21**

Effect Type List

Effekttypliste
Liste des types d'effets
Lista de tipos de efectos **23**

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Maximum Polyphony

The instrument has 32-note maximum polyphony. This means that it can play a maximum of up to 32 notes at once, regardless of what functions are used. Auto accompaniment uses a number of the available notes, so when auto accompaniment is used the total number of available notes for playing on the keyboard is correspondingly reduced. The same applies to the Split Voice and Song functions. If the maximum polyphony is exceeded, earlier played notes will be cut off and the most recent notes have priority (last note priority).

Maximale Polyphonie

Das Instrument verfügt über eine maximale Polyphonie von 32 Noten. Dies bedeutet, daß das Instrument unabhängig von den aktivierten Funktionen maximal 32 Noten gleichzeitig spielen kann. Eine bestimmte Anzahl der verfügbaren Noten wird von der automatischen Begleitung belegt; bei deren Einsatz verringert sich somit die Anzahl der für das Spiel auf der Klaviatur verfügbaren Noten entsprechend. Das Gleiche gilt für Split Voices und Song-Funktion. Wenn die maximale Polyphonie überschritten wird, werden die am frühesten gespielten Noten ausgeschaltet und die zuletzt gespielten Noten haben Vorrang (Last Note Priority).

Polyphonie maximale

Le PSR-E443 dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 32 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduit en conséquence. Cela s'applique aussi aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau). Lorsque la polyphonie maximale est dépassée, les notes jouées en premier ne produisent aucun son ; seules les notes interprétées en dernier sont audibles (priorité à la dernière note).

Polifonía máxima

El instrumento tiene una polifonía máxima de 32 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 32 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando éste se utiliza el número de notas disponibles se reduce proporcionalmente. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice (Voz de división) y Song (Canción). Si se excede la polifonía máxima, las notas tocadas con anterioridad se cortan y se da prioridad a las notas más recientes (prioridad de la última nota).

NOTE

- The Voice List includes MIDI program change numbers for each voice. Use these program change numbers when playing the instrument via MIDI from an external device.
- Program change numbers are often specified as numbers "0–127". Since this list uses a "1–128" numbering system, in such cases it is necessary to subtract 1 from the transmitted program change numbers to select the appropriate sound: e.g. to select No. 2 in the list, transmit program change number 1.
- Some voices may sound continuously or have a long decay after the notes have been released while the sustain pedal (footswitch) is held.

HINWEIS

- In der Voice-Liste sind für jede Voice MIDI-Programmwechsellnummern enthalten. Verwenden Sie diese Programmwechsellnummern, wenn Sie das Instrument über MIDI von einem externen Gerät aus ansteuern.
- Programmwechsellnummern werden häufig als Nummern von 0 bis 127 angegeben. Da diese Liste ein Nummerierungssystem von 1 bis 128 verwendet, muss in diesen Fällen von den gesendeten Programmwechsellnummern eine 1 abgezogen werden, damit der entsprechende Sound ausgewählt wird: Wenn Sie z. B. Nr. 2 aus der Liste auswählen möchten, dann senden Sie die Programmwechsellnummer 1.
- Solange der Sustain-Fußschalter gedrückt ist, ertönen einige Voices nach dem Loslassen der Taste eventuell kontinuierlich oder mit einer langen Abklingzeit (Decay).

NOTE

- La liste des voix comporte des numéros de changement de programme MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le PSR-E443 à partir d'un périphérique MIDI.
- Les numéros de changement de programme sont souvent spécifiés comme étant de « 0 à 127 ». Dans la mesure où cette liste utilise un système de numérotation allant de « 1 à 128 », il est nécessaire de soustraire 1 des numéros de changement de programme afin de sélectionner le son approprié : par exemple, pour sélectionner le n° 2 dans la liste ci-dessous, transmettez le numéro de changement de programme 1.
- Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, et ceci pendant la durée de maintien de la pédale de sustain (sélecteur au pied).

NOTA

- La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada voz. Utilice estos números de cambio de programa cuando toque el instrumento a través del MIDI desde un dispositivo externo.
- Los números de cambio de programa se especifican a menudo como números "del 0 al 127". Dado que esta lista utiliza un sistema de numeración "del 1 al 128", en dichos casos es necesario restar 1 de los números de cambio de programa para seleccionar el sonido apropiado: por ejemplo, para seleccionar el número 2 en la lista, transmita el número de cambio de programa 1.
- Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga disminución después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

**Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices /
 Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel**

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
PIANO				
1	0	112	1	Grand Piano
*2	-	-	-	Octave Piano
3	0	112	2	Bright Piano
4	0	112	7	Harpichord
*5	-	-	-	Octave Harpichord
6	0	112	4	Honky-tonk Piano
7	0	112	3	MIDI Grand Piano
8	0	113	3	CP80
*9	-	-	-	Piano & Strings
*10	-	-	-	Piano Pad
E.PIANO				
11	0	114	5	Cool! Galaxy Electric Piano
12	0	113	6	Hyper Tines
*13	-	-	-	Tiny Electric Piano
14	0	112	5	Funky Electric Piano
15	0	112	6	DX Modern Electric Piano
16	0	114	6	Venus Electric Piano
*17	-	-	-	Electric Piano Pad
18	0	112	8	Clavi
ORGAN				
19	0	118	19	Cool! Organ
20	0	117	19	Cool! Rotor Organ
21	0	112	17	Jazz Organ 1
22	0	113	17	Jazz Organ 2
23	0	112	19	Rock Organ
24	0	114	19	Purple Organ
25	0	112	18	Click Organ
26	0	116	17	Bright Organ
27	0	127	19	Theater Organ
28	0	121	20	16'+2' Organ
29	0	120	20	16'+4' Organ
*30	-	-	-	Full Organ
31	0	113	20	Chapel Organ
32	0	112	20	Pipe Organ
33	0	112	21	Reed Organ
ACCORDION				
34	0	112	22	Musette Accordion
35	0	113	22	Traditional Accordion
36	0	113	24	Bandoneon
37	0	113	23	Modern Harp
38	0	112	23	Harmonica
GUITAR				
39	0	116	25	Dynamic Nylon Guitar
40	0	118	30	Dynamic Overdriven
41	0	112	25	Classical Guitar
42	0	112	26	Folk Guitar
43	0	112	27	Jazz Guitar
*44	-	-	-	Octave Jazz Guitar
45	0	117	28	60s Clean Guitar
46	0	113	26	12Strings Guitar
47	0	112	28	Clean Guitar
48	0	113	27	Octave Guitar
49	0	112	29	Muted Guitar
50	0	112	30	Overdriven Guitar
51	0	112	31	Distortion Guitar
BASS				
52	0	116	34	Dynamic Electric Bass
53	0	112	34	Finger Bass
54	0	112	33	Acoustic Bass
55	0	112	35	Pick Bass
56	0	112	36	Fretless Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
57	0	112	37	Slap Bass
58	104	20	88	Multi Saw Bass
59	104	18	88	Deep Sub
60	0	118	40	DX100 Bass
61	0	119	40	Ramp Bass
62	0	120	40	Dark Core Bass
63	0	119	39	Fat Lo Bass
64	0	122	40	Bleep Bass
65	0	121	40	Funk Bass
66	0	112	39	Synth Bass
67	0	113	39	Hi-Q Bass
68	0	113	40	Dance Bass
STRINGS				
69	0	112	49	Strings
70	0	112	50	Chamber Strings
71	0	115	50	Marcato Strings
72	0	113	50	Slow Strings
*73	-	-	-	Octave Strings
*74	-	-	-	Orchestra Section
*75	-	-	-	Orchestra Tutti
76	0	112	45	Tremolo Strings
77	0	112	51	Synth Strings
78	0	112	46	Pizzicato Strings
*79	-	-	-	Octave Pizzicato Strings
80	0	112	41	Violin
81	0	112	43	Cello
*82	-	-	-	Strings Session
83	0	112	44	Contrabass
84	0	112	47	Harp
*85	-	-	-	Octave Harp
86	0	112	56	Orchestra Hit
*87	-	-	-	Orchestra Hit & Timpani
CHOIR				
88	0	112	53	Choir
89	0	113	53	Vocal Ensemble
90	0	112	55	Air Choir
*91	-	-	-	Octave Choir
92	0	112	54	Vox Humana
SAXOPHONE				
93	0	117	67	Sweet! Tenor Sax
94	0	113	65	Sweet! Soprano Sax
95	0	116	66	Sax Ensemble
*96	-	-	-	Ballroom Sax Ensemble
*97	-	-	-	Sax & Trombone
98	0	112	67	Tenor Sax
99	0	112	66	Alto Sax
100	0	112	65	Soprano Sax
101	0	112	68	Baritone Sax
102	0	114	67	Breathy Tenor Sax
103	0	112	72	Clarinet
104	0	112	69	Oboe
105	0	112	70	English Horn
106	0	112	71	Bassoon
107	0	116	72	WoodWind Section
TRUMPET				
108	0	115	57	Sweet! Trumpet
109	0	112	57	Trumpet
110	0	112	58	Trombone
111	0	113	58	Trombone Section
*112	-	-	-	Trumpet & Trombone
113	0	112	60	Muted Trumpet
114	0	112	61	French Horn
*115	-	-	-	Octave French Horns
116	0	112	59	Tuba

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
BRASS				
117	0	112	62	Brass Section
118	0	113	62	Big Band Brass
119	0	116	62	Octave Brass
*120	-	-	-	Ballroom Brass
*121	-	-	-	Jazz Brass Section
*122	-	-	-	Jazz Section
*123	-	-	-	Brass Tutti
*124	-	-	-	Orchestra Brass
125	0	113	56	Brass Hit
126	0	113	63	80s Brass
*127	-	-	-	Fat Synth Brass
128	0	119	62	Mellow Horns
129	0	115	63	Funky Brass
130	0	114	63	Techno Brass
131	0	112	63	Synth Brass
FLUTE				
132	0	114	74	Sweet! Flute
133	0	113	76	Sweet! Pan Flute
134	0	112	74	Flute
*135	-	-	-	Flute & Clarinet
136	0	112	73	Piccolo
137	0	112	76	Pan Flute
138	0	112	75	Recorder
139	0	112	80	Ocarina
SYNTH LEAD				
140	104	20	91	Gemini
141	104	21	91	Hands Up!
142	0	104	82	RS Saw Lead 1
143	0	106	82	RS Saw Lead 2
144	0	114	84	RS Dist Lead
145	0	119	81	RS Dual Square
146	0	107	82	RS Ramp Lead
147	0	108	82	RS Tech Saw
148	0	119	85	RS Quack Lead
149	0	109	82	RS Dual Saw
150	0	105	82	RS Sync 1
151	0	119	88	RS Sync 2
152	104	5	85	Bright Decay
153	0	112	81	Square Lead
154	0	112	82	Sawtooth Lead
155	0	112	88	Under Heim
156	0	112	85	Portatone
157	0	115	82	Analogon
158	0	119	82	Fargo
159	0	112	86	Voice Lead
160	0	121	82	Funky Lead
*161	-	-	-	Octave Lead
*162	-	-	-	Wah Square Lead
*163	-	-	-	Resonance Lead
*164	-	-	-	Quack Lead
*165	-	-	-	5th Wah Lead
*166	-	-	-	Super 5th Lead
167	0	120	123	Noise
SYNTH PAD				
*168	-	-	-	Dynamic Chime
169	104	24	91	Punchy Chordz
170	0	126	90	RS Analog Pad
171	0	123	90	RS Synth Pad
172	0	113	92	RS Warm Pad
173	0	116	91	RS Short Resonance
174	0	124	90	RS Noise Pad
175	0	125	90	RS Tekno Man
176	0	118	89	Sweet Heaven
177	0	121	89	Dream Heaven

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
178	0	113	89	Symbiont
179	0	112	99	Star Dust
180	0	112	92	Xenon Pad
181	0	112	95	Equinox
182	0	112	89	Fantasia
183	0	113	90	Dark Moon
184	0	112	101	Brightness
185	0	113	101	Bell Pad
PERCUSSION				
186	0	112	12	Vibraphone
187	0	112	13	Marimba
**188	-	-	-	Tremolo Marimba
189	0	112	14	Xylophone
**190	-	-	-	Tremolo Xylophone
191	0	112	115	Steel Drums
**192	-	-	-	Tremolo Steel Drum
193	0	112	9	Celesta
194	0	112	11	Music Box
195	0	112	15	Tubular Bells
196	0	112	48	Timpani
**197	-	-	-	Timpani Roll
WORLD				
198	0	112	106	Banjo
199	0	0	111	Fiddle
200	0	124	57	Trompeta Banda
201	0	119	58	Trombon Banda
202	0	0	110	Bagpipe
203	0	0	16	Dulcimer 1
204	0	35	16	Dulcimer 2
205	0	96	16	Cimbalom
**206	-	-	-	Tremolo Cimbalom
207	0	96	105	Tambra
208	0	97	16	Santur
209	0	97	108	Kanoon
210	0	98	106	Oud
211	0	96	106	Rabab
212	0	0	109	Kalimba
213	0	113	21	Harmonium 1 (Single Reed)
214	0	114	21	Harmonium 2 (Double Reed)
215	0	115	21	Harmonium 3 (Triple Reed)
216	0	114	105	Tanpura
217	0	0	105	Sitar 1
218	0	32	105	Detuned Sitar
219	0	35	105	Sitar 2
220	0	0	112	Shehnai
221	0	96	112	Pungi
222	0	97	106	Gopichant
223	0	116	117	Tabla
224	0	115	111	Er Hu
225	0	117	74	Di Zi
226	0	116	106	Pi Pa
227	0	113	108	Gu Zheng
228	0	40	47	Yang Chin
**229	-	-	-	Tremolo Yang Chin
230	0	120	111	Morin Khuur
231	0	0	107	Shamisen
232	0	0	108	Koto
233	0	96	108	Taisho-kin
234	0	97	112	Hichiriki
DRUM KITS				
235	127	0	88	Power Kit
236	127	0	1	Standard Kit 1
237	127	0	2	Standard Kit 2
238	127	0	9	Room Kit
239	127	0	17	Rock Kit

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
240	127	0	25	Electronic Kit
241	127	0	65	House Kit
242	127	0	59	T8 Kit
243	127	0	60	T9 Kit
244	127	0	26	Analog Kit
245	127	0	113	Dance Kit
246	127	0	33	Jazz Kit
247	127	0	41	Brush Kit
248	127	0	49	Symphony Kit
249	126	0	1	SFX Kit 1
250	126	0	2	SFX Kit 2
251	126	0	21	Bass Drum Kit
252	126	0	22	Reverse Bass Drum Kit
253	126	0	125	China Kit 1
254	127	0	127	China Kit 2
255	126	0	40	Indian Kit 1
256	126	0	115	Indian Kit 2
257	126	0	37	Arabic Kit
258	126	0	41	Cuban Kit
ARPEGGIO				
259	-	-	-	Concerto
260	-	-	-	Chambers
261	-	-	-	Pizzicato Strings
262	-	-	-	Latin Rock
263	-	-	-	Brass Section 1
264	-	-	-	Brass Section 2
265	-	-	-	Funk Brass
266	-	-	-	Piano Chord
267	-	-	-	Piano Ballad
268	-	-	-	Piano Arpeggio
269	-	-	-	Hybrid
270	-	-	-	Synth Sequence
271	-	-	-	Guitarist
*272	-	-	-	Strum
273	-	-	-	Pickin'
274	-	-	-	Spanish
275	-	-	-	Synth Chords
276	-	-	-	Funky Clavi
277	-	-	-	Reggae Organ
278	-	-	-	Harpeggio
279	-	-	-	Analog Sequence
280	-	-	-	Sawtooth
281	-	-	-	Percussion Arpeggio
282	-	-	-	Trill
283	-	-	-	Club Beat
284	-	-	-	R&B Loop
285	-	-	-	Club Adds
286	-	-	-	Samba
287	-	-	-	Indian
288	-	-	-	Arabic
289	-	-	-	Finger Bass Left
290	-	-	-	Combo Jazz Left
291	-	-	-	Paul's Bass Left
292	-	-	-	Trance Bass Left
293	-	-	-	Acid Bass Left
294	-	-	-	Piano Ballad Left
295	-	-	-	Salsa Piano Left
296	-	-	-	Piano Arpeggio Left
297	-	-	-	Guitar Arpeggio Left
298	-	-	-	Strum Left

**XGlite Voice List / Liste der XGlite-Voices /
 Liste des voix XGlite / Lista de voces de XGlite**

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
XG PIANO				
299	0	0	1	Grand Piano
300	0	1	1	Grand Piano KSP
301	0	18	1	Mellow Grand Piano
302	0	40	1	Piano Strings
303	0	41	1	Dream
304	0	0	2	Bright Piano
305	0	1	2	Bright Piano KSP
306	0	0	3	Electric Grand Piano
307	0	1	3	Electric Grand Piano KSP
308	0	32	3	Detuned CP80
309	0	40	3	Layered CP 1
310	0	41	3	Layered CP 2
311	0	0	4	Honky-tonk Piano
312	0	1	4	Honky-tonk Piano KSP
313	0	0	5	Electric Piano 1
314	0	1	5	Electric Piano 1 KSP
315	0	18	5	Mellow Electric Piano
316	0	32	5	Chorus Electric Piano 1
317	0	40	5	Hard Electric Piano
318	0	45	5	Velocity Crossfade Electric Piano 1
319	0	64	5	60s Electric Piano
320	0	0	6	Electric Piano 2
321	0	1	6	Electric Piano 2 KSP
322	0	32	6	Chorus Electric Piano 2
323	0	33	6	DX Electric Piano Hard
324	0	34	6	DX Legend Electric Piano
325	0	40	6	DX Phase Electric Piano
326	0	41	6	DX + Analog Electric Piano
327	0	42	6	DX Koto Electric Piano
328	0	45	6	Velocity Crossfade Electric Piano 2
329	0	0	7	Harpsichord 1
330	0	1	7	Harpsichord KSP
331	0	25	7	Harpsichord 2
332	0	35	7	Harpsichord 3
333	0	0	8	Clavi
334	0	1	8	Clavi KSP
335	0	27	8	Clavi Wah
336	0	64	8	Pulse Clavi
337	0	65	8	Pierce Clavi
XG CHROMATIC				
338	0	0	9	Celesta
339	0	0	10	Glockenspiel
340	0	0	11	Music Box 1
341	0	64	11	Music Box 2
342	0	0	12	Vibraphone
343	0	1	12	Vibraphone KSP
344	0	45	12	Hard Vibraphone
345	0	0	13	Marimba
346	0	1	13	Marimba KSP
347	0	64	13	Sine Marimba
348	0	97	13	Balimba
349	0	98	13	Log Drums
350	0	0	14	Xylophone
351	0	0	15	Tubular Bells
352	0	96	15	Church Bells
353	0	97	15	Carillon
XG ORGAN				
354	0	0	17	Drawbar Organ 1
355	0	32	17	Detuned Drawbar Organ
356	0	33	17	60s Drawbar Organ 1

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
357	0	34	17	60s Drawbar Organ 2
358	0	35	17	70s Drawbar Organ 1
359	0	36	17	Drawbar Organ 2
360	0	37	17	60s Drawbar Organ 3
361	0	38	17	Even Bar Organ
362	0	40	17	16+2/2/3 Organ
363	0	64	17	Organ Bass
364	0	65	17	70s Drawbar Organ 2
365	0	66	17	Cheezy Organ
366	0	67	17	Drawbar Organ 3
367	0	0	18	Percussive Organ 1
368	0	24	18	70s Percussive Organ
369	0	32	18	Detuned Percussive Organ
370	0	33	18	Light Organ
371	0	37	18	Percussive Organ 2
372	0	0	19	Rock Organ
373	0	64	19	Rotary Organ
374	0	65	19	Slow Rotary Organ
375	0	66	19	Fast Rotary Organ
376	0	0	20	Church Organ 1
377	0	32	20	Church Organ 3
378	0	35	20	Church Organ 2
379	0	40	20	Notre Dame
380	0	64	20	Organ Flute
381	0	65	20	Tremolo Organ Flute
382	0	0	21	Reed Organ
383	0	40	21	Puff Organ
384	0	0	22	Accordion
385	0	32	22	Accord It
386	0	0	23	Harmonica 1
387	0	32	23	Harmonica 2
388	0	0	24	Tango Accordion 1
389	0	64	24	Tango Accordion 2
XG GUITAR				
390	0	0	25	Nylon Guitar 1
391	0	16	25	Nylon Guitar 2
392	0	25	25	Nylon Guitar 3
393	0	43	25	Velocity Guitar Harmonics
394	0	96	25	Ukulele
395	0	0	26	Steel Guitar 1
396	0	16	26	Steel Guitar 2
397	0	35	26	12-string Guitar
398	0	40	26	Nylon & Steel Guitar
399	0	41	26	Steel Guitar with Body Sound
400	0	96	26	Mandolin
401	0	0	27	Jazz Guitar
402	0	18	27	Mellow Guitar
403	0	32	27	Jazz Amp
404	0	0	28	Clean Guitar
405	0	32	28	Chorus Guitar
406	0	0	29	Muted Guitar
407	0	40	29	Funk Guitar 1
408	0	41	29	Muted Steel Guitar
409	0	43	29	Funk Guitar 2
410	0	45	29	Jazz Man
411	0	0	30	Overdriven Guitar
412	0	43	30	Guitar Pinch
413	0	0	31	Distortion Guitar
414	0	40	31	Feedback Guitar 1
415	0	41	31	Feedback Guitar 2
416	0	0	32	Guitar Harmonics 1
417	0	65	32	Guitar Feedback
418	0	66	32	Guitar Harmonics 2
XG BASS				
419	0	0	33	Acoustic Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
420	0	40	33	Jazz Rhythm
421	0	45	33	Velocity Crossfade Upright Bass
422	0	0	34	Finger Bass 1
423	0	18	34	Finger Bass Dark
424	0	27	34	Flange Bass
425	0	40	34	Bass & Distorted Electric Guitar
426	0	43	34	Finger Slap Bass
427	0	45	34	Finger Bass 2
428	0	65	34	Modulated Bass
429	0	0	35	Pick Bass
430	0	28	35	Muted Pick Bass
431	0	0	36	Fretless Bass 1
432	0	32	36	Fretless Bass 2
433	0	33	36	Fretless Bass 3
434	0	34	36	Fretless Bass 4
435	0	96	36	Synth Fretless
436	0	97	36	Smooth Fretless
437	0	0	37	Slap Bass 1
438	0	27	37	Resonant Slap
439	0	32	37	Punch Thumb Bass
440	0	0	38	Slap Bass 2
441	0	43	38	Velocity Switch Slap
442	0	0	39	Synth Bass 1
443	0	18	39	Synth Bass 1 Dark
444	0	20	39	Fast Resonant Bass
445	0	24	39	Acid Bass
446	0	35	39	Clavi Bass
447	0	40	39	Techno Synth Bass
448	0	64	39	Orbiter
449	0	65	39	Square Bass
450	0	66	39	Rubber Bass
451	0	96	39	Hammer
452	0	0	40	Synth Bass 2
453	0	6	40	Mellow Synth Bass
454	0	12	40	Sequenced Bass
455	0	18	40	Click Synth Bass
456	0	19	40	Synth Bass 2 Dark
457	0	32	40	Smooth Synth Bass
458	0	40	40	Modular Synth Bass
459	0	41	40	DX Bass
460	0	64	40	X Wire Bass
XG STRINGS				
461	0	0	41	Violin
462	0	8	41	Slow Violin
463	0	0	42	Viola
464	0	0	43	Cello
465	0	0	44	Contrabass
466	0	0	45	Tremolo Strings
467	0	8	45	Slow Tremolo Strings
468	0	40	45	Suspense Strings
469	0	0	46	Pizzicato Strings
470	0	0	47	Orchestral Harp
471	0	0	48	Timpani
XG ENSEMBLE				
472	0	0	49	Strings 1
473	0	3	49	Stereo Strings
474	0	8	49	Slow Strings
475	0	24	49	Arco Strings
476	0	35	49	60s Strings
477	0	40	49	Orchestra 1
478	0	41	49	Orchestra 2
479	0	42	49	Tremolo Orchestra
480	0	45	49	Velocity Strings
481	0	0	50	Strings 2

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
482	0	3	50	Stereo Slow Strings
483	0	8	50	Legato Strings
484	0	40	50	Warm Strings
485	0	41	50	Kingdom
486	0	64	50	70s Strings
487	0	65	50	Strings 3
488	0	0	51	Synth Strings 1
489	0	27	51	Resonant Strings
490	0	64	51	Synth Strings 4
491	0	65	51	Synth Strings 5
492	0	0	52	Synth Strings 2
493	0	0	53	Choir Aahs 1
494	0	3	53	Stereo Choir
495	0	32	53	Mellow Choir
496	0	16	53	Choir Aahs 2
497	0	40	53	Choir Strings
498	0	0	54	Voice Oohs
499	0	0	55	Synth Voice 1
500	0	40	55	Synth Voice 2
501	0	41	55	Choral
502	0	64	55	Analog Voice
503	0	0	56	Orchestra Hit 1
504	0	35	56	Orchestra Hit 2
505	0	64	56	Impact
XG BRASS				
506	0	0	57	Trumpet 1
507	0	16	57	Trumpet 2
508	0	17	57	Bright Trumpet
509	0	32	57	Warm Trumpet
510	0	0	58	Trombone 1
511	0	18	58	Trombone 2
512	0	0	59	Tuba 1
513	0	16	59	Tuba 2
514	0	0	60	Muted Trumpet
515	0	0	61	French Horn 1
516	0	6	61	French Horn Solo
517	0	32	61	French Horn 2
518	0	37	61	Horn Orchestra
519	0	0	62	Brass Section 1
520	0	35	62	Trumpet & Trombone Section
521	0	40	62	Brass Section 2
522	0	41	62	High Brass
523	0	42	62	Mellow Brass
524	0	0	63	Synth Brass 1
525	0	12	63	Quack Brass
526	0	20	63	Resonant Synth Brass
527	0	24	63	Poly Brass
528	0	27	63	Synth Brass 3
529	0	32	63	Jump Brass
530	0	45	63	Analog Velocity Brass 1
531	0	64	63	Analog Brass 1
532	0	0	64	Synth Brass 2
533	0	18	64	Soft Brass
534	0	40	64	Synth Brass 4
535	0	41	64	Choir Brass
536	0	45	64	Analog Velocity Brass 2
537	0	64	64	Analog Brass 2
XG REED				
538	0	0	65	Soprano Sax
539	0	0	66	Alto Sax
540	0	40	66	Sax Section
541	0	43	66	Hyper Alto Sax
542	0	0	67	Tenor Sax 1
543	0	40	67	Breathy Tenor Sax
544	0	41	67	Soft Tenor Sax

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
545	0	64	67	Tenor Sax 2
546	0	0	68	Baritone Sax
547	0	0	69	Oboe
548	0	0	70	English Horn
549	0	0	71	Bassoon
550	0	0	72	Clarinet
XG PIPE				
551	0	0	73	Piccolo
552	0	0	74	Flute
553	0	0	75	Recorder
554	0	0	76	Pan Flute
555	0	0	77	Blown Bottle
556	0	0	78	Shakuhachi
557	0	0	79	Whistle
558	0	0	80	Ocarina
XG SYNTH LEAD				
559	0	0	81	Square Lead 1
560	0	6	81	Square Lead 2
561	0	8	81	LM Square
562	0	18	81	Hollow
563	0	19	81	Shroud
564	0	64	81	Mellow
565	0	65	81	Solo Sine
566	0	66	81	Sine Lead
567	0	0	82	Sawtooth Lead 1
568	0	6	82	Sawtooth Lead 2
569	0	8	82	Thick Sawtooth
570	0	18	82	Dynamic Sawtooth
571	0	19	82	Digital Sawtooth
572	0	20	82	Big Lead
573	0	24	82	Heavy Synth
574	0	25	82	Waspy Synth
575	0	40	82	Pulse Sawtooth
576	0	41	82	Dr. Lead
577	0	45	82	Velocity Lead
578	0	96	82	Sequenced Analog
579	0	0	83	Calliope Lead
580	0	65	83	Pure Lead
581	0	0	84	Chiff Lead
582	0	64	84	Rubby
583	0	0	85	Charang Lead
584	0	64	85	Distorted Lead
585	0	65	85	Wire Lead
586	0	0	86	Voice Lead
587	0	24	86	Synth Aahs
588	0	64	86	Vox Lead
589	0	0	87	Fifths Lead
590	0	35	87	Big Five
591	0	0	88	Bass & Lead
592	0	16	88	Big & Low
593	0	64	88	Fat & Perky
594	0	65	88	Soft Whirl
XG SYNTH PAD				
595	0	0	89	New Age Pad
596	0	64	89	Fantasy
597	0	0	90	Warm Pad
598	0	16	90	Thick Pad
599	0	17	90	Soft Pad
600	0	18	90	Sine Pad
601	0	64	90	Horn Pad
602	0	65	90	Rotary Strings
603	0	0	91	Poly Synth Pad
604	0	64	91	Poly Pad 80
605	0	65	91	Click Pad
606	0	66	91	Analog Pad

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
607	0	67	91	Square Pad
608	0	0	92	Choir Pad
609	0	64	92	Heaven
610	0	66	92	Itopia
611	0	67	92	CC Pad
612	0	0	93	Bowed Pad
613	0	64	93	Glacier
614	0	65	93	Glass Pad
615	0	0	94	Metallic Pad
616	0	64	94	Tine Pad
617	0	65	94	Pan Pad
618	0	0	95	Halo Pad
619	0	0	96	Sweep Pad
620	0	20	96	Shwimmer
621	0	27	96	Converge
622	0	64	96	Polar Pad
623	0	66	96	Celestial
XG SYNTH EFFECTS				
624	0	0	97	Rain
625	0	45	97	Clavi Pad
626	0	64	97	Harmo Rain
627	0	65	97	African Wind
628	0	66	97	Carib
629	0	0	98	Sound Track
630	0	27	98	Prologue
631	0	64	98	Ancestral
632	0	0	99	Crystal
633	0	12	99	Synth Drum Comp
634	0	14	99	Popcorn
635	0	18	99	Tiny Bells
636	0	35	99	Round Glockenspiel
637	0	40	99	Glockenspiel Chimes
638	0	41	99	Clear Bells
639	0	42	99	Chorus Bells
640	0	64	99	Synth Mallet
641	0	65	99	Soft Crystal
642	0	66	99	Loud Glockenspiel
643	0	67	99	Christmas Bells
644	0	68	99	Vibraphone Bells
645	0	69	99	Digital Bells
646	0	70	99	Air Bells
647	0	71	99	Bell Harp
648	0	72	99	Gamelimba
649	0	0	100	Atmosphere
650	0	18	100	Warm Atmosphere
651	0	19	100	Hollow Release
652	0	40	100	Nylon Electric Piano
653	0	64	100	Nylon Harp
654	0	65	100	Harp Vox
655	0	66	100	Atmosphere Pad
656	0	67	100	Planet
657	0	0	101	Brightness
658	0	64	101	Fantasy Bells
659	0	96	101	Smoky
660	0	0	102	Goblins
661	0	64	102	Goblins Synth
662	0	65	102	Creeper
663	0	66	102	Ring Pad
664	0	67	102	Ritual
665	0	68	102	To Heaven
666	0	70	102	Night
667	0	71	102	Glisten
668	0	96	102	Bell Choir
669	0	0	103	Echoes 1
670	0	8	103	Echoes 2

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
671	0	14	103	Echo Pan
672	0	64	103	Echo Bells
673	0	65	103	Big Pan
674	0	66	103	Synth Piano
675	0	67	103	Creation
676	0	68	103	Star Dust
677	0	69	103	Resonant & Panning
678	0	0	104	Sci-Fi
679	0	64	104	Starz
XG WORLD				
680	0	0	106	Banjo
681	0	28	106	Muted Banjo
682	0	64	112	Shanai
683	0	97	105	Tamboura
XG PERCUSSIVE				
684	0	0	113	Tinkle Bell
685	0	96	113	Bonang
686	0	97	113	Altair
687	0	98	113	Gamelan Gongs
688	0	99	113	Stereo Gamelan Gongs
689	0	100	113	Rama Cymbal
690	0	101	113	Asian Bells
691	0	0	114	Agogo
692	0	0	115	Steel Drums
693	0	97	115	Glass Percussion
694	0	98	115	Thai Bells
695	0	0	116	Woodblock
696	0	96	116	Castanets
697	0	0	117	Taiko Drum
698	0	96	117	Gran Cassa
699	0	0	118	Melodic Tom 1
700	0	64	118	Melodic Tom 2
701	0	65	118	Real Tom
702	0	66	118	Rock Tom
703	0	0	119	Synth Drum
704	0	64	119	Analog Tom
705	0	65	119	Electronic Percussion
706	0	0	120	Reverse Cymbal
XG SOUND EFFECTS				
707	0	0	121	Fret Noise
708	0	0	122	Breath Noise
709	0	0	123	Seashore
710	0	0	124	Bird Tweet 1
711	0	0	125	Telephone Ring 1
712	0	0	126	Helicopter
713	0	0	127	Applause
714	0	0	128	Gunshot
715	64	0	1	Cutting Noise 1
716	64	0	2	Cutting Noise 2
717	64	0	4	String Slap
718	64	0	17	Flute Key Click
719	64	0	33	Shower
720	64	0	34	Thunder
721	64	0	35	Wind
722	64	0	36	Stream
723	64	0	37	Bubble
724	64	0	38	Feed
725	64	0	49	Dog
726	64	0	50	Horse
727	64	0	51	Bird Tweet 2
728	64	0	56	Maou
729	64	0	65	Phone Call
730	64	0	66	Door Squeak
731	64	0	67	Door Slam
732	64	0	68	Scratch Cut

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
733	64	0	69	Scratch Split
734	64	0	70	Wind Chime
735	64	0	71	Telephone Ring 2
736	64	0	81	Car Engine Ignition
737	64	0	82	Car Tires Squeal
738	64	0	83	Car Passing
739	64	0	84	Car Crash
740	64	0	85	Siren
741	64	0	86	Train
742	64	0	87	Jet Plane
743	64	0	88	Starship
744	64	0	89	Burst
745	64	0	90	Roller Coaster
746	64	0	91	Submarine
747	64	0	97	Laugh
748	64	0	98	Scream
749	64	0	99	Punch
750	64	0	100	Heartbeat
751	64	0	101	Footsteps
752	64	0	113	Machine Gun
753	64	0	114	Laser Gun
754	64	0	115	Explosion
755	64	0	116	Firework

NOTA

- Si se selecciona número de voz entre 259 y 298, se activará automáticamente la función Arpeggio.
- Si se selecciona un número de voz con un asterisco (*), se activará la función Dual.
- Si se selecciona un número de voz con dos asteriscos (**), se activará la función Harmony.
- No se pueden seleccionar estos números de voz mediante mensajes MIDI desde un ordenador.

NOTE

- Selecting a Voice number between 259 and 298 will turn on Arpeggio.
- Selecting a Voice number with an asterisk (*) will turn on Dual.
- Selecting a Voice number with two asterisks (**) will turn on Harmony.
- These Voice numbers cannot be selected via MIDI messages from a computer.

HINWEIS

- Wenn Sie eine Voice-Nummer zwischen 259 und 298 wählen, wird das Arpeggio eingeschaltet.
- Wenn Sie eine Voice-Nummer mit einem Sternchen (*) auswählen, wird der Dual-Modus eingeschaltet.
- Wenn Sie eine Voice-Nummer mit zwei Sternchen (**) auswählen, wird Harmony eingeschaltet.
- Diese Voice-Nummern lassen sich nicht mittels MIDI-Meldungen von einem Computer aus auswählen.

NOTE

- La sélection d'un numéro de sonorité compris entre 259 et 298 entraîne l'activation de la fonction Arpeggio.
- La sélection d'un numéro de sonorité accompagné d'un astérisque (*) entraîne l'activation de la fonction Dual.
- La sélection d'un numéro de sonorité accompagné de deux astérisques (**) entraîne l'activation de la fonction Harmony.
- Ces numéros de sonorité ne peuvent pas être sélectionnés via les messages MIDI depuis un ordinateur.

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

• The MIDI Note is actually one or two octave(s) lower than keyboard Note (see Default Octave column). For example, in “236: Standard Kit 1”, the “Seq Click H” (Note C1) corresponds to (Note C0: Note# 24).

- Same as Standard Kit 1
- No Sound

• Die MIDI-Note ist eigentlich eine oder zwei Oktave(n) tiefer als die Tastaturnote (siehe Spalte Default Octave). Im „236: Standard Kit 1“ entspricht z. B. die Tastaturnote für „Seq Click H“ (C1) der MIDI-Note C0 (Note C0: Notennr. 24).

- Entspricht Standard Kit 1
- Kein Ton

		Voice No.				235	236	237	238
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/088	127/000/001	127/000/002	127/000/009
		MIDI				Power Kit	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Room Kit
		Note#	Note	Note#	Note				
		25	C# 0	13	C# -1		Surdo Mute		
		26	D 0	14	D -1		Surdo Open		
		27	D# 0	15	D# -1		Hi Q		
		28	E 0	16	E -1		Whip Slap		
		29	F 0	17	F -1		Scratch H		
		30	F# 0	18	F# -1		Scratch L		
		31	G 0	19	G -1		Finger Snap		
		32	G# 0	20	G# -1		Click Noise		
		33	A 0	21	A -1		Metronome Click		
		34	A# 0	22	A# -1		Metronome Bell		
		35	B 0	23	B -1		Seq Click L		
		36	C 1	24	C 0		Seq Click H		
		37	C# 1	25	C# 0		Brush Tap		
		38	D 1	26	D 0		Brush Swirl		
		39	D# 1	27	D# 0		Brush Slap		
		40	E 1	28	E 0		Brush Tap Swirl		
		41	F 1	29	F 0		Snare Roll		
		42	F# 1	30	F# 0		Castanet		
		43	G 1	31	G 0	Snare Soft Power 1	Snare Soft	Snare Soft 2	
		44	G# 1	32	G# 0		Sticks		
		45	A 1	33	A 0	Kick Amb+	Kick Soft		
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Power 1	Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	
		47	B 1	35	B 0	Kick Power Open	Kick Tight		
		48	C 2	36	C 1	Kick Power Closed	Kick	Kick Short	
		49	C# 2	37	C# 1	Side Stick Power	Side Stick	Side Stick Light	
		50	D 2	38	D 1	Snare Power	Snare	Snare Short	Snare Snappy
		51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap Power	Hand Clap		
		52	E 2	40	E 1	Snare Rough	Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight Snappy
		53	F 2	41	F 1	Tom Power 1	Floor Tom L		Tom Room 1
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed Power	Hi-Hat Closed		
		55	G 2	43	G 1	Tom Power 2	Floor Tom H		Tom Room 2
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal Power	Hi-Hat Pedal		
		57	A 2	45	A 1	Tom Power 3	Low Tom		Tom Room 3
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open Power	Hi-Hat Open		
		59	B 2	47	B 1	Tom Power 4	Mid Tom L		Tom Room 4
		60	C 3	48	C 2	Tom Power 5	Mid Tom H		Tom Room 5
		61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal Acoustic 1	Crash Cymbal 1		
		62	D 3	50	D 2	Tom Power 6	High Tom		Tom Room 6
		63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal Acoustic 1	Ride Cymbal 1		
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal Acoustic	Chinese Cymbal		
		65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Acoustic	Ride Cymbal Cup		
		66	F# 3	54	F# 2		Tambourine		
		67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal Acoustic	Splash Cymbal		
		68	G# 3	56	G# 2		Cowbell		
		69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal Acoustic 2	Crash Cymbal 2		
		70	A# 3	58	A# 2		Vibraslap		
		71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal Acoustic 2	Ride Cymbal 2		
		72	C 4	60	C 3		Bongo H		
		73	C# 4	61	C# 3		Bongo L		
		74	D 4	62	D 3		Conga H Mute		
		75	D# 4	63	D# 3		Conga H Open		
		76	E 4	64	E 3		Conga L		
		77	F 4	65	F 3		Timbale H		
		78	F# 4	66	F# 3		Timbale L		
		79	G 4	67	G 3		Agogo H		
		80	G# 4	68	G# 3		Agogo L		
		81	A 4	69	A 3		Cabasa		
		82	A# 4	70	A# 3		Maracas		
		83	B 4	71	B 3		Samba Whistle H		
		84	C 5	72	C 4		Samba Whistle L		
		85	C# 5	73	C# 4		Guiro Short		
		86	D 5	74	D 4		Guiro Long		
		87	D# 5	75	D# 4		Claves		
		88	E 5	76	E 4		Wood Block H		
		89	F 5	77	F 4		Wood Block L		
		90	F# 5	78	F# 4		Cuica Mute		
		91	G 5	79	G 4		Cuica Open		
		92	G# 5	80	G# 4		Triangle Mute		
		93	A 5	81	A 4		Triangle Open		
		94	A# 5	82	A# 4		Shaker		
		95	B 5	83	B 4		Jingling Bells		
		96	C 6	84	C 5		Bell Tree		
		97	C# 6	85	C# 5				
		98	D 6	86	D 5				
		99	D# 6	87	D# 5				
		100	E 6	88	E 5				
		101	F 6	89	F 5				
		102	F# 6	90	F# 5				
		103	G 6	91	G 5				

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

• La note MIDI se situe en fait à une ou deux octaves plus bas que la note du clavier (voir la colonne Default Octave). Par exemple, sous « 236: Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note C1) correspond à (Note C0: Note# 24).

- Comme pour Standard Kit 1
- Absence de son

• La nota MIDI está una o dos octavas por debajo de la nota del teclado. Nota: ver la columna de octava predeterminada. Por ejemplo: en "236: Standard Kit 1", "Seq Click H" (Nota C1) corresponde a (Nota Do0: Nota nº 24).

- Igual que el Standard Kit 1
- Sin sonido

		Voice No.				236	239	240	241	242
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	127/000/017	127/000/025	127/000/065	127/000/059
		Keyboard MIDI				Standard Kit 1	Rock Kit	Electronic Kit	House Kit	T8 Kit
		Note#	Note	Note#	Note					
		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute			W Kick	
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open				
		27	D# 0	15	D# -1	Hi Q				
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap				
		29	F 0	17	F -1	Scratch H				
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L				
		31	G 0	19	G -1	Finger Snap			W Noise up	Snare Hammer
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise			Tom T8 3	Kick ZapHard
		33	A 0	21	A -1	Metronome Click			Hi-Hat Open T8 1	Snare Garg L
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell			Tom T8 6	Kick TekPower
		35	B 0	23	B -1	Seq Click L			Crash T8	Kick Slimy
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H			Kick T9 4	Kick T8 1
		37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap			Snare T8 Rim	Snare Analog CR
		38	D 1	26	D 0	Brush Swirl			Snare T8 5	Snare T8 4
		39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap			Clap Analog Sm	Snare Clap Analog
		40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl		Reverse Cymbal	Snare Garg Low	Snare T8 3
		41	F 1	29	F 0	Snare Roll			Snare Rock Roll Distortion	Tom T8 5
		42	F# 1	30	F# 0	Castanet		Hi Q 2	Snare T9 3	Snare T8 5
		43	G 1	31	G 0	Snare Soft	Snare Noisy	Snare Snappy Electro	Snare T8 7	Kick T8 3
		44	G# 1	32	G# 0	Sticks			Snare T9 5	Snare T8 4
		45	A 1	33	A 0	Kick Soft		Kick 3	Kick T9 1	Kick T8 2
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot			Snare T9 Gate	Snare T8 3
		47	B 1	35	B 0	Kick Tight	Kick 2	Kick Gate	Kick T9 2	T8 Kick Bass
		48	C 2	36	C 1	Kick	Kick Gate	Kick Gate Heavy	Kick T9 5	Kick T8 1
		49	C# 2	37	C# 1	Side Stick			Snare T9 Rim	Snare T8 Rim
		50	D 2	38	D 1	Snare	Snare Rock	Snare Noisy 2	Snare T9 1	Snare T8 2
		51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap			Clap T9	Clap T9
		52	E 2	40	E 1	Snare Tight	Snare Rock Tight	Snare Noisy 3	Snare T9 2	Snare T8 1
		53	F 2	41	F 1	Floor Tom L	Tom Rock 1	Tom Electro 1	Tom T9 1	Tom T8 1
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed			Hi-Hat Close T8 1	Hi-Hat Closed T8 2
		55	G 2	43	G 1	Floor Tom H	Tom Rock 2	Tom Electro 2	Tom T9 2	Tom T8 2
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal			Hi-Hat Pedal T9	Hi-Hat Pedal T8
		57	A 2	45	A 1	Low Tom	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Tom T9 3	Tom T8 3
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open			Hi-Hat Open T9	Hi-Hat Open T8 2
		59	B 2	47	B 1	Mid Tom L	Tom Rock 4	Tom Electro 4	Tom T9 4	Tom T8 4
		60	C 3	48	C 2	Mid Tom H	Tom Rock 5	Tom Electro 5	Tom T9 5	Tom T8 6
		61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1			Crash T9	Crash T8
		62	D 3	50	D 2	High Tom	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom T9 6	Tom T8 7
		63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1			Ride T9	Ride T8
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal			Crash Cymbal 4	Chinese Cymbal 2
		65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup 2	Ride Cymbal Cup 2
		66	F# 3	54	F# 2	Tambourine			Tambourine Hit	Tambourine RX5
		67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal			Crash Cymbal 3	
		68	G# 3	56	G# 2	Cowbell			Cowbell 1	Cowbell T8
		69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 4	Crash Cymbal 4
		70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap			Cowbell T8	
		71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 3	Ride Cymbal 3
		72	C 4	60	C 3	Bongo H			Bongo High Open 1 F	Conga T8 5
		73	C# 4	61	C# 3	Bongo L			Bongo Low Open 3 F	Conga T8 4
		74	D 4	62	D 3	Conga H Mute			Conga High Tip	Conga T8 3
		75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open			Conga High Slap Open	Conga T8 2
		76	E 4	64	E 3	Conga L			Conga High Open 2	Conga T8 1
		77	F 4	65	F 3	Timbale H				
		78	F# 4	66	F# 3	Timbale L				
		79	G 4	67	G 3	Agogo H				Glass H
		80	G# 4	68	G# 3	Agogo L				Glass L
		81	A 4	69	A 3	Cabasa			Cavasa 1	
		82	A# 4	70	A# 3	Maracas			Maracas Slur	Maracas T8
		83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H			FxGun 2	FxGun 2
		84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L			FxGun 1	FxGun 1
		85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short			Analog Shaker H	Analog Shaker H
		86	D 5	74	D 4	Guiro Long			Analog Shaker L	Analog Shaker L
		87	D# 5	75	D# 4	Claves			Clave T8	Clave T8
		88	E 5	76	E 4	Wood Block H			Hi Q 1	Hi Q 1
		89	F 5	77	F 4	Wood Block L			Hi Q 2	Hi Q 2
		90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute		Scratch H 2	Scratch L	Scratch L
		91	G 5	79	G 4	Cuica Open		Scratch L 2	Scratch L 2	Scratch L 2
		92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute				
		93	A 5	81	A 4	Triangle Open				
		94	A# 5	82	A# 4	Shaker			Analog Shaker	Analog Shaker
		95	B 5	83	B 4	Jingle Bells				Sleigh Bell
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree				Wind Chime
		97	C# 6	85	C# 5				Snare Hip 1	Snare Hip 1
		98	D 6	86	D 5				Snare Hip 2	Snare Hip 2
		99	D# 6	87	D# 5				Vox Bell	Snare Hip Gate
		100	E 6	88	E 5				Snare Break 1	Snare Break 1
		101	F 6	89	F 5				Vox ALK	Kick Blip
		102	F# 6	90	F# 5				Snare FX 1	Snare FX 1
		103	G 6	91	G 5				Kick FxHammer	Kick FxHammer

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

		Voice No.				236	243	244	245	246
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	127/000/060	127/000/026	127/000/113	127/000/033
		MIDI				Standard Kit 1	T9 Kit	Analog Kit	Dance Kit	Jazz Kit
		Note#	Note	Note#	Note					
		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute				
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open				
		27	D# 0	15	D# -1	Hi Q				
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap				
		29	F 0	17	F -1	Scratch H				
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L				
		31	G 0	19	G -1	Finger Snap	Snare Drum&Bass 1			
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise	Kick Break 2			
		33	A 0	21	A -1	Metronome Click	Snare Distortion			
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell	Kick TekPower			
		35	B 0	23	B -1	Seq Click L	Kick Distortion RM			
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H	Kick T9 2			
		37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap	Snare Analog CR			
		38	D 1	26	D 0	Brush Swirl	Snare T9 5			
		39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap	Clap Analog Sm			
		40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl	Snare T9 Gate	Reverse Cymbal	Reverse Cymbal	
		41	F 1	29	F 0	Snare Roll	Snare Rock Roll Distortion			
		42	F# 1	30	F# 0	Castanet	Snare T9 3	Hi Q 2	Hi Q 2	
		43	G 1	31	G 0	Snare Soft	Snare T9 4	Snare Noisy 4		Snare Jazz H
		44	G# 1	32	G# 0	Sticks	Snare T9 Gate			
		45	A 1	33	A 0	Kick Soft	Kick T9 4	Kick 3	Kick Techno Q	
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot	Snare T9 5		Rim Gate	
		47	B 1	35	B 0	Kick Tight	Kick T9 1	Kick Analog Short	Kick Techno L	
		48	C 2	36	C 1	Kick	Kick T9 3	Kick Analog	Kick Techno	Kick Jazz
		49	C# 2	37	C# 1	Side Stick	Snare T9 Rim	Side Slick Analog	Side Slick Analog	Slick Light
		50	D 2	38	D 1	Snare	Snare T9 1	Snare Analog	Snare Clap	Snare Jazz L
		51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap	Clap T9			
		52	E 2	40	E 1	Snare Tight	Snare T9 2	Snare Analog 2	Snare Dry	Snare Jazz M
		53	F 2	41	F 1	Floor Tom L	Tom T9 1	Tom Analog 1	Tom Analog 1	Tom Jazz 1
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed	Hi-Hat Closed T9	Hi-Hat Closed Analog	Hi-Hat Closed Analog3	
		55	G 2	43	G 1	Floor Tom H	Tom T9 2	Tom Analog 2	Tom Analog 2	Tom Jazz 2
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal T9	Hi-Hat Closed Analog 2	Hi-Hat Closed Analog 4	
		57	A 2	45	A 1	Low Tom	Tom T9 3	Tom Analog 3	Tom Analog 3	Tom Jazz 3
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open T9	Hi-Hat Open Analog	Hi-Hat Open Analog 2	
		59	B 2	47	B 1	Mid Tom L	Tom T9 4	Tom Analog 4	Tom Analog 4	Tom Jazz 4
		60	C 3	48	C 2	Mid Tom H	Tom T9 5	Tom Analog 5	Tom Analog 5	Tom Jazz 5
		61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1	Crash T9	Crash Analog	Crash Analog	
		62	D 3	50	D 2	High Tom	Tom T9 6	Tom Analog 6	Tom Analog 6	Tom Jazz 6
		63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1	Ride T9			
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal 2			
		65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup 2			
		66	F# 3	54	F# 2	Tambourine	Tambourine RX5			
		67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal	Crash Cymbal 3			
		68	G# 3	56	G# 2	Cowbell	Cowbell 1	Cowbell Analog	Cowbell Analog	
		69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2	Crash Cymbal 4			
		70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap	Cowbell T8			
		71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2	Ride Cymbal 3			
		72	C 4	60	C 3	Bongo H	Conga T8 5			
		73	C# 4	61	C# 3	Bongo L	Conga T8 4			
		74	D 4	62	D 3	Conga H Mute	Conga Tip	Conga Analog H	Conga Analog H	
		75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open	Conga Open Slap	Conga Analog M	Conga Analog M	
		76	E 4	64	E 3	Conga L	Conga Open	Conga Analog L	Conga Analog L	
		77	F 4	65	F 3	Timbale H				
		78	F# 4	66	F# 3	Timbale L				
		79	G 4	67	G 3	Agogo H	Analog Click			
		80	G# 4	68	G# 3	Agogo L	Conga T8 1			
		81	A 4	69	A 3	Cabasa				
		82	A# 4	70	A# 3	Maracas	Maracas Slur	Maracas 2	Maracas 2	
		83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H	FxGun 2			
		84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L	FxGun 1			
		85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short	Scratch H 2			
		86	D 5	74	D 4	Guiro Long	Scratch Down			
		87	D# 5	75	D# 4	Claves	Hi Q 3	Claves 2	Claves 2	
		88	E 5	76	E 4	Wood Block H	Hi Q 1			
		89	F 5	77	F 4	Wood Block L	Hi Q 2			
		90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute	Scratch L	Scratch H 2	Scratch H 2	
		91	G 5	79	G 4	Cuica Open	Scratch L 2	Scratch L 2	Scratch L 3	
		92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute				
		93	A 5	81	A 4	Triangle Open				
		94	A# 5	82	A# 4	Shaker	Analog Shaker			
		95	B 5	83	B 4	Jingle Bells	Sleigh Bell			
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree	Wind Chime			
		97	C# 6	85	C# 5		Snare Piccolo		TurnTableNoise	
		98	D 6	86	D 5		Snare T8 5			
		99	D# 6	87	D# 5		Snare Rock Roll			
		100	E 6	88	E 5		Snare Brush Mute			
		101	F 6	89	F 5		Kick Blip Hard			
		102	F# 6	90	F# 5		Snare Jungle 1			
		103	G 6	91	G 5		Kick Sustain			

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

		Voice No.				236	251	252
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	126/000/021	126/000/022
		MIDI				Standard Kit 1	Bass Drum Kit	Reverse Bass Drum Kit
		Note#	Note	Note#	Note			
		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute	BD Electro	Reverse BD Electro
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open	BD FX Gate	Reverse BD FX Gate
		27	D# 0	15	D# -1	Hi Q	BD Hammer	Reverse BD Hammer
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap	BD Analog Power	Reverse BD Analog Power
		29	F 0	17	F -1	Scratch H	BD Analog Distortion 5	
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L	BD Analog Distortion 6	Reverse BD Analog Distortion 6
		31	G 0	19	G -1	Finger Snap	BD Analog Distortion 4	
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise	BD Analog Distortion 3	Reverse BD Analog Distortion 3
		33	A 0	21	A -1	Metronome Click	BD Analog Distortion 2	Reverse BD Analog Distortion 2
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell	BD Analog Tight	Reverse BD Analog Tight
		35	B 0	23	B -1	Seq Click L	BD Analog 94	Reverse BD Analog 94
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H	BD Analog Blip 2	Reverse BD Analog Blip 2
		37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap	BD Analog Rubber 2	Reverse BD Analog Rubber 2
		38	D 1	26	D 0	Brush Swirl	BD Analog 93	Reverse BD Analog 93
		39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap	BD Analog 90	Reverse BD Analog 90
		40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl	BD Analog 83	Reverse BD Analog 83
		41	F 1	29	F 0	Snare Roll	BD Analog 82	Reverse BD Analog 82
		42	F# 1	30	F# 0	Castanet	BD Analog 92	
		43	G 1	31	G 0	Snare Soft	BD Analog 91	Reverse BD Analog 91
		44	G# 1	32	G# 0	Sticks	BD Analog Deep	Reverse BD Analog Deep
		45	A 1	33	A 0	Kick Soft	BD Analog Hard 2	
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot	BD Analog Hard 1	Reverse BD Analog Hard 1
		47	B 1	35	B 0	Kick Tight	BD Analog Blip 1	Reverse BD Analog Blip 1
		48	C 2	36	C 1	Kick	BD Analog Rubber 1	Reverse BD Analog Rubber 1
		49	C# 2	37	C# 1	Side Stick	BD Analog Loose	Reverse BD Analog Loose
		50	D 2	38	D 1	Snare	BD Synth 1	Reverse BD Synth 1
		51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap	BD Synth 2	Reverse BD Synth 2
		52	E 2	40	E 1	Snare Tight	BD Analog Distortion 1	Reverse BD Analog Distortion 1
		53	F 2	41	F 1	Floor Tom L	Ripper	Reverse Ripper
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed	BD Analog 70 L	
		55	G 2	43	G 1	Floor Tom H	BD Analog 70	Reverse BD Analog 70
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal	BD Analog 80	Reverse BD Analog 81
		57	A 2	45	A 1	Low Tom	BD Analog 80 Long	
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open	BD Dry	Reverse BD Dry
		59	B 2	47	B 1	Mid Tom L	BD Dry Hard	
		60	C 3	48	C 2	Mid Tom H	BD Room 1	
		61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1	BD Soft	Reverse BD Soft
		62	D 3	50	D 2	High Tom	BD Room 2	Reverse BD Room 2
		63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1	BD Break Lo-fi 2	Reverse BD Break Lo-fi 2
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal	BD Break Lo-fi 1	Reverse BD Break Lo-fi 1
		65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup	BD & Hi-Hat Open	Reverse BD & Hi-Hat Open
		66	F# 3	54	F# 2	Tambourine	BD Jungle 2	
		67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal	BD Jungle 1	
		68	G# 3	56	G# 2	Cowbell	BD Jungle 3	Reverse BD Jungle 3
		69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2	BD D&B 1	Reverse BD D&B 1
		70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap	BD D&B 2	Reverse BD D&B 2
		71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2	BD RX5 1	Reverse BD RX5 1
		72	C 4	60	C 3	Bongo H	BD RX5 2	Reverse BD RX5 2
		73	C# 4	61	C# 3	Bongo L	BD Room 3	Reverse BD Room 3
		74	D 4	62	D 3	Conga H Mute	BD Power Gate	Reverse BD Power Gate
		75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open	BD R&B 1	Reverse BD R&B 1
		76	E 4	64	E 3	Conga L	BD R&B 2	Reverse BD R&B 2
		77	F 4	65	F 3	Timbale H	BD Lo-fi	Reverse BD Lo-fi
		78	F# 4	66	F# 3	Timbale L	BD Hip Deep	
		79	G 4	67	G 3	Agogo H	BD Break Deep	Reverse BD Break Deep
		80	G# 4	68	G# 3	Agogo L	BD Break Heavy	Reverse BD Break Heavy
		81	A 4	69	A 3	Cabasa	BD Break Hard	Reverse BD Break Hard
		82	A# 4	70	A# 3	Maracas	Big Drum	Reverse Big Drum
		83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H	Taiko Drum	Reverse Taiko Drum
		84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L	Surdo Open	Reverse Surdo Open
		85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short	Feet 2	Reverse Feet 2
		86	D 5	74	D 4	Guiro Long	BD Industrial	Reverse Tom Industrial
		87	D# 5	75	D# 4	Claves	Door Slam	Reverse Door Slam
		88	E 5	76	E 4	Wood Block H	Punch	Reverse Punch
		89	F 5	77	F 4	Wood Block L	Heart	
		90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute	Feet 1	Reverse Feet 1
		91	G 5	79	G 4	Cuica Open	BD Human	Reverse BD Human
		92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute	BD Human Deep	Reverse BD Human Deep
		93	A 5	81	A 4	Triangle Open	Vox Buh!	Reverse Vox Buh!
		94	A# 5	82	A# 4	Shaker	Vox Muh!	Reverse Vox Muh!
		95	B 5	83	B 4	Jingle Bells		
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree		
		97	C# 6	85	C# 5			
		98	D 6	86	D 5			
		99	D# 6	87	D# 5			
		100	E 6	88	E 5			
		101	F 6	89	F 5			
		102	F# 6	90	F# 5			
		103	G 6	91	G 5			

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

		Voice No.				236	253	254	255	256
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	126/000/125	127/000/127	126/000/040	126/000/115
		MIDI				Standard Kit 1	China Kit 1	China Kit 2	Indian Kit 1	Indian Kit 2
		Note#	Note	Note#	Note					
		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute				
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open				
		27	D# 0	15	D# -1	Hi Q				Indian Hand Clap
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap				Dafli Open
		29	F 0	17	F -1	Scratch H				Dafli Slap
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L				Dafli Rim
		31	G 0	19	G -1	Finger Snap				Duff Open
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise				Duff Slap
		33	A 0	21	A -1	Metronome Click				Duff Rim
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell				
		35	B 0	23	B -1	Seq Click L	Da Cha		Hatelli Long	Hatheli Long
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H	Da Gu mp		Hatelli Short	Hatheli Short
C1	C#1	37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap	Da Gu rim		Baya ge	Baya ge
D1	D#1	38	D 1	26	D 0	Brush Swirl	Da Gu f		Baya ke	Baya ke
E1	E#1	39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap	Da Gu hand		Baya ghe	Baya ghe
F1	F#1	40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl	Da Gu roll		Baya ka	Baya ka
G1	G#1	41	F 1	29	F 0	Snare Roll	Pat Gu 4		Tabla na	Tabla na
A1	A#1	42	F# 1	30	F# 0	Castanet	Pat Gu 4 High		Tabla tin	Tabla tin
B1	B#1	43	G 1	31	G 0	Snare Soft	Pat Gu 3		Tablabaya dha	Tablabaya dha
C2	C#2	44	G# 1	32	G# 0	Sticks	Pat Gu 3 High		Tabla tun	Dhol 1 Open
D2	D#2	45	A 1	33	A 0	Kick Soft	Pat Gu 2		Tablabaya dhin	Dhol 1 Slap
E2	E#2	46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot	Pat Gu 2 High		Tabla di	Dhol 1 Open Slap
F2	F#2	47	B 1	35	B 0	Kick Tight	Pat Gu 1		Tablabaya dhe	Dhol 1 Open Slap
G2	G#2	48	C 2	36	C 1	Kick	Luo High 1		Tabla li	Dhol 1 Roll
A2	A#2	49	C# 2	37	C# 1	Side Stick	Gong batter		Tabla ne	Dandia Short
B2	B#2	50	D 2	38	D 1	Snare	Jin Luo		Tabla taran	Dandia Long
C3	C#3	51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap	Luo High 2		Tabla tak	Chulki
D3	D#3	52	E 2	40	E 1	Snare Tight	Luo Mid-Low		Chipri	Chipri
E3	E#3	53	F 2	41	F 1	Floor Tom L	Luo		Kanjira Open	Khanjira Open
F3	F#3	54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed	Jin Luo Low		Kanjira Slap	Khanjira Slap
G3	G#3	55	G 2	43	G 1	Floor Tom H	Mu Yu Mid-Low		Kanjira Mute	Khanjira Mute
A3	A#3	56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal	Mu Yu High		Kanjira Bend up	Khanjira Bendup
B3	B#3	57	A 2	45	A 1	Low Tom	Nan Bang Zi roll		Kanjira Bend down	Khanjira Benddown
C4	C#4	58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open	Nan Bang Zi		Dholak Open	Dholak 1 Open
D4	D#4	59	B 2	47	B 1	Mid Tom L	Ban Gu roll		Dholak Mute	Dholak 1 Mute
E4	E#4	60	C 3	48	C 2	Mid Tom H	Ban		Dholak Slap	Dholak 1 Slap
F4	F#4	61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1	Chinese Opera Voice 1		Dhol Open	Dhol 2 Open
G4	G#4	62	D 3	50	D 2	High Tom	Chinese Opera Voice 2		Dhol Slap	Dhol 2 Slap
A4	A#4	63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1	Chinese Opera Voice 3		Dhol Slide	Dhol 2 Rim
B4	B#4	64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal	Yun Luo F#4		Mridangam Normal	Mridangam na
C5	C#5	65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup	Yun Luo F#4		Mridangam Open	Mridangam din
D5	D#5	66	F# 3	54	F# 2	Tambourine	Yun Luo G#4		Mridangam Mute	Mridangam ki
E5	E#5	67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal	Yun Luo G#4	Dagu Mute	Mridangam Slap	Mridangam ta
F5	F#5	68	G# 3	56	G# 2	Cowbell	Yun Luo A#4	Zhongcha Mute	Mridangam Rim	Mridangam Chapu
G5	G#5	69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2	Yun Luo A#4	Dagu Heavy	Mridangam Lo Closed	Mridangam Lo Closed
A5	A#5	70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap	Yun Luo B4	Zhongcha Open	Mridangam Open	Mridangam Open
B5	B#5	71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2	Yun Luo B4	Paigu Middle	Chimta Open	Chimta Normal
C6	C#6	72	C 4	60	C 3	Bongo H	Yun Luo C5	Paigu Low	Chimta Ring	Chimta Ring
D6	D#6	73	C# 4	61	C# 3	Bongo L	Yun Luo C5	Mondira Open	Dholki Open	Dholki Hi Open
E6	E#6	74	D 4	62	D 3	Conga H Mute	Yun Luo D5	Xiaocha Mute	Dholki Mute	Dholki Hi Mute
F6	F#6	75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open	Yun Luo D5	Xiaocha Open	Dholki Slap	Dholki Lo Open
G6	G#6	76	E 4	64	E 3	Conga L	Yun Luo E5	Bangzi	Dholki Slide	Dholki Hi Slap
A6	A#6	77	F 4	65	F 3	Timbale H	Yun Luo F#5	Muyi Low	Dholki Rim	Dholki Lo Slide
B6	B#6	78	F# 4	66	F# 3	Timbale L	Yun Luo F#5	Zhongluo Mute	Khol Open	Khol Open
C7	C#7	79	G 4	67	G 3	Agogo L	Yun Luo G#5	Zhongluo Open	Khol Slide	Khol Slide
D7	D#7	80	G# 4	68	G# 3	Agogo H	Yun Luo G#5	Zhongluo Open	Khol Mute	Khol Mute
E7	E#7	81	A 4	69	A 3	Calabas	Yun Luo A#4	Zhongcha Open	Manjira Open	Manjira Open
F7	F#7	82	A# 4	70	A# 3	Maracas	Yun Luo A#4	Zhongcha Open	Manjira Close	Manjira Close
G7	G#7	83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H	Yun Luo B4	Paigu Middle	Jhanji Open	Jhanji Open
A7	A#7	84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L	Yun Luo C5	Paigu Low	Jhanji Close	Jhanji Close
B7	B#7	85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short	Yun Luo C5	Mondira Open	Mondira Open	Mondira Open
C8	C#8	86	D 5	74	D 4	Guiro Long	Yun Luo D5	Xiaocha Mute	Mondira Close	Mondira Close
D8	D#8	87	D# 5	75	D# 4	Claves	Yun Luo D5	Xiaocha Open	Mridang Open	Indian Bhanga Scat 1
E8	E#8	88	E 5	76	E 4	Wood Block H	Yun Luo E5	Bangzi	Mridang Mute	Indian Bhanga Scat 2
F8	F#8	89	F 5	77	F 4	Wood Block L	Yun Luo F5	Muyi Low	Mridang Rim	Indian Bhanga Scat 3
G8	G#8	90	F# 5	78	F# 4	Caica Mute	Yun Luo G#5	Zhongluo Mute	Mridang Slide	Indian Bhanga Scat 4
A8	A#8	91	G 5	79	G 4	Caica Open	Yun Luo G5	Muyi Mid-Low	Khomkh Normal	Khomkh Normal
B8	B#8	92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute	Yun Luo G5	Zhongluo Open	Khomkh Mute	Khomkh Mute
C9	C#9	93	A 5	81	A 4	Triangle Open	Yun Luo A5	Muyi Middle	Khomkh Mitak	Khomkh Mitak
D9	D#9	94	A# 5	82	A# 4	Shaker	Yun Luo A5	Xiaoluo Open	Madal-A2	Thavil Open
E9	E#9	95	B 5	83	B 4	Jingle Bells	Yun Luo B5	Triangle Mute	Madal-A#2	Thavil Slap
F9	F#9	96	C 6	84	C 5	Bell Tree	Yun Luo C6	Triangle Open	Madal-B2	Thavil Mute
G9	G#9	97	C# 6	85	C# 5				Madal-C3	Khartaal
D9	D#9	98	D 6	86	D 5				Madal-C#3	Dholak 2 Open
E9	E#9	99	D# 6	87	D# 5				Madal-D3	Dholak 2 Slide
F9	F#9	100	E 6	88	E 5				Madal-D#3	Dholak 2 Rim 1
G9	G#9	101	F 6	89	F 5				Madal-E3	Dholak 2 Rim 2
A9	A#9	102	F# 6	90	F# 5				Madal-F3	Dholak 2 Ring
B9	B#9	103	G 6	91	G 5				Madal-F#3	Dholak 2 Slap
C9	C#9								Madal-G3	

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

- * Actual keyboard notes of the Arabic Kit are one octave higher than the ones described in the list below.
- * Die tatsächlichen Tastaturnoten des Arabic Kit sind eine Oktave höher als die in der nachstehenden Liste beschriebenen.
- * Les notes du kit Arabic qui retentissent réellement au clavier sont à une octave supérieure à celles qui sont décrites dans la liste ci-dessous.
- * Las notas reales del teclado del Arabic Kit son una octava más altas que las que se describen en la lista siguiente.

		Voice No.				236		257		258	
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001		126/000/037		126/000/041	
		MIDI				Standard Kit 1		Arabic Kit		Cuban Kit	
		Note#	Note	Note#	Note						
		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute		Zarb Back mf			
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open		Zarb Tom f			
		27	D# 0	15	D# -1	Hi Q		Zarb Eshareh			
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap		Zarb Whipping			
		29	F 0	17	F -1	Scratch H		Tombak Tom f			
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L		Neghareh Tom f			
		31	G 0	19	G -1	Finger Snap		Tombak Back f			
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise		Neghareh Back f			
		33	A 0	21	A -1	Metronome Click		Tombak Snap f			
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell		Neghareh Pelang f		Conga H Tip	
		35	B 0	23	B -1	Seq Click L		Tombak Trill		Conga H Heel	
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H		Khaligi Clap 1		Conga H Open	
	C1	37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap		Arabic Zalgotou Open		Conga H Mute	
	D1	38	D 1	26	D 0	Brush Swirl		Khaligi Clap 2		Conga H Slap Open	
	E1	39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap		Arabic Zalgotou Close		Conga H Slap	
	F1	40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl		Arabic Hand Clap		Conga H Slap Mute	
	F#1	41	F 1	29	F 0	Snare Roll		Tabel Tak 1		Conga L Tip	
	G1	42	F# 1	30	F# 0	Castanet		Sagat 1		Conga L Heel	
	G#1	43	G 1	31	G 0	Snare Soft		Tabel Dom		Conga L Open	
	A1	44	G# 1	32	G# 0	Sticks		Sagat 2		Conga L Mute	
	A#1	45	A 1	33	A 0	Kick Soft		Tabel Tak 2		Conga L Slap Open	
	B1	46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot		Sagat 3		Conga L Slap	
	C2	47	B 1	35	B 0	Kick Tight		Riq Tik 3		Conga L Slide	
	C#2	48	C 2	36	C 1	Kick		Riq Tik 2		Bongo H Open 1 finger	
	D2	49	C# 2	37	C# 1	Side Stick		Riq Tik Hard 1		Bongo H Open 3 finger	
	D#2	50	D 2	38	D 1	Snare		Riq Tik 1		Bongo H Rim	
	E2	51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap		Riq Tik Hard 2		Bongo H Tip	
	F2	52	E 2	40	E 1	Snare Tight		Riq Tik Hard 3		Bongo H Heel	
	F#2	53	F 2	41	F 1	Floor Tom L		Riq Tish		Bongo H Slap	
	G2	54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed		Riq Snouj 2		Bongo L Open 1 finger	
	G#2	55	G 2	43	G 1	Floor Tom H		Riq Roll		Bongo L Open 3 finger	
	A2	56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal		Riq Snouj 1		Bongo L Rim	
	A#2	57	A 2	45	A 1	Low Tom		Riq Sak		Bongo L Tip	
	B2	58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open		Riq Snouj 3		Bongo L Heel	
	C3	59	B 2	47	B 1	Mid Tom L		Riq Snouj 4		Bongo L Slap	
	C#3	60	C 3	48	C 2	Mid Tom H		Riq Tak 1		Timbale L Open	
	D3	61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1		Riq Brass 1			
	D#3	62	D 3	50	D 2	High Tom		Riq Tak 2			
	E3	63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1		Riq Brass 2			
	F3	64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal		Riq Dom			
	F#3	65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup		Kattem Tak Doff		Paila L	
	G3	66	F# 3	54	F# 2	Tambourine		Kattem Dom		Timbale H Open	
	G#3	67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal		Kattem Sak 1			
	A3	68	G# 3	56	G# 2	Cowbell		Kattem Tak 1			
	A#3	69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2		Kattem Sak 2			
	B3	70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap		Kattem Tak 2			
	C4	71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2		Daholla Sak 2		Paila H	
	C#4	72	C 4	60	C 3	Bongo H		Daholla Sak 1		Cowbell Top	
	D4	73	C# 4	61	C# 3	Bongo L		Daholla Tak 1			
	D#4	74	D 4	62	D 3	Conga H Mute		Daholla Dom			
	E4	75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open		Daholla Tak 2			
	F4	76	E 4	64	E 3	Conga L		Tablah Prok		Guiro Short	
	F#4	77	F 4	65	F 3	Timbale H		Tablah Dom 2		Guiro Long	
	G4	78	F# 4	66	F# 3	Timbale L		Tablah Roll of Edge			
	G#4	79	G 4	67	G 3	Agogo H		Tablah Tak Finger 4			
	A4	80	G# 4	68	G# 3	Agogo L		Tablah Tak Trill 1		Tambourine	
	A#4	81	A 4	69	A 3	Cabasa		Tablah Tak Finger 3			
	B4	82	A# 4	70	A# 3	Maracas		Tablah Tak Trill 2			
	C5	83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H		Tablah Tak Finger 2			
	C#5	84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L		Tablah Tak Finger 1		Maracas	
	D5	85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short		Tablah Tik 2		Shaker	
	D#5	86	D 5	74	D 4	Guiro Long		Tablah Tik 4		Cabasa	
	E5	87	D# 5	75	D# 4	Claves		Tablah Tik 3			
	F5	88	E 5	76	E 4	Wood Block H		Tablah Tik 1			
	F#5	89	F 5	77	F 4	Wood Block L		Tablah Tak 3			
	G5	90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute		Tablah Tak 1			
	G#5	91	G 5	79	G 4	Cuica Open		Tablah Tak 4			
	A5	92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute		Tablah Tak 2			
	A#5	93	A 5	81	A 4	Triangle Open		Tablah Sak 2			
	B5	94	A# 5	82	A# 4	Shaker		Tablah Tremolo			
	C6	95	B 5	83	B 4	Jingle Bells		Tablah Sak 1			
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree		Tablah Dom 1			
		97	C# 6	85	C# 5						
		98	D 6	86	D 5						
		99	D# 6	87	D# 5						
		100	E 6	88	E 5						
		101	F 6	89	F 5						
		102	F# 6	90	F# 5						
		103	G 6	91	G 5						

Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos

Style No.	Style Name
8BEAT	
1	BritPopRock
2	8BeatModern
3	Cool8Beat
4	60sGuitarPop
5	8BeatAdria
6	60s8Beat
7	BubblegumPop
8	BritPopSwing
9	8Beat
10	OffBeat
11	Folkrock
12	60sRock
13	HardRock
14	RockShuffle
15	8BeatRock
16BEAT	
16	16Beat
17	PopShuffle1
18	PopShuffle2
19	GuitarPop
20	16BeatUptempo
21	KoolShuffle
22	JazzRock
23	HipHopLight
BALLAD	
24	70sGlamPiano
25	PopGuitarBallad
26	PianoBallad
27	LoveSong
28	6/8ModernEP
29	6/8SlowRock
30	6/8OrchestraBallad
31	OrganBallad
32	PopBallad
33	16BeatBallad1
34	16BeatBallad2
DANCE	
35	AgagBeat
36	WestCoastDance
37	Dancehall
38	USHipHop
39	RetroClub
40	Ibiza2010
41	ClubBeat
42	Electronica
43	FunkyHouse
44	ChartR&B
45	MellowHipHop
46	SoulR&B
47	R&BSoulBallad
48	Chillout
49	EuroTrance
50	Ibiza
51	DreamDance
52	NewHipHop
53	PopR&B
54	TrancePop
55	ChartPop
56	HouseMusik
57	SwingHouse
58	TechnoPolis
59	Clubdance
60	ClubLatin
61	Garage1
62	Garage2
63	TechnoParty

Style No.	Style Name
64	UKPop
65	HipHopGroove
66	HipShuffle
67	HipHopPop
DISCO	
68	ModernDisco
69	70sDisco1
70	70sDisco2
71	LatinDisco
72	DiscoPhilly
73	SaturdayNight
74	DiscoChocolate
75	DiscoHands
SWING&JAZZ	
76	BigBandFast
77	BigBandMedium
78	BigBandBallad
79	BigBandShuffle
80	AcousticJazz
81	AcidJazz
82	JazzClub
83	Swing1
84	Swing2
85	OrchestraSwing
86	Five/Four
87	JazzBallad
88	Dixieland
89	Ragtime
90	AfroCuban
91	Charleston
R&B	
92	BluesRock
93	Soul
94	DetroitPop1
95	60sRock&Roll
96	6/8Soul
97	ModernR&B
98	CrocoTwist
99	Rock&Roll
100	DetroitPop2
101	BoogieWoogie
102	ComboBoogie
103	6/8Blues
COUNTRY	
104	Country8Beat
105	CountryPop
106	CountrySwing
107	CountryBallad
108	Country2/4
109	CowboyBoogie
110	CountryShuffle
111	Bluegrass
LATIN	
112	BrazilianSamba
113	BossaNova
114	PopBossa
115	Forro
116	Sertanejo1
117	Sertanejo2
118	Baião
119	Joropo
120	Parranda
121	Reggaeton
122	Tijuana
123	PasoDuranguense
124	CumbiaGrupera
125	BaladaBanda

Style No.	Style Name
126	MexicanMambo
127	DiscoLatin
128	Mambo
129	Salsa
130	Beguine
131	GuitarRumba
132	RumbaFlamenco
133	RumbalIsland
134	Reggae
WORLD	
135	Hawaiian
136	ScottishReel
137	4/4Standart
138	Rumba2/4
139	Saeidy
140	WehdaSaghira
141	Laff
142	IranianElec
143	Emarati
144	AfricanGospelReggae
145	HighLife
146	IndianPop
147	Bhangra
148	Bhajan
149	ModernDangdut
150	Keroncong
151	XiQingLuoGu
152	JingJuJieZou
153	YiZuMinGe
BALLROOM	
154	VienneseWaltz
155	EnglishWaltz
156	Slowfox
157	Foxtrot
158	Quickstep
159	Tango
160	Pasodoble
161	Samba
162	ChaChaCha
163	Rumba
164	Jive
TRADITIONAL	
165	USMarch
166	6/8March
167	GermanMarch
168	PolkaPop
169	OberPolka
170	Tarantella
171	Showtune
172	ChristmasSwing
173	ChristmasWaltz
WALTZ	
174	ItalianWaltz
175	Vals Mexicano
176	GuitarSerenade
177	SwingWaltz
178	JazzWaltz1
179	JazzWaltz2
180	CountryWaltz
181	OberkrainerWalzer
182	Musette
CHILDREN	
183	Learning2/4
184	Learning4/4
185	Learning6/8
186	Fun 3/4
187	Fun 4/4

Style No.	Style Name
PIANIST	
188	Stride
189	PianoBlues1
190	PianoBlues2
191	PianoRag
192	PianoRock&Roll
193	PianoBoogie
194	PianoJazzWaltz
195	PianoJazzBld
196	Arpeggio
197	Musical
198	SlowRock
199	8BeatPianoBallad
200	PianoSwing

Pattern List / Liste der Patterns / Liste des motifs / Lista de patrones

Pattern No.	Pattern Name
Dance Pop	
1	French DJs
2	Swedish Floorfiller
Euro Dance	
3	Euro Dance 1
4	Euro Dance 2
House	
5	Deep House
6	Electro House
7	Euro House
8	Minimal
Trance	
9	Pop Trance
10	Trance
11	Trance House
Electro	
12	Industrial Rock
13	Berlin Minimal
14	UK Electro
HipHop	
15	South
16	Old Skool
Chillout	
17	New Berlin School
18	R&B Smooth
Dub	
19	Trap
20	Dub Techno

Song List / Liste der Songs / Liste des morceaux / Lista de canciones

Preset Songs

Song No.	Song Name	Composer
Main Demo		
1	GranTour	Original
2	Voyage	Original
3	Chillin	Original
Voice Demo		
4	Grand Piano Demo	Original
5	Sweet! Tenor Sax Demo	Original
6	Cool! Organ Demo	Original
7	Cool! Galaxy Electric Piano Demo	Original
8	Modern Harp & Sweet! Soprano Demo	Original
9	Power Kit Drum Demo	Original
10	Dance Kit Drum Demo	Original
11	Cuban Kit Percussion Demo	Original
Piano Solo		
12	Maple Leaf Rag	S. Joplin
13	Jeanie with the Light Brown Hair	S. C. Foster
14	The Last Rose of Summer	Traditional
15	For Elise	L. v. Beethoven
Piano Ensemble		
16	Amazing Grace	Traditional
17	Die Lorelei	F. Silcher
18	Piano Concerto No.21 2nd mov.	W. A. Mozart
19	Scarborough Fair	Traditional
20	Old Folks at Home	S. C. Foster
Piano Accompaniment		
21	Ep Ballad	Original
22	Boogie Woogie	Original
23	Rock Piano	Original
24	Salsa	Original
25	Country Piano	Original
26	Gospel R&B	Original
27	Medium Swing	Original
28	Jazz Waltz	Original
29	Medium Bossa	Original
30	Slow Rock	Original

Arpeggio List / Liste der Arpeggios / Liste des arpèges / Lista de arpeggios

Arpeggio No.	Arpeggio Name
1	UpOct
2	DownOct
3	UpDwnOct
4	SynArp1
5	SynArp2
6	SynArp3
7	SynArp4
8	SyncEcho
9	PulsLine
10	StepLine
11	Random
12	Down&Up
13	SuperArp
14	AcidLine
15	TekEcho
16	VelGruv
17	Planet
18	Trance1
19	Trance2
20	Trance3
21	ChordAlt
22	SynChrd1
23	SynChrd2
24	Syncopa
25	Hybrid1
26	Hybrid2
27	Hybrid3
28	Hybrid4
29	Hybrid5
30	PfArp1
31	PfArp2
32	PfArp3
33	PfArp4
34	PfClub1
35	PfClub2
36	PfBallad
37	PfChd8th
38	EPArp
39	PfShuffle
40	PfRock
41	Clavi1
42	Clavi2
43	RocknPf
44	70RockPf
45	SlowfIPf
46	SoulPf
47	ChordUp
48	ChdDance
49	LatinRck
50	Salsa1
51	Salsa2
52	Reggae1
53	Reggae2
54	Reggae3
55	6/8R&B
56	Gospel
57	BalladEP
58	Strum1
59	Strum2
60	Strum3
61	Strum4
62	Pickin1
63	Pickin2
64	Funky
65	GtrChrd1

Arpeggio No.	Arpeggio Name
66	GtrChrd2
67	GtrChrd3
68	GtrArp
69	FngrPck1
70	FngrPck2
71	CleanGtr
72	Slowfl
73	Samba1
74	Samba2
75	Spanish1
76	Spanish2
77	Harp1
78	Harp2
79	FngrBas1
80	FngrBas2
81	FngrBas3
82	CoolFunk
83	SlapBass
84	AcidBas1
85	AcidBas2
86	FunkyBas
87	CmbJazB1
88	CmbJazB2
89	CmbJazB3
90	NewR&BBs
91	HipHopBs
92	SmoothBs
93	DreamBas
94	TranceBs
95	LatinBas
96	Strings1
97	Strings2
98	Strings3
99	Strings4
100	StrngDwn
101	StrngUp
102	OrcheStr
103	Jupiter
104	Pizz1
105	Pizz2
106	BrasSec1
107	BrasSec2
108	BrasSec3
109	FunkBras
110	SoulReed
111	DiscoLd
112	SmoothPd
113	PercArp
114	Trill
115	Cresendo
116	DiscoCP
117	Perc1
118	Perc2
119	R&B
120	Funk1
121	Funk2
122	Funk3
123	Soul
124	ClscHip
125	Smooth
126	NewGospl
127	CmbJazz1
128	CmbJazz2
129	Bebop
130	JazzHop

Arpeggio No.	Arpeggio Name
131	FolkRock
132	Unpluggd
133	HipHop
134	Trance
135	Dream
136	2 Step
137	ClubHs1
138	ClubHs2
139	EuroTek
140	House
141	Ibiza1
142	Ibiza2
143	Ibiza3
144	Garage
145	Samba
146	African
147	Latin
148	China
149	Indian
150	Arabic

Music Database List / Musikdatenbankliste / Liste des bases de données musicales / Lista de la base de datos musical

MDB No.	MDB Name
ALL TIME HITS	
1	Jude Hey
2	New UK
3	MyLoving
4	All OK
5	Buttercp
6	JustCall
7	CheepChp
8	Daddy's
9	Dance?
10	Get home
11	GtrWheel
12	HighTide
13	lWasBorn
14	Sailing
15	BluJeans
16	Holiday
17	Imagine
18	LoveMe
19	LetItBld
20	LdyMdon
21	YelowSub
22	Marriage
23	MovinOut
24	My Shell
25	NowNever
26	DoLoveMe
27	TcktRide
28	SeeClear
29	Masachus
30	Hard Day
31	USA Pie
32	Norway
33	YesterBd
MODERN POP	
34	Watches
35	SoundMPH
36	Hold Us
37	Unfound
38	NeedSome
39	PrtTmLvr
40	MoonShdw
41	NikitSng
42	Sure of
43	Off Day
44	Tell Her
45	GirlsMne
46	NeedLove
47	Radio
POP CLASSICS	
48	Standing
49	RainLaff
50	Sunshine
51	ForNamdo
52	ThankFor
53	ManPiano
54	CoinLane
55	LovesYou
56	Tmbourin
57	Alone
58	GldField
59	Raindrop
60	SultanSw
61	Life'sWk
62	TopWorld

MDB No.	MDB Name
63	WatchGrI
POP BALLAD	
64	WnderLnd
65	CanIStop
66	EvryTime
67	IvoryAnd
68	TheWorld
69	LovWoman
70	Dolannes
71	Madigan
72	Paradise
73	Whisper
BALLAD	
74	AllOdds
75	AtonalFl
76	Hero
77	Woman
78	RunToYou
79	LoveOfAl
80	CndleWnd
81	Cavatina
82	Cherish
83	ToLoveMe
84	YouKnow
85	Evrythng
86	EyesOfBl
87	Hello
88	BeThere
89	FlyAway
90	LoveYou
91	NeverLet
92	JustOnce
93	IfYouGo
94	SavingAl
95	InTheDrk
96	LovePwr
97	Vision
98	Beautifl
99	AllAlone
100	Opposite
101	BeHonest
102	SayYou
103	SayNthng
104	Stranger
105	OneDay
106	TheBayou
107	ThisSong
108	Distance
109	ThisWay
110	LoveGone
111	Inspiring
112	TrueColr
ROCK & ROLL	
113	ShakenUp
114	Beethovn
115	HurryLov
116	BeCruel
117	Jumping
118	Countdwn
119	SuePeggy
120	Champion
121	Jailhous
122	BlueShoe
123	Rockin24
124	Shouting

MDB No.	MDB Name
125	Rock&Rll
126	HonkyTnk
OLDIES	
127	Daydream
128	Sumertme
129	Diana's
130	Uptown
131	Apache
132	IGotIt
133	Tonight
134	MyPillow
135	NoRain
136	FinalDnc
137	SlpnLion
138	Ghetto
139	LipsLcky
140	PrettyWm
141	TikiGtr
142	TurnThre
143	Sherry
DANCE & DISCO	
144	Babylon
145	Goodbye
146	Catch22
147	DISCO
148	Survival
149	TheNavy
150	DontHide
151	Celebrat
152	LondonRU
153	10.2 Sun
154	ShakeYou
155	Believe
156	BoySumer
157	I'mSexy
158	StuffHot
SWING & JAZZ	
159	MoonOf
160	Patrol
161	Charles
162	GiveLove
163	HalfOfMe
164	Rhythm
165	LOVE
166	LeroyBad
167	Caraban
168	Misbehav
169	Safari
170	Smiling
171	SoWhatIs
172	TimeGone
173	TasteHny
174	Sandman
175	Tunisian
176	TwoFoot
177	MyBaby
R&B	
178	Sally's
179	AsPlayed
180	BabyGro
181	Highwy66
182	SweetCHI
183	JustU&Me
184	ManLoves
185	OurLove

MDB No.	MDB Name
186	Wish I
187	What
COUNTRY	
188	OnTheRd
189	Breathe
190	InMyMind
191	ContryHw
192	GreenGrs
193	EverNeed
194	Lonesome
195	Lucille
196	HomeRng
197	Tennesse
LATIN	
198	Bananabt
199	DanceMng
200	DntWorry
201	Jamaica
202	FleaSpa
203	I'mPola
204	MamboJm
205	OneNote
206	PasoCani
207	SayNoMor
208	Beguine
209	Tijuana
210	Picture
ENTERTAINMENT	
211	OnTheHil
212	Barnacle
213	Califrag
214	DadClock
215	DanceLd
216	DnceFire
217	BigCntry
218	Cabaret
219	OdeToJoy
220	Mi-Re-Do
221	MyPrince
222	Necessary
223	NoBuiz
224	NoisyOld
225	Sleigh
226	RockBaby
227	Magnifiq
228	Magnfcnt
229	SilentNt
230	Nabucco
231	Standing
232	SummerPl
233	Christms
234	Favorite
235	Tubbie
236	Turkish
237	12OClock
WALTZ & TRAD	
238	Blk&Whte
239	CanCan
240	Charmain
241	Musicbox
242	Clementn
243	Doodah!
244	Dreamer
245	EnterRag
246	Birthday

MDB No.	MDB Name
247	MaryLamb
248	Donald's
249	MoonWlz
250	MoulinHt
251	Sunshine
252	PieceOf
253	GreenSlv
254	TakeFour
255	TexRose
256	ThePolka
257	Scarboro
258	Edelweis
259	AroundWd
260	Whatever
261	Yankee's
WORLD	
262	Hawaii
263	D'amor
264	ElCondor
265	GoodbyRm
266	ILandOn
267	ItalyBel
268	Cucarumb
269	Puntuali
270	Cielito
271	ItalySun
272	SantaLuc
273	Trumpetr
274	VanMass
PIANIST	
275	ItalySun
276	BeGood
277	Birdland
278	BlueRose
279	Chaie's
280	Highwy66
281	Leaves
282	Miload
283	Cabaret
284	Wonderfl
285	Imagine
286	LtleStar
287	MapleRag
288	Mi-Re-Do
289	NoBuiz
290	OhBlah
291	Charades
292	Sally's
293	Nabucco
294	SunnyStr
295	MistyFin
296	LdnBridg
297	GrndClick
298	Importnc
299	Snowman
300	Favorite
301	SongForU
302	SugerSpn
303	ThisWay
304	WenSmile
305	ZipperD

Effect Type List / Effekttypenliste / Liste des types d'effets / Lista de tipos de efectos

Harmony Types / Harmony-Typen / Types d'effets Harmony / Tipos de armonía

No.	Harmony Type	Description
01	Duet	<p>Harmony types 01–05 are pitch-based and add one-, two- or three-note harmonies to the single-note melody played in the right hand. These types sound when chords are played in the auto accompaniment range of the keyboard. These Harmony types will also work when playing songs that contain chord data.</p> <p>Die Harmony-Typen 01 bis 05 sind Tonhöheneffekte und bereichern eine monophon im rechten Tastaturbereich gespielte Melodie um ein-, zwei- oder dreistimmige Harmonien. Diese Typen werden nur erzeugt, wenn Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt werden.</p> <p>Les types d'effets Harmony 01–05 sont des effets basés sur la hauteur et ajoutent des harmonies à une, deux ou trois notes à la mélodie à une seule note jouée de la main droite. Ces effets ne sont audibles que lorsque des accords sont joués dans la section d'accompagnement automatique du clavier.</p> <p>Los tipos de armonía 01–05 se basan en el tono y añaden armonías de una, dos o tres notas a la melodía de una sola nota tocada en la parte de la mano derecha. Estos tipos sólo suenan cuando se tocan acordes en la sección del acompañamiento automático del teclado.</p>
02	Trio	
03	Block	
04	Country	
05	Octave	
06	Trill 1/4 note	<p>Types 6–26 are rhythm-based effects and add embellishments or delayed repeats in time with the auto accompaniment. These types sound whether the auto accompaniment is on or not; however, the actual speed of the effect depends on the Tempo setting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Trill effect Types (06–12) create two-note trills (alternating notes) when two notes are held. • The Tremolo effect Types (13–19) repeat all held notes (up to four). • The Echo effect Types (20–26) create delayed repeats of each note played. <p>Die Harmony-Typen 6 bis 26 sind Rhythmus-effekte und erzeugen im Takt zur Begleitauf-tomatik Verzerrungen oder verzögerte Wiederholungen. Der jeweilige Harmony-Effekt wird sowohl bei eingeschalteter als auch bei ausgeschalteter automatischer Bass/Akkord-Begleitung erzeugt; die Effektgeschwindigkeit hängt jedoch stets von der aktu-ellen Tempoeinstellung ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Triller-Effekttypen (06 bis 12) erzeugen Triller (zwei Töne in schnellem Wechsel), wenn zwei Tasten gehalten werden. • Mit den Tremolo-Effekttypen (13 bis 19) werden alle gehaltenen Noten (maximal vier Töne) wiederholt. • Die Echo-Effekttypen (20 bis 26) erzeugen verzögerte Wiederholungen jeder gespiel-ten Note. <p>Les types 6–26 sont des effets reposant sur le rythme qui ajoutent des embellisse-ments ou des répétitions retardées synchronisées avec l'accompagnement automati-que. Ces types d'effets sont audibles que l'accompagnement automatique soit activé ou non. Cependant, la vitesse réelle de l'effet dépend du réglage du tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les types d'effet Trill (06–12) créent des trilles à deux notes (notes alternées) lorsque deux notes sont maintenues enfoncées. • Les types d'effets Tremolo (13–19) répètent toutes les notes maintenues (jusqu'à qua-tre notes). • Les types d'effets Echo (20–26) créent des répétitions retardées de chaque note jouée. <p>Los tipos 6 a 26 son efectos basados en el ritmo y añaden embellecimientos o repeti-ciones retardadas en sincronización con el acompañamiento automático. Estos tipos suenan tanto si el acompañamiento automático está activado como si no; sin embargo, la velocidad real del efecto depende del ajuste de tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tipos de efectos de trino (6 a 12) crean trinos de dos notas (notas alternadas) cuando se mantienen pulsadas dos teclas. • Los tipos de efectos de trémolo (13 a 19) repiten todas las notas que se mantienen pulsadas (hasta cuatro). • Los tipos de efectos de eco (20 a 26) crean repeticiones retardadas de cada nota tocada.
07	Trill 1/6 note	
08	Trill 1/8 note	
09	Trill 1/12 note	
10	Trill 1/16 note	
11	Trill 1/24 note	
12	Trill 1/32 note	
13	Tremolo 1/4 note	
14	Tremolo 1/6 note	
15	Tremolo 1/8 note	
16	Tremolo 1/12 note	
17	Tremolo 1/16 note	
18	Tremolo 1/24 note	
19	Tremolo 1/32 note	
20	Echo 1/4 note	
21	Echo 1/6 note	
22	Echo 1/8 note	
23	Echo 1/12 note	
24	Echo 1/16 note	
25	Echo 1/24 note	
26	Echo 1/32 note	

Reverb Types / Reverb-Typen / Types d'effets Reverb / Tipos de reverberación

No.	Reverb Type	Description
01-03	Hall 1-3	Concert hall reverb. Nachhall in einem Konzertsaal. Réverbération d'une salle de concert. Reverberación de sala de conciertos.
04-05	Room 1-2	Small room reverb. Nachhall in einem kleineren Raum. Réverbération d'une petite salle. Reverberación de sala pequeña.
06-07	Stage 1-2	Reverb for solo instruments. Halleffekte für Soloinstrumente. Réverbération pour instruments solo. Reverberación para instrumentos solistas.
08-09	Plate 1-2	Simulated steel plate reverb. Simulation des Halls in einer Stahlplatte. Simulation de la réverbération d'une plaque d'acier. Reverberación de plancha de acero simulada.
10	Off	No effect. Kein Halleffekt. Pas d'effet. Sin efecto.

Chorus Types / Chorus-Typen / Types d'effets Chorus / Tipos de coro

No.	Chorus Type	Description
01-03	Chorus 1-3	Conventional chorus program with rich, warm chorusing. Herkömmlicher Chorus-Effekt mit vollem und warmem Klang. Programme de chœur classique avec un effet de chœur riche et chaud. Programa de coros convencionales con coros cálidos y complejos.
04-05	Flanger 1-2	Pronounced three-phase modulation with a slight metallic sound. Deutliche, dreiphasige Modulation mit leicht metallischem Klang. Modulation triphasée prononcée avec un son légèrement métallique. Modulación de tres fases pronunciada con un sonido un poco metálico.
06	Off	No effect. Kein Effekt. Pas d'effet. Sin efecto.



C.S.G., DMI Development Division
© 2014 Yamaha Corporation

401POTY*.*-01A0
Printed in China

ZH22170