

PM5DV2/DSP5D Editor

Manual de instrucciones

▣ Avisos especiales

- El software y este manual de instrucciones están protegidos por derechos de copyright exclusivos de Yamaha Corporation.
- Está terminantemente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio sin la autorización por escrito del fabricante.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos de secuencias musicales disponibles comercialmente o de archivos de audio digital, excepto para uso personal.
- Yamaha no ofrece garantía o declaración alguna en relación con el uso del software y de la documentación, y no se responsabiliza de los resultados del uso de este manual ni del software.
- Las ilustraciones de las pantallas de este manual tienen fines meramente instructivos y pueden diferir ligeramente de las pantallas que aparecen en su equipo.
- Las futuras actualizaciones de la aplicación y del software del sistema, y cualquier cambio realizado en las especificaciones y funciones, se anunciarán independientemente.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual de instrucciones son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

Sitio global de Yamaha Pro Audio

<http://www.yamahaproaudio.com/>

Contenido

Conceptos básicos.....	2	Ventana Timecode Counter	69
Ventana INPUT CH.....	8	Ventana Sync.....	69
Ventana ST IN	11	Ventana Preference.....	70
Ventana FX RTN	13	Ventana User Defined Keys Setup	72
Ventana MIX	15	Ventana Fader Mode Assign	73
Ventana MATRIX.....	17	Ventana Output Port Att	73
Ventana STEREO	19	Ventana Word Clock	74
Ventana DCA.....	21	Ventana Oscillator.....	77
Ventana Selected Channel (Canal seleccionado) ..	22	Ventana Cue/Solo	79
Si está seleccionado un canal de entrada	22	Ventana Port Trim.....	82
Si se ha seleccionado un canal MIX.....	31	Métodos abreviados.....	83
Si se ha seleccionado un canal MATRIX.....	36	Índice	84
Si se ha seleccionado un canal STEREO A/B.....	37		
Ventana Patch Editor	40		
Ventana Surround Editor	45		
Ventana GEQ.....	47		
Ventana Effect Editor	50		
Ventana DCA/Mute Group	54		
Ventana Scene	57		
Ventana Library (biblioteca).....	66		
Ventana Meter	68		

* Las especificaciones y descripciones del presente manual de instrucciones tienen una función meramente informativa. Yamaha Corp. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, los equipos o las opciones podrían no ser las mismas en todos los sitios, le rogamos consulte con su distribuidor de Yamaha.

Término	Definición
Studio Manager	se refiere a Studio Manager V2
PM5D Editor	se refiere a PM5DV2 Editor Este editor funciona con la consola PM5DV2. Asegúrese de que el firmware de la consola se ha actualizado a la versión V2.

Descripción de los menús y los botones

En el caso de que los nombres de los menús y los botones en un sistema Windows no coincidan con los del Mac, en este manual utilizaremos los nombres de menús y botones de Windows con los de Mac entre paréntesis.

Conceptos básicos

¿Qué es PM5D/DSP5D Editor?

PM5D Editor y DSP5D Editor le permiten controlar de forma remota los parámetros de las mesas PM5D o DSP5D y guardarlos en un ordenador.

PM5D/DSP5 Editor se inician desde Studio Manager. Para utilizar PM5D/DSP5D Editor, debe realizar las siguientes operaciones.

“Iniciar Studio Manager y realizar ajustes” → “Iniciar PM5D Editor o DSP5D Editor y realizar ajustes” → “Sincronizar con la mesa PM5D/DSP5D (➔ p. 5)”

NOTA Para obtener datos sobre las operaciones realizadas en Studio Manager, consulte el manual de instrucciones de Studio Manager.

Ajustes en PM5D/DSP5D

Deberá ajustar los siguientes elementos de forma individual para cada editor que esté abierto.

- NOTA**
- Antes de realizar los siguientes ajustes, deberá seleccionar los puertos MIDI en la ventana Setup de Studio Manager.
 - Para iniciar PM5D Editor o DSP5D Editor en la ventana Setup de Studio Manager, haga doble clic en el icono correspondiente en la ventana Studio Manager.

PM5D Editor: System Setup

Para abrir la ventana System Setup, elija la opción [System Setup] (configuración del sistema) en el menú [File] (archivo).

Debe especificar el puerto de entrada y el puerto de salida.

Input port/Output port: De entre los puertos que ha especificado anteriormente en Studio Manager, seleccione los que desee utilizar para la comunicación con la mesa PM5D.

Console Device ID: PM5D Editor puede controlar la unidad individual deseada de entre un máximo de ocho unidades que tienen su propia identificación. Seleccione la identificación de la unidad que desee controlar.

Fast Sync: Este ajuste acorta el tiempo de sincronización con la unidad PM5D. Si la sincronización resulta fallida, desactive esta casilla de verificación.


Level Meter: Este ajuste especifica si los datos del vúmetro se incluirán en la comunicación con la unidad PM5D. Si se activa esta casilla de verificación, se recibirán los datos del vúmetro de la unidad PM5D, pero la velocidad de respuesta podrá ser más lenta. Si considera que la respuesta es lenta, desactive esta casilla de verificación.

System Color: Puede cambiar el color del espacio de trabajo de PM5D Editor. Elija uno de los ocho colores en el menú desplegable. Esta opción resulta útil cuando tiene que distinguir entre varias ejecuciones simultáneas de PM5D Editor.

Synchronize Plug-in Boards: Si estas casillas de opciones están seleccionadas, los datos de la placa de conexión Y96K instalada en la ranura correspondiente se sincronizarán junto con los datos de la escena.

Window Control from Console: Las ventanas de PM5D Editor se pueden abrir y cerrar de forma remota desde la mesa PM5D utilizando teclas definidas por el usuario. Esta opción permite un control remoto.

Set Default: Puede hacer clic en este botón para almacenar los ajustes actuales de System Setup (Configuración del sistema) como los valores predeterminados de PM5D Editor.



❑ DSP5D Editor: System Setup

Para abrir la ventana System Setup, elija [System Setup] en el menú [File] (Archivo). Debe especificar el puerto de entrada y el puerto de salida.


Input port/Output port: De entre los puertos que ha especificado anteriormente en Studio Manager, seleccione los que desee utilizar para la comunicación con la mesa DSP5D.

Fast Sync: Esta opción acorta el tiempo necesario para realizar la sincronización con la mesa DSP5D. Si la sincronización resulta fallida, debería desactivar esta opción.

Level Meter: Este ajuste especifica si los datos del vúmetro se incluirán en la comunicación con la unidad DSP5D. Si se activa esta casilla de verificación, se recibirán los datos del vúmetro de la unidad DSP5D, pero la velocidad de respuesta podrá ser más lenta. Si considera que la respuesta es lenta, desactive esta casilla de verificación.


System Color: Puede cambiar el color del espacio de trabajo de DSP5D Editor. Elija uno de los ocho colores en el menú desplegable. Esta opción resulta útil cuando tiene que distinguir entre varias ejecuciones simultáneas de DSP5D Editor.

Set Default: Puede hacer clic en este botón para almacenar los ajustes actuales de System Setup (Configuración del sistema) como los valores predeterminados de DSP5D Editor.



❑ Mixer Setup

Para abrir la ventana Mixer Setup, elija [Mixer Setup] en el menú [File].



Pair Mode: Seleccione si los deslizadores se emparejarán horizontal o verticalmente.

Pan Nominal Position: Seleccione si la señal se encontrará al nivel nominal cuando la posición del efecto panorámico esté en el centro (Center) o totalmente a la izquierda o derecha (L<-->R). Puede elegir ajustes independientes para canales monaurales y emparejados.

Bus Setup: Seleccione el modo de bus MIX (VARI/FIXED) para cada dos buses MIX impar y par adyacentes. Los buses MIX asignados como surround aparecen indicados como "SURROUND" y no se pueden cambiar.

Surround Bus Allocation: Seleccione los buses MIX (MIX 1-8 o MIX 9-16) que se utilizarán como buses surround.

Stereo B Setup: Especifique si se enviará al bus STEREO B la misma señal que al bus STEREO A (Bus estéreo), o si el bus STEREO B funcionará como el bus CENTER (Central) en el modo LCR (Bus central).

Number of Effects: Esta opción cambia el número de efectos internos y módulos GEQ asignados. Al reducir el número de efectos internos en uno aumentará en uno el número de módulos GEQ disponibles. Puede cambiar el número asignado entre 8 efectos internos (y 12 módulos GEQ) y ningún efecto interno (y 20 módulos GEQ). Puede utilizar un máximo de 8 módulos GEQ como efectos.

+48V Master: Esta función sólo está disponible en DSP5D Editor. Es el interruptor principal de la alimentación phantom (+48 V) que se suministra a las tomas INPUT 1–48 y a las tomas ST IN 1–4. Si este interruptor está desactivado, no se aplicará la alimentación phantom, independientemente de que la indicación +48V mostrada en la pantalla esté activada o desactivada.

Surround Mode: Seleccione el modo surround (STEREO, 3-1, 5.1, 6.1).

External HA: Especifica los puertos de conexión para las unidades de preamplificador externo (AD8HR) conectadas a través de las ranuras. Se asigna a las unidades de preamplificador externo una identificación de 1–8 (1–4 en la mesa DSP5D), y aquí puede seleccionar los puertos a los que se conectará cada una.

IP Address: Esta función sólo está disponible en DSP5D Editor. Puede especificar los valores de IP Address (Dirección IP), Subnet Mask (Máscara de subred) y Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada). Si el DSP5D y el ordenador se conectan en una correspondencia de uno a uno, se recomienda que utilice los siguientes valores predeterminados.

- **IP Address** 192.168.0.129
- **Subnet Mask** 255.255.255.0
- **Default Gateway** 192.168.0.1

NOTA • Para obtener más información sobre los ajustes de red del ordenador, consulte la *DME-N Network Driver Guía de instalación de DSP5D (Windows)* o la *Network-MIDI Driver Guía de instalación (Mac)*.
• Si cambia la dirección IP, deberá cerrar DSP5D Editor y Studio Manager, y volver a especificar los valores de la dirección IP para el puerto de DME-N Network Driver o del Network-MIDI driver. La conexión entre la mesa DSP5D y DSP5D Editor se interrumpirá si cambia la dirección IP.

Cascade Connection: Esta función sólo está disponible en DSP5D Editor. Especifica la identificación del equipo conectado en cascada cuando se utiliza una conexión en cascada. Si se establece en 1, podrá realizar ajustes de conexión de DME. Si se establece en 2 o 3, el ajuste de cascada será Slave (Sistema secundario) y no podrá realizar ajustes de conexión de DME.

DME Connection: Esta función sólo está disponible en DSP5D Editor. Este ajuste se utiliza para conectar la mesa DSP5D con una unidad de la serie DME (excepto la DME32). Para obtener más información sobre el método de conexión, consulte la sección de la función global "Función MIDI Remote" en la sección de referencia del manual de la unidad DSP5D.

NOTA Aunque active DME Connection, no se podrá realizar el control remoto de la unidad DME desde DSP5D Editor. Utilice DME Designer para controlar la unidad DME de forma remota.

• **Input Port / Output Port (Puerto de entrada/Puerto de salida)**

Especifica el conector/ranura de la mesa DSP5D al que se conecta la unidad DME. Puede elegir SLOT1, SLOT2, CASCADE IN/OUT D-SUB o CASCADE OUT RJ-45.

NOTA • Si selecciona CASCADE IN/OUT D-SUB o CASCADE OUT RJ-45, en el área de visualización de Slot (Ranura) de Patch Editor aparecerá el conector/ranura seleccionado.
• Puesto que CASCADE IN RJ-45 no se puede utilizar, debe conectar la mesa DSP5D a través de su conector CASCADE OUT RJ-45 si utiliza un cable Ethernet para conectar las unidades DME y DSP5D.

• **Monitor Port (Puerto de monitorización)**

Especifica el puerto de la mesa DSP5D que recibirá señales de monitorización de la unidad DME. Puede seleccionar canales estéreo en el puerto seleccionado por Input Port (Puerto de entrada).

• **Connect (Conectar)**

Inicia o finaliza la comunicación entre las unidades DSP5D y DME. La comunicación comenzará si se activa esta casilla de verificación, y finalizará si se desactiva. El inicio o finalización real de la comunicación ocurrirá cuando haga clic en el botón Aceptar.

• **MIDI Program Change (Cambio de programa MIDI)**


Esta opción permite que la unidad DME recupere una escena de acuerdo con la asignación de la tabla de cambios de programa de forma sincronizada con la recuperación de escena que ocurre en la unidad DSP5D. Si activa esta función seleccionando la casilla de verificación, se activará la sincronización a través del cambio de programa MIDI. Para poder activar esta función, la casilla de verificación Connect debe estar activada.

Sincronización de PM5D/DSP5D Editor

Cuando se inicia PM5D/DSP5D Editor, los valores de los parámetros de la unidad PM5D/DSP5D y de PM5D/DSP5D Editor podrán ser diferentes. Por tanto, en primer lugar debe hacer coincidir los valores de los parámetros de la consola PM5D/DSP5D con los de PM5D/DSP5D Editor. Esta operación se denomina “sincronización”. Siga los pasos indicados a continuación para sincronizar PM5D/DSP5D Editor.

1 Seleccione [Synchronize] (Sincronizar) y, a continuación, [Re-synchronize] (Resincronizar).

Se abrirá la ventana mostrada a la derecha.



2 Seleccione si desea transferir los ajustes a PM5D/DSP5D Editor o viceversa.

En este momento, la opción All Libs (Todas las bibliotecas) determina si se sincronizan los datos de las escenas y bibliotecas.

Si la casilla de verificación [Fast Sync] está activada, la sincronización con la unidad será más rápida. Para poder activar esta opción, debe activar la casilla de verificación [Fast Sync] en la ventana System Setup.

PC -> Console (DSP5D): Transfiere los ajustes de parámetros actuales de PM5D/DSP5D Editor a la unidad PM5D/DSP5D.

Console (DSP5D) -> PC: Transfiere los ajustes de parámetros actuales de la unidad PM5D/DSP5D a PM5D/DSP5D Editor.

3 Haga clic en [Aceptar].



No utilice la unidad PM5D/DSP5D mientras la sincronización esté en curso.

NOTA

- Cuando sincroniza con Studio Manager, la sincronización ocurrirá entre todos los editores seleccionados en Studio Manager y las unidades de hardware respectivas.
- Si la carga de datos de escenas desde una ubicación externa está desactivada en la unidad, la dirección de sincronización se establecerá en Console (DSP5D) -> PC. Si existen datos de escenas que están establecidos como de sólo lectura, cuando haga clic en Aceptar aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea que los datos de sólo lectura se sincronicen como Console (DSP5D) -> PC o no. Su selección se aplicará a todos los datos de escenas que estén establecidos como de sólo lectura.

Función Offline Edit

Si no desea sincronizar la consola PM5D/DSP5D con PM5D/DSP5D Editor, seleccione [Offline Edit] (Edición fuera de línea) en el menú [Synchronization] (Sincronización). Para aplicar las ediciones fuera de línea a la consola PM5D/DSP5D, seleccione [Re-Synchronize] (Resincronizar) en [Synchronization] (Sincronización) con la opción PC -> Console (DSP5D) para sincronizar la unidad PM5D/DSP5D con PM5D/DSP5D Editor.

La función de edición fuera de línea también se activa cuando se hace clic en el botón [ONLINE]/[OFFLINE] (En línea/Fuera de línea) de la ventana Sync (Sincronización).

NOTA

Los valores mostrados de algunos parámetros de efectos de la mesa PM5D/DSP5D cambian en función de la frecuencia de muestreo. Si cambia PM5D/DSP5D Editor de OFFLINE (Fuera de línea) a ONLINE (En línea), los valores de parámetro mostrados podrán cambiar porque PM5D/DSP5D Editor carga la frecuencia de muestreo de la consola PM5D/DSP5D y actualiza la pantalla.

Trabajo con sesiones

En PM5D/DSP5 Editor, los ajustes de mezcla de toda una unidad PM5D/DSP5D, incluidos los datos de escenas y de bibliotecas, se denominan una sesión.

Crear una sesión nueva	Elija [New Session] (Nueva sesión) en el menú [File].
Abrir una sesión guardada previamente	Elija [Open Session] (Abrir sesión) en el menú [File].
Guardar la sesión actual	Elija [Save Session] (Guardar sesión) en el menú [File].
Guardar la sesión actual con un nombre nuevo	Elija [Save Session As...] (Guardar sesión como...) en el menú [File].


Cuando se guarda una sesión en la ventana de un editor, los ajustes de ese editor se guardan en un archivo. Los nombres de los archivos de sesiones guardados por PM5D/DSP5D Editor tienen la extensión “.YSE”. Los archivos en los que sólo se guardan los datos de la consola PM5D (extensión “.PM5”) también se pueden manejar, para permitir el uso de una tarjeta de memoria con el fin de intercambiar datos con la consola PM5D.

Si guarda una sesión en la ventana Studio Manager, todos los ajustes del editor seleccionado se guardan en un archivo con la extensión “.YSM”.

NOTA Los datos con la extensión “.PM5” que hayan sido guardados por PM5D versión 1 y PM5D Editor (compatible con la versión 1) también se pueden abrir con PM5DV2 Editor.

Funcionamiento de las ventanas

Puede seleccionar y abrir cada ventana desde el menú [Windows] (Ventanas). Para las ventanas INPUT CH (Canal de entrada) y Effect Editor (Editor de efectos), utilice el submenú para seleccionar los canales o la biblioteca que desee ver.



En la ventana Library (Biblioteca) o Scene (Escena), haga clic en las fichas situadas en la parte superior de la ventana para pasar de una página a otra.



Funciones de edición

❑ Función Ch Copy / Ch Paste (copiar canal / pegar canal)


La función Ch Copy/Ch Paste copia o pega el canal seleccionado mediante el botón [SELECT] (o la tecla [SEL]). La operación de copia también se puede realizar utilizando las teclas <Ctrl> (⌘) + <C> del teclado. La operación de pegado también se puede realizar utilizando las teclas <Ctrl> (⌘) + <V> del teclado. Puesto que los datos que se deshacen mediante la función Undo se borran cuando se ejecuta la función Ch Paste, Undo no estará disponible en ese momento.

❑ Función Ch Move (mover canal)

La función Ch Move mueve el canal especificado a la ubicación de otro canal que tiene la misma estructura.

Cuando se selecciona Ch Move, aparece el cuadro de diálogo mostrado a la derecha. Cuando se hace clic en los botones situados debajo de Source (Origen) y Destination (Destino), aparece una lista de canales.

Seleccione el origen y el destino y haga clic en el botón Aceptar para mover el canal.



Los canales afectados por la función Ch Move serán el mismo conjunto de canales que el que se selecciona con el botón [SELECT] (o la tecla [SEL]). Esta función no está disponible para los canales de salida. Los datos que se deshacen mediante la función Undo se borran cuando se ejecuta la función Ch Move, por lo que las operaciones Undo no estarán disponibles en ese momento.

- NOTA**
- Si el origen es un canal emparejado, los canales se moverán como una pareja.
 - Si existen canales emparejados entre el origen y el destino, el movimiento se llevará a cabo en parejas (unidades de dos canales).
 - El movimiento se realizará en parejas (unidades de dos canales) si están activados parámetros que se están ejecutando para cada dos canales (también si están activados parámetros como GANG o LINK).

Función Undo (Deshacer)/Redo (Rehacer)

En PM5D/DSP5D Editor puede cancelar la última operación realizada (Undo) y cancelar asimismo la cancelación de la última operación realizada (Redo). Si realiza una operación Undo dos veces seguidas, podrá cancelar las dos últimas operaciones realizadas. Si realiza una operación Undo tres veces seguidas, podrá cancelar las tres últimas operaciones realizadas. De esta manera podrá cancelar varias operaciones recientes.

En la tabla siguiente se describe cómo utilizar la función Undo/Redo.

Deshacer	Elija [Undo] en el menú [Edit] (Editar).
Rehacer	Elija [Redo] en el menú [Edit].

No obstante, tenga presente que después de realizar una de las operaciones siguientes no podrá deshacer o rehacer ninguna operación anterior:

- Operaciones realizadas en la unidad PM5D/DSP5D
- Salir de Studio Manager
- Cambiar el modo surround o de emparejamiento
- Sincronizar con la unidad PM5D/DSP5D
- Operaciones con sesiones
- El botón GEQ [EQ FLAT]
- Mover las posiciones de los deslizadores cambiando la anchura variable de GEQ

NOTA Las siguientes operaciones no se pueden deshacer ni rehacer:

- Ediciones en la ventana Setup
- Sincronización
- Abrir y cerrar las ventanas
- Cambiar el tamaño de las ventanas
- Ch Copy/Ch Paste
- Ch Move

Para algunas funciones, también hay otras operaciones que no se pueden deshacer.

NOTA Para las operaciones con bibliotecas y escenas, Undo/Redo sólo se aplica a la operación más reciente. No se puede deshacer una operación que ocurrió dos o más operaciones antes. En estas ventanas, la función Undo/Redo sólo se puede realizar si se utiliza el botón [UNDO] de la ventana correspondiente. Aunque se realice una recuperación de escena desde la ventana Sync (Sincronizar), no podrá utilizar un método abreviado o una operación de menú para deshacer la recuperación.

Otras funciones

❑ Restablecimiento del valor predeterminado (Ctrl (⌘) + clic)

Lleve el cursor a un control o a un valor de parámetro, mantenga pulsada la tecla <Ctrl> (⌘) y haga clic con el botón del ratón para restablecer el valor predeterminado (p. ej., para restablecer un deslizador Input Channel (Canal de entrada) a $-\infty$ db, o para restablecer un ajuste de panorámica a Center (Centro)).

❑ Ctrl (⌘) + Mayús + clic


Lleve el cursor a un deslizador o un control AUX Send (Envío auxiliar), mantenga pulsadas las teclas <Ctrl> (⌘) y <Mayús> y haga clic con el botón del ratón para restablecer el valor al nivel nominal.

Ventana INPUT CH



En esta ventana aparecen los parámetros de los canales de entrada 1–24 o 25–48. La ventana muestra la capa de los canales 1–24 o la capa de los canales 25–48. Para abrir la ventana de la otra capa, en el menú [Windows] (Ventanas), elija el comando [INPUT CH] y seleccione “CH1-24” o “CH25-48”.

Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.



① Patch de entrada

Aquí puede seleccionar una fuente de entrada para asignarla al canal de entrada. Las opciones disponibles son las siguientes:

NONE	Sin asignación
AD1–AD48	Tomas INPUT 1-48
AD1L–AD4R	Canales L/R de las tomas ST IN 1–4
S1-1, S1-2...S4-15, S4-16	Canales de entrada de una tarjeta de E/S instalada en las ranuras 1–4 En el DSP5D, SLOT3 y SLOT4 se asignan a CASCADE IN/OUT D-SUB.
FX1L, FX1R...FX8L, FX8R	Salidas L/R de los efectos internos 1–8
2TR D1L, 2TR D1R...2TR D3L, 2TR D3R	Canales L/R de las tomas 2TR IN DIGITAL 1–3*
2TR A1L, 2TR A1R, 2TR A2L, 2TR A2R	Canales L/R de las tomas 2TR IN ANALOG 1/2*


* Estas opciones s lo aparecen en PM5D Editor.

② +48V

Activa y desactiva la alimentación phantom (+48 V) del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD8HR, AD824) conectado al canal de entrada.

③ HA GAIN

Arrastre el botón en la pantalla para ajustar la ganancia del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD8HR, AD824) conectado al canal de entrada.



④ HPF (filtro pasa altos)

Activa o desactiva el filtro de paso alto. Puede arrastrar el valor numérico hacia arriba o hacia abajo para editar la frecuencia de corte.

⑤ Ø (Fase)

Invierte la fase de la señal después de la conversión de AD.

⑥ INSERT


Activa o desactiva la ruta de INSERT PATCH.

⑦ DIRECT

Activa o desactiva la salida al puerto DIRECT OUT PATCH.

⑧ GATE

Activa y desactiva la puerta. El indicador que aparece debajo del botón muestra el ajuste de puerta activada/desactivada y el estado abierto/cerrado.



⑨ COMP (compresor)

Activa y desactiva el compresor. Cuando el compresor está activado, el indicador de GR que aparece debajo del botón muestra la cantidad de reducción de ganancia.

⑩ EQ (ecualizador)

Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar la línea del gráfico para editar la respuesta del EQ. Para restablecer una respuesta de ecualización plana, mantenga presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y haga clic en el gráfico.

⑪ DELAY

Activa y desactiva el retardo. También puede editar el tiempo de retardo arrastrando el valor numérico situado debajo del botón hacia arriba y hacia abajo.

⑫ Número de canal

Indica el número del canal de entrada correspondiente a este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).

⑬ MIX SEND

Los gráficos de barras de este área indican los niveles de envío de las señales enviadas desde el canal de entrada a los buses MIX. También puede ajustar los niveles de envío arrastrando un gráfico de barras a la izquierda o a la derecha.

La presentación del gráfico de barras cambiará de acuerdo con la posición de envío (anterior/posterior) y el estado activado/desactivado de la señal enviada desde el canal de entrada a los buses MIX.



NOTA • Puede activar y desactivar esta opción haciendo clic en el número de la izquierda.

• Para los buses MIX de tipo FIXED (Fijo), el gráfico de barras se define en el nivel nominal (0 dB) y sólo se muestra el estado activado/desactivado.

⑭ PAN

Ajusta el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal de entrada al bus STEREO. Podrá ser BALANCE, dependiendo del modo PAN.

⑮ SELECT

Selecciona el canal de entrada para el que se desea realizar operaciones. Está enlazado con las teclas [SEL] de la banda del canal INPUT del panel del PM5D.

16 Botón CH ON (canal activado)

Activa o desactiva el canal de entrada. Está enlazado con las teclas CH [ON] de la banda del canal INPUT del panel del PM5D.

17 Nombre del canal

En este cuadro de texto se muestra el nombre del canal. También se puede editar el nombre del canal en este cuadro.

Observe que, si bien el número del canal (12) no cambiará cuando cambie el modo de emparejamiento en la ventana Mixer Setup, la presentación del nombre del canal cambiará de acuerdo con el modo de emparejamiento.

Por ejemplo, si aparece la capa CH1-24 y cambia el modo de emparejamiento de Horizontal a Vertical, las indicaciones de los nombres de los canales que se hayan dispuesto en el orden de los canales 1, 2, 3 ... 24, 25 cambiarán al orden de 1, 3, 5 ... 45, 47.

18 Deslizador

Ajusta el nivel de entrada del canal de entrada. Está enlazado con los deslizadores de la banda del canal INPUT del panel del PM5D.

El valor actual del deslizador aparece en el cuadro numérico situado debajo del deslizador. El indicador de nivel situado a la derecha del deslizador muestra el nivel de la señal de entrada.

Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (seguridad de recuperación) y Mute Safe (seguridad de silenciamiento) del canal.



Los números de los grupos DCA a los que pertenece el canal aparecen en amarillo.

Los números de los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal aparecen en rojo.

Si este canal está configurado como Recall Safe, el carácter R aparecerá en naranja.


Si este canal está configurado como Mute Safe, el carácter M aparecerá en rojo.



19 CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal de entrada. Está enlazado con las teclas [CUE] de la banda del canal INPUT del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana ST IN



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los canales ST IN 1–4. Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.



① Patch de entrada

Selecciona la fuente de entrada que se asignará al canal ST IN. Las fuentes de entrada que se pueden asignar son las mismas que para un canal de entrada (↩ p. 8).

② +48V

Activa y desactiva la alimentación phantom (+48 V) del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD824, AD8HR) conectado al canal ST IN.

③ HA GAIN

Arrastre el botón en la pantalla para ajustar la ganancia del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD824, AD8HR) conectado al canal ST IN.

④ HPF (filtro pasa altos)

Activa o desactiva el filtro de paso alto. Puede arrastrar el valor numérico hacia arriba o hacia abajo para editar la frecuencia de corte.

⑤ Ø (Fase)


Invierte la fase de la señal después de la conversión de AD.

⑥ INSERT

Activa o desactiva la ruta de INSERT PATCH.

⑦ DIRECT

Activa o desactiva la salida al puerto DIRECT OUT PATCH.



⑧ GATE

Activa y desactiva la puerta. El indicador que aparece debajo del botón muestra el ajuste de puerta activada/desactivada y el estado abierto/cerrado (➡ p. 9).

⑨ COMP (compresor)

Activa y desactiva el compresor. Cuando el compresor está activado, el indicador de GR que aparece debajo del botón muestra la cantidad de reducción de ganancia.

⑩ EQ (ecualizador)

Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar el gráfico para editar la respuesta del ecualizador, o bien mantener presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hacer clic en el gráfico para restablecerlo a una respuesta plana.

⑪ DELAY

Activa y desactiva el retardo. También puede editar el tiempo de retardo arrastrando el valor numérico situado debajo del botón hacia arriba y hacia abajo.

⑫ Número de canal

El número del canal ST IN de este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).

⑬ MIX SEND

Los niveles de envío de las señales enviadas desde el canal ST IN a los buses MIX aparecen en forma de gráficos de barras. También puede ajustar los niveles de envío arrastrando un gráfico de barras a la izquierda o a la derecha.

La presentación del gráfico de barras cambiará de acuerdo con la posición de envío (anterior/posterior) y el estado activado/desactivado de la señal enviada desde el canal ST IN a los buses MIX (➡ p. 9).

⑭ PAN

Especifica el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal ST IN al bus STEREO. (Puede ajustar L y R por separado.) Podrá ser BALANCE, dependiendo del modo PAN.

⑮ SELECT

Selecciona el canal ST IN para el que se desea realizar operaciones. (L y R se pueden seleccionar por separado.) Está enlazado con las teclas [SEL] de la banda del canal ST IN del panel del PM5D.

⑯ Botón CH ON (canal activado)

Activa y desactiva el canal ST IN. Está enlazado con las teclas CH [ON] de la banda del canal ST IN del panel del PM5D.

⑰ Nombre del canal

En este cuadro de texto se muestra el nombre del canal. También se puede editar el nombre del canal en este cuadro.

⑱ Deslizador


Ajusta el nivel de entrada del canal ST IN. Está enlazado con los deslizadores de la banda del canal ST IN del panel del PM5D.

Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (Seguridad de recuperación) y Mute Safe (Seguridad de silenciamiento) del canal (➡ p. 10).


⑲ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal ST IN. Está enlazado con las teclas [CUE] de la banda del canal ST IN del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana FX RTN



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los canales FX RTN 1–4. Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.



① Patch de entrada

Selecciona la fuente de entrada que se asignará al canal FX RTN. Las fuentes de entrada que se pueden asignar son las mismas que para un canal de entrada (➡ p. 8).

② +48V

Activa y desactiva la alimentación phantom (+48 V) del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD8HR, AD824) conectado al canal FX RTN.

③ HA GAIN

Arrastre el botón en la pantalla para ajustar la ganancia del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD8HR, AD824) conectado al canal FX RTN.

④ HPF (filtro pasa altos)


Activa o desactiva el filtro de paso alto. Puede arrastrar el valor numérico hacia arriba o hacia abajo para editar la frecuencia de corte.

⑤ Ø (Fase)

Invierte la fase de la señal después de la conversión de AD.

⑥ EQ (ecualizador)

Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar el gráfico para editar la respuesta del ecualizador, o bien mantener presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hacer clic en el gráfico para restablecerlo a una respuesta plana.



⑦ **Número de canal**

El número del canal FX RTN de este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).

⑧ **MIX SEND**

Los niveles de envío de las señales enviadas desde el canal FX RTN a los buses MIX de tipo VARI aparecen como gráficos de barras (los ajustes L/R están enlazados). También puede ajustar los niveles de envío arrastrando un gráfico de barras a la izquierda o a la derecha.

La presentación del gráfico de barras cambiará de acuerdo con la posición de envío (anterior/posterior) y el estado activado/desactivado de la señal enviada desde el canal FX RTN a los buses MIX (➔ p. 9).

⑨ **PAN**

Especifica el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal FX RTN al bus STEREO. (Puede ajustar L y R por separado.) Podrá ser BALANCE, dependiendo del modo PAN.

⑩ **SELECT**

Selecciona el canal FX RTN para el que se desea realizar operaciones. (L y R se pueden seleccionar por separado.) Está enlazado con las teclas [SEL] de la banda del canal FX RTN del panel del PM5D.

⑪ **Botón CH ON (canal activado)**

Activa o desactiva el canal FX RTN. Está enlazado con las teclas CH [ON] de la banda del canal FX RTN del panel del PM5D.

⑫ **Nombre del canal**

En este cuadro de texto se muestra el nombre del canal. También se puede editar el nombre del canal en este cuadro.

⑬ **Deslizador**

Ajusta el nivel de entrada del canal FX RTN. Está enlazado con los deslizadores de la banda del canal FX RTN del panel del PM5D.

Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (Seguridad de recuperación) y Mute Safe (Seguridad de silenciamiento) del canal (➔ p. 10).


⑭ **CUE**

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal FX RTN. Está enlazado con las teclas [CUE] de la banda del canal FX RTN del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana MIX



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los canales MIX 1-24. Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.



① EQ (ecualizador)

Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar el gráfico para editar la respuesta del ecualizador, o bien mantener presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hacer clic en el gráfico para restablecerlo a una respuesta plana.

② COMP (compresor)

Activa y desactiva el compresor. Cuando el compresor está activado, el indicador de GR que aparece debajo del botón muestra la cantidad de reducción de ganancia.

③ INSERT


Activa o desactiva la ruta de INSERT PATCH.

④ DELAY

Activa y desactiva el retardo. También puede editar el tiempo de retardo arrastrando el valor numérico situado debajo del botón hacia arriba y hacia abajo.

⑤ Número de canal

Indica el número del canal MIX correspondiente a este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).



⑥ MTRX (nivel de envío hacia buses MATRIX)

Estos gráficos de barras indican los niveles de envío de las señales enviadas desde el canal MIX a cada uno de los buses MATRIX. También puede ajustar los niveles de envío arrastrando un gráfico de barras a la izquierda o a la derecha.



La presentación del gráfico de barras cambiará de acuerdo con la posición de envío (anterior/posterior) y el estado activado/desactivado de la señal enviada desde el canal MIX a los buses MATRIX.

NOTA Puede activar y desactivar esta opción haciendo clic en el número de la izquierda.

⑦ TO ST (a estéreo)

Es un interruptor de la señal enviada desde el canal MIX al bus STEREO.

⑧ PAN

Ajusta el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal MIX al bus STEREO.

⑨ VARI/FIXED

Indica el tipo (VARI o FIXED) del bus MIX seleccionado en ese momento. (Es un parámetro de presentación únicamente. Si desea cambiar entre VARI/FIXED desde PM5D/DSP5D Editor, utilice la ventana Mixer Setup (➔ p. 3)

Si el modo surround está activado, los buses MIX asignados como buses surround aparecen con el nombre del canal surround (L, R, Ls, Rs ...) y los otros buses MIX aparecen como "FIXED".

⑩ SELECT

Selecciona el canal MIX para el que desea realizar ajustes. Está enlazado con las teclas MIX [SEL] de la sección MIX del panel del PM5D.

⑪ ON

Activa o desactiva el canal MIX.

⑫ Nombre del canal

En este cuadro de texto se indica el nombre del canal. También puede editar el nombre del canal en este cuadro de texto.

⑬ Deslizador


Ajusta el nivel de salida del canal MIX. El valor actual del deslizador aparece en el cuadro numérico situado debajo del deslizador. El indicador de nivel situado a la derecha del deslizador muestra el nivel de salida de la señal.

Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (seguridad de recuperación) y Mute Safe (seguridad de silenciamiento) del canal. (El significado de los números y las letras se describe en la ➔ p. 10.)


⑭ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal MIX. Está enlazado con las teclas MIX [CUE] de la sección MIX del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana MATRIX



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los canales MATRIX 1-8. Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.




- ① **MIX (niveles de envío desde los canales MIX al bus MATRIX)**
Aquí puede ver y editar los niveles de envío de las señales enviadas desde cada uno de los canales MIX al bus MATRIX. El método de funcionamiento y el significado de la pantalla son los mismos que se describen en el punto (⑥) MTRX de la ventana MIX (➔ p. 16).
- ② **STEREO (niveles de envío desde los canales STEREO al bus MATRIX)**
Aquí puede ver y editar los niveles de envío de las señales enviadas desde los canales STEREO A/B al bus MATRIX. El método de funcionamiento y el significado de la pantalla son los mismos que se describen en el punto (⑥) MTRX de la ventana MIX (➔ p. 16).
- ③ **Número de canal**
Indica el número del canal MATRIX correspondiente a este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).
- ④ **EQ (ecualizador)**
Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar el gráfico para editar la respuesta del ecualizador, o bien mantener presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hacer clic en el gráfico para restablecerlo a una respuesta plana.
- ⑤ **COMP (compresor)**
Activa y desactiva el compresor. Cuando el compresor está activado, el indicador de GR que aparece debajo del botón muestra la cantidad de reducción de ganancia.
- ⑥ **INSERT**
Activa o desactiva la ruta de INSERT PATCH.
- ⑦ **DELAY**
Activa y desactiva el retardo. También puede editar el tiempo de retardo arrastrando el valor numérico situado debajo del botón hacia arriba y hacia abajo.
- ⑧ **SELECT**
Selecciona el canal MATRIX para el que desea realizar ajustes. Está enlazado con las teclas MATRIX [SEL] de la sección MATRIX del panel del PM5D.
- ⑨ **ON**
Activa o desactiva el canal MATRIX. Está enlazado con las teclas MATRIX [ON] de la sección MATRIX del panel del PM5D.
- ⑩ **Nombre del canal**
En este cuadro de texto se indica el nombre del canal. También puede editar el nombre del canal en este cuadro de texto.
- ⑪ **Deslizador**
Ajusta el nivel de salida del canal MATRIX. El valor actual del deslizador aparece en el cuadro numérico situado debajo del deslizador. El indicador de nivel situado a la derecha del deslizador muestra el nivel de salida de la señal.
Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (seguridad de recuperación) y Mute Safe (seguridad de silenciamiento) del canal. (El significado de los números y las letras se describe en la ➔ p. 10.)
- ⑫ **CUE**
Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal MATRIX. Está enlazado con las teclas MATRIX [CUE] de la sección MATRIX del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana STEREO



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los canales STEREO A/B. Puede utilizar el menú [View] (Ver) para elegir los parámetros que aparecerán en la ventana.



① EQ (ecualizador)

Activa y desactiva el ecualizador. El gráfico que aparece debajo del botón muestra la respuesta aproximada del EQ. Puede arrastrar el gráfico para editar la respuesta del ecualizador, o bien mantener presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hacer clic en el gráfico para restablecerlo a una respuesta plana.

② COMP (compresor)

Activa y desactiva el compresor. Cuando el compresor está activado, el indicador de GR que aparece debajo del botón muestra la cantidad de reducción de ganancia.

③ INSERT

Activa o desactiva la ruta de INSERT PATCH.

④ DELAY

Activa y desactiva el retardo. También puede editar el tiempo de retardo arrastrando el valor numérico situado debajo del botón hacia arriba y hacia abajo. Si GANG está activado, el tiempo de retardo de L/R estará enlazado mientras se mantiene su valor de compensación. Si GANG está desactivado, los tiempos de retardo de L/R se podrán editar de forma individual.

⑤ Número de canal

El número de canal (STEREO A o B) de este módulo. Puede hacer doble clic en este número para abrir la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) de este canal. Si mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) del teclado del ordenador y hace doble clic aquí, se abrirá la ventana Locked (Bloqueado).

⑥ MTRX (nivel de envío hacia buses MATRIX)

Aquí puede ver y editar los niveles de envío de las señales enviadas desde los canales STEREO A/B a cada bus MATRIX. El método de funcionamiento y el significado de la pantalla son los mismos que se describen en el punto (⑥) MTRX de la ventana MIX (➔ p. 16).

⑦ BALANCE

Ajusta el balance izquierdo/derecho del canal STEREO A/B.

⑧ SELECT

Selecciona el canal STEREO A/B para el que desea realizar ajustes. (Puede especificar L y R de forma independiente.) Está enlazado con la tecla STEREO [SEL] de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D.

⑨ ON

Activa o desactiva el canal STEREO A/B. Está enlazado con la tecla STEREO [ON] de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D.

⑩ Nombre del canal

En este cuadro de texto se indica el nombre del canal. También puede editar el nombre del canal en este cuadro de texto.

⑪ Deslizador

Ajusta el nivel de salida del canal STEREO A/B. Está enlazado con el deslizador STEREO de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D.

El valor actual del deslizador aparece en el cuadro numérico situado debajo del deslizador. El indicador de nivel situado a la derecha del deslizador muestra el nivel de salida de la señal.

Los números y las letras que aparecen a la derecha del deslizador indican el grupo DCA y los grupos de silenciamiento a los que pertenece el canal, y muestran el estado Recall Safe (seguridad de recuperación) y Mute Safe (seguridad de silenciamiento) del canal. (El significado de los números y las letras se describe en la ➔ p. 10.)


⑫ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal STEREO A/B. Está enlazado con la tecla STEREO [CUE] de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Ventana DCA



En esta ventana puede ver y editar los parámetros de los grupos DCA 1–8.



① Número DCA

Es el número del grupo DCA.

② MUTE

Activa o desactiva el silenciamiento del grupo DCA. Está enlazado con las teclas DCA [MUTE] de la sección DCA del panel del PM5D.

③ Nombre del grupo DCA

En este cuadro de texto se muestra el nombre del grupo DCA. También se puede editar el nombre del grupo DCA en este cuadro.

④ Deslizador DCA

Ajusta el nivel del grupo DCA. Está enlazado con los deslizadores DCA de la sección DCA del panel del PM5D.

El valor actual del deslizador aparece en el cuadro numérico situado debajo del deslizador.

Si mantiene presionadas las teclas <Ctrl> (tecla ⌘) y <Mayús> del teclado del ordenador y hace clic en un deslizador, el deslizador correspondiente se ajustará al nivel nominal (0 dB). Si mantiene presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) y hace clic en el deslizador, el deslizador correspondiente se establecerá en $-\infty$. Cuando un deslizador se encuentra al nivel nominal, el carácter N mostrado a la derecha del deslizador aparece en verde.

Si un grupo DCA está ajustado a Recall Safe (Seguridad de recuperación), el carácter R mostrado en la parte inferior derecha del deslizador aparece en naranja.

⑤ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha el grupo DCA. Está enlazado con las teclas DCA [CUE] de la banda del canal DCA del panel del PM5D.

Ventana Selected Channel (Canal seleccionado)

Aquí puede ajustar los parámetros del canal de entrada seleccionado en ese momento (canales de entrada 1–48, canales ST IN 1–4, canales FX RTN 1–4) o del canal de salida (canales MIX 1–24, canales MATRIX 1–8, canales STEREO A/B). El tipo de parámetros que se pueden editar en esta ventana dependerá del tipo del canal seleccionado en ese momento. Los parámetros de la ventana Selected Channel (Canal seleccionado) se describen a continuación en el orden de los canales de entrada (canales de entrada 1–48, canales ST IN 1–4, canales FX RTN 1–4), los canales MIX, los canales MATRIX y los canales STEREO A/B.

Si está seleccionado un canal de entrada



NOTA A menos que se indique lo contrario, los parámetros que se explican a continuación son comunes para los canales de entrada 1–48, los canales ST IN 1–4 y los canales FX RTN 1–4.

CHANNEL SELECT (Selección de canal)



① SELECT (Selección de canal)

Indica el número y el nombre del canal que está editando. Para cambiar de un canal a otro, utilice el botón SELECT o los botones ◀/▶ situados a la izquierda y a la derecha. También se puede editar el nombre del canal en el cuadro de texto.

② PAIR

Indica el estado de emparejamiento del canal seleccionado. Puede hacer clic en el símbolo de corazón para activar o desactivar el emparejamiento.

③ INPUT PATCH

Selecciona la fuente de entrada asociada al canal de entrada (las fuentes de entrada que se pueden seleccionar se describen en la ➔ p. 8).

④ LIBRARY

Da acceso a la página INPUT CH de la ventana LIBRARY.

□ HA GAIN/Ø/HPF (ganancia de HA/fase/filtro de paso alto)



① HA GAIN

Ajusta la ganancia del preamplificador interno (sólo el modelo PM5D-RH y DSP5D) o del preamplificador externo (AD8HR, AD824) conectado al canal de entrada. El valor actual aparece en el cuadro numérico encima del botón. También puede utilizar el botón +48V para activar/desactivar la alimentación phantom. Puede utilizar el botón GANG para enlazar la ganancia de dos canales que estén conectados el uno al lado del otro, de forma que se mantenga su valor de compensación actual.

② Ø (Fase)

Invierte la fase de la señal después de la conversión de AD.

③ HPF (filtro pasa altos)

Utilice el botón HPF de la derecha para activar/desactivar el filtro de paso alto. Puede utilizar el botón de la izquierda para ajustar la frecuencia de corte. El valor actual aparece en el cuadro numérico encima del botón.

□ GATE (excepto los canales FX RTN)



① Gráfico de puerta

Indica la respuesta aproximada de la puerta para el canal seleccionado actualmente.

② Indicador de GR (Reducción de ganancia)

Indica la cantidad de reducción de ganancia.

③ **TYPE**

Indica el tipo de puerta seleccionada en ese momento.

④ **THRESHOLD (nivel de umbral)**

Especifica el nivel al que se abrirá y cerrará la puerta. La puerta se abrirá cuando la señal de entrada de disparo supere este nivel y se cerrará cuando sea inferior a este nivel.

⑤ **RANGE**

Especifica la cantidad de atenuación de la señal mientras la puerta está cerrada.

⑥ **DECAY (tiempo de disminución)**

Especifica el tiempo durante el cual la puerta estará cerrada después de que haya transcurrido el tiempo de retención.

⑦ **ATTACK (tiempo de ataque)**

Especifica el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada de disparo supera el nivel del umbral hasta que se abre la puerta.

⑧ **HOLD (tiempo de retención)**

Especifica el tiempo que la puerta permanecerá abierta después de que la señal de entrada de disparo descienda por debajo del umbral.

⑨ **ON (Activar/desactivar)**

Este botón activa o desactiva la puerta.

⑩ **LIBRARY**

Este botón da acceso a la biblioteca de la puerta. Al hacer clic en este botón se abre la página GATE de la ventana LIBRARY.

⑪ **LINK (enlace estéreo)**

Este botón enlaza los ajustes de los parámetros y las señales de entrada de disparo de canales de entrada pares/impares adyacentes o los lados L/R de un canal ST IN, de modo que la activación de puerta funcione en tándem para ambos canales.

⑫ **KEY IN SOURCE**

Seleccione la señal de entrada de disparo que desee de las opciones siguientes.

SELF PRE EQ	Señal anterior al EQ del canal de entrada seleccionado en ese momento
SELF POST EQ	Señal posterior al EQ del canal de entrada seleccionado en ese momento
CH 1–48 POST EQ	Señal posterior al EQ del canal de entrada correspondiente (no obstante, sólo puede elegir canales que pertenezcan al mismo grupo, dentro de los siete grupos CH1–8, CH9–16, CH17–24, CH25–32, CH33–40, CH41–48 y ST IN 1L/1R–4L/4R).
ST IN 1L/1R – 4L/4R POST EQ	
MIX 21–24 OUT	Señal de salida del correspondiente canal MIX situado en una posición inmediatamente anterior a la atenuación de la salida

⑬ **CUE**

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal de entrada de disparo seleccionada en ese momento.

⑭ **KEY IN FILTER**

Seleccione el tipo de filtro que se aplicará a la señal de entrada de disparo seleccionada: HPF (filtro de paso alto), BPF (filtro de paso de banda) o LPF (filtro de paso bajo). El botón ON/OFF situado debajo activa y desactiva el filtro. Si ha seleccionado BPF, utilice los dos botones de la derecha para ajustar la frecuencia de paso de banda y el parámetro Q. Si ha seleccionado HPF o LPF, utilice el botón de la izquierda para ajustar la frecuencia de corte.

COMPRESSOR (excepto los canales FX RTN)



- ① **Gráfico del compresor**
Indica la respuesta aproximada del compresor para el canal seleccionado actualmente.
- ② **Indicador de GR (Reducción de ganancia)**
Indica la cantidad de reducción de ganancia producida por el compresor.
- ③ **TYPE**
Indica el tipo de compresor seleccionado en ese momento.
- ④ **THRESHOLD (nivel de umbral)**
Especifica el nivel de umbral en el que funcionará el compresor. La señal de entrada comenzará a comprimirse cuando la señal de entrada de disparo supere este nivel; la compresión se eliminará cuando la señal descienda por debajo de este nivel.
- ⑤ **RATIO**
Especifica la proporción con la que la señal de entrada se comprimirá cuando la señal de entrada de disparo supere el umbral.
- ⑥ **KNEE/WIDTH**
Si el valor de TYPE es COMP o EXPANDER, podrá ajustar el valor de KNEE. KNEE indica lo repentino del cambio del nivel de salida. Puede seleccionar HARD (Fuerte) o 1-5.
Si el valor de TYPE es COMPANDER H o COMPANDER S, podrá ajustar el valor de WIDTH. WIDTH es la extensión entre el nivel límite del efecto de compresor (THRESHOLD) y el nivel límite del efecto de ampliador. El efecto de ampliador se aplicará a los niveles que sean inferiores a THRESHOLD+WIDTH.
- ⑦ **ATTACK (tiempo de ataque)**
Especifica el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada de disparo supera el nivel del umbral hasta que comienza la compresión.
- ⑧ **RELEASE (tiempo de liberación)**
Especifica el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada de disparo desciende por debajo del nivel del umbral hasta que se elimina la compresión.
- ⑨ **GAIN**
Ajusta la ganancia de la señal después de que ha pasado por el compresor.
- ⑩ **ON (Activar/desactivar)**
Este botón activa o desactiva el compresor.
- ⑪ **LIBRARY**
Este botón da acceso a la biblioteca del compresor. Al hacer clic en este botón se abre la página COMP de la ventana LIBRARY.
- ⑫ **LINK (enlace estéreo)**
Este botón enlaza los ajustes de los parámetros y las señales de entrada de disparo de canales de entrada pares/impares adyacentes o los lados L/R de un canal ST IN, de modo que la compresión funcione en tándem para ambos canales.


⑬ **COMP LINK GROUP (Grupo de enlace de compresor)**

Selecciona el grupo de enlace de compresor (1–8) al que pertenece ese canal.

⑭ **KEY IN**

Selecciona la señal que se utilizará como señal de entrada de disparo. Los tipos de señales que se pueden seleccionar son los mismos que para la señal de entrada de disparo de puerta (➔ p. 24).

❑ **INSERT (excepto los canales FX RTN)**



① **HA GAIN (ganancia de preamplificador) y +48V**

Aquí puede ajustar la ganancia del preamplificador para la entrada (si dispone de preamplificador) que está conectada a INSERT IN, y activar o desactivar la alimentación phantom de +48 V.

② **ON (Activar/desactivar)**

Activa y desactiva la entrada/salida de inserción.

③ **OUT (Salida de inserción)**

Aquí se selecciona el puerto de salida que se asignará a la salida de inserción. Las opciones disponibles son las siguientes:

NONE	Sin asignación
MIXOUT1...MIXOUT24	Los canales de las tomas MIX OUT 1–24 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D
OMNIOUT1...OMNIOUT24	Los canales de las tomas OMNI OUT 1–24 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D
S1-1, S1-2...S4-15, S4-16	Canales de salida de una tarjeta de E/S instalada en las ranuras 1–4
FX1L, FX1R...FX8L, FX8R	Entradas (L/R) de los efectos internos 1–8
GEQIN1...GEQIN20	Entradas de los módulos GEQ 1-20
2TR D1L, 2TR D1R...2TR D3L, 2TR D3R	Canales L/R de las tomas 2TR OUT DIGITAL 1–3 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D

④ **IN (Entrada de inserción)**


Aquí se selecciona el puerto de entrada que se asignará a la entrada de inserción. Las opciones disponibles son las siguientes:

NONE	Sin asignación
AD1–AD48	Tomas INPUT 1-48
AD1L, AD1R...AD4L, AD4R	Los canales L/R de las tomas ST IN 1-4
S1-1, S1-2...S4-15, S4-16	Canales de entrada de una tarjeta de E/S instalada en las ranuras 1–4
FX1L, FX1R...FX8L, FX8R	Salidas L/R de los efectos internos 1–8
GEQOUT 1-20	Salidas de los módulos GEQ 1-20
2TR D1L, 2TR D1R...2TR D3L, 2TR D3R	Canales L/R de las tomas 2TR IN DIGITAL 1–3 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D
2TR A1L, 2TR A1R, 2TR A2L, 2TR A2R	Canales L/R de las tomas 2TR IN ANALOG 1/2 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D

⑤ **POINT (punto de inserción)**

Selecciona la posición en la que se aplicará la entrada/salida de inserción. Puede elegir Pre EQ, Post EQ, Pre Delay o Post Fader.

□ EQUALIZER



① Gráfico de EQ

Indica la respuesta de ecualización aproximada para el canal seleccionado actualmente.

② FLAT

Si hace clic en este botón, la ganancia de todas las bandas se ajustará a 0,0 dB.

③ Q

④ F (Frecuencia)

⑤ GAIN

Estos botones ajustan el parámetro Q, la frecuencia central y la cantidad de aumento/corte para las cuatro bandas LOW, LO-MID, HI-MID y HIGH.

⑥ (Shelving bajo)

Si este botón está activado, LOW EQ cambiará a un tipo de shelving (desaparecerá el mando de control Q de LOW EQ).

⑦ (Shelving alto)

Si este botón está activado, HIGH EQ cambiará a un tipo de shelving (desaparecerá el mando de control Q de HIGH EQ).

⑧ LPF (filtro pasa bajos)

Si este botón está activado, HIGH EQ funcionará como un filtro de paso bajo. El botón Q de HIGH EQ desaparecerá y el botón GAIN funcionará como conmutador del filtro de paso bajo.

⑨ ON (Activar/desactivar)

Activa y desactiva el ecualizador.

⑩ LIBRARY

Da acceso a la página INPUT EQ (EQ de entrada) de la ventana LIBRARY.

⑪ TYPE I/TYPE II (Tipo de EQ)

Selecciona TYPE I (un algoritmo equivalente al EQ de la anterior serie 02R) o TYPE II (un algoritmo de reciente desarrollo) como tipo de EQ.

⑫ EQ LINK GROUP

Selecciona el grupo de enlace de EQ (1–8) al que pertenece ese canal.

⑬ ATT (Atenuación)

Ajusta la cantidad de atenuación/ganancia después de la conversión AD.

⑭ GANG

Si este botón está activado, los ajustes de atenuación/ganancia de dos canales par e impar adyacentes se enlazarán mientras se mantiene el valor de compensación actual.

□ DELAY (excepto para los canales FX RTN)



① TIME (tiempo de retardo)

Ajusta el tiempo de retardo para cada canal.

② ON (Activar/desactivar)

Activa y desactiva el retardo. El valor actual (en unidades de ms) aparece en el cuadro de la derecha.

③ GANG

Si este botón está activado, el tiempo de retardo de dos canales par e impar adyacentes se enlazará mientras se mantiene el valor de compensación actual.

□ M/S DECODE (excepto los canales FX RTN)



① S-GAIN

Este botón configura el nivel proporcionado del micrófono S en relación con el nivel del micrófono M. El valor actual (en unidades de db) aparece en el cuadro de la derecha.

② ON (Activar/desactivar)

Este botón activa y desactiva el decodificador M/S para dos canales de entrada par e impar adyacentes (o un canal ST IN L/R).

□ DCA GROUP / MUTE GROUP / SAFE



① DCA GROUP

Selecciona el grupo DCA (1–8) al que pertenece ese canal.

② MUTE GROUP

Selecciona el grupo de silenciamiento (1–8) al que pertenece ese canal.

③ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Activan y desactivan las funciones Recall Safe y Mute Safe del canal.

❑ Efecto panorámico/deslizador



① DIRECT (excepto los canales FX RTN)

Activa y desactiva la salida directa.

② Puerto de salida directa (excepto los canales FX RTN)

Elija el puerto desde el que se emitirá directamente este canal de entrada 1–48 o este canal ST IN 1–4.

NONE	Sin asignación
S1-1, S1-2...S4-15, S4-16	Canales de salida de una tarjeta de E/S instalada en las ranuras 1–4
2TR D1L, 2TR D1R...2TR D3R	Canales L/R de las tomas 2TR OUT DIGITAL 1–3 Esta opción no se puede seleccionar en el DSP5D

③ Punto de salida directa (excepto los canales FX RTN)

Aquí puede seleccionar el punto de salida directa entre las siguientes opciones: PRE ATT, PRE HPF, PRE EQ, PRE FADER y POST ON.

④ FOLLOW PAN

Utilice los dos botones siguientes para especificar cómo afectará el botón TO ST PAN a la señal enviada desde el canal de entrada al bus MIX (⑥).

• Botón VARI

Cuando este botón está activado, el botón PAN mostrado en el área CH to MIX estará enlazado con el botón TO ST PAN si los buses MIX de tipo VARI están emparejados.

• Botón FIXED

Si este botón está activado, la señal posterior al botón TO ST PAN (⑥) se enviará a los buses MIX de tipo FIXED.

⑤ TO ST (a estéreo)

Este interruptor activa y desactiva la señal enviada desde el canal de entrada al bus STEREO. Está enlazado con la tecla [TO STEREO] de la sección SELECTED CHANNEL del panel.

⑥ TO ST PAN (a efecto panorámico estéreo)

Ajusta el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal de entrada al bus STEREO. Está enlazado con el codificador de cada canal si se selecciona PAN como modo de codificador, y con el codificador [PAN] de la sección SELECTED CHANNEL. Podrá ser BALANCE, dependiendo del modo PAN.

⑦ PAN MODE SELECT

Aquí puede seleccionar el modo PAN entre las siguientes opciones: INDIVIDUAL, GANG PAN, INV. GANG y BALANCE.

⑧ LCR

Activa y desactiva el modo LCR para cada canal. Si se activa para un canal, podrá utilizar el botón TO ST PAN (⑥) para controlar simultáneamente el nivel de la señal enviada a los canales L/R del bus STEREO y al canal CENTER.

⑨ CSR (relación lado-centro)

Ajusta la relación de nivel (0–100%) del canal CENTER en relación con los canales L/R del bus STEREO. Para cambiar el valor, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en el interior del cuadro numérico.

⑩ ON

Activa o desactiva el canal de entrada. Está enlazado con las teclas CH [ON] de la banda del canal INPUT del panel del PM5D.


⑪ Deslizador

Ajusta el nivel de entrada del canal de entrada. Está enlazado con los deslizadores de la banda del canal INPUT del panel del PM5D. El valor actual aparece en el cuadro numérico situado debajo. Al lado del deslizador se muestra un indicador de nivel.

⑫ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal de entrada. Está enlazado con las teclas [CUE] de la banda del canal INPUT del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

❑ CH to MIX (canal a mezcla)



① Nivel de envío a MIX

Ajusta el nivel de envío de la señal procedente del canal de entrada a los buses MIX de tipo VARI. El valor actual aparece en el cuadro numérico situado encima.

② Pair

Indica el estado de emparejamiento de los canales MIX impar y par adyacentes. Puede hacer clic en el símbolo de corazón para activar o desactivar el emparejamiento.

③ ON (activación/desactivación de envío a mezcla)

Activa o desactiva la señal enviada desde el canal de entrada al bus MIX.

④ PRE (Anterior/Posterior)

Selecciona PRE o POST como el punto desde el que se envía la señal desde el canal de entrada al bus MIX.

⑤ CH to MIX PRE POINT

Selecciona PRE EQ o PRE FADER como el punto desde el cual se envía la señal cuando el botón PRE (④) está en la posición PRE.

NOTA Si el botón PRE está ajustado a POST, podrá seleccionar POST ON o POST TO ST como la ubicación de envío de la señal individualmente para cada bus MIX (→ p. 35).

Si se ha seleccionado un canal MIX



❑ CHANNEL SELECT (Selección de canal)

A excepción de que las operaciones son aplicables a un canal MIX, y que INPUT PATCH se sustituye por OUTPUT PATCH, funciona igual que para el área de selección de canal de los canales de entrada (➡ p. 22).

❑ COMPRESSOR

A excepción de que el COMP LINK GROUP (Grupo COMPU LINK) es A–H y los tipos de señal que se pueden seleccionar para la entrada de disparo son diferentes, funciona igual que para el compresor de un canal de entrada (➡ p. 25).

❑ INSERT

Con la única excepción de que los puntos de inserción que se pueden seleccionar son diferentes, funciona igual que para los ajustes de inserción de un canal de entrada (➡ p. 26).

EQUALIZER



① Gráfico de EQ

Indica la respuesta de ecualización aproximada para el canal seleccionado actualmente.

② FLAT

Si hace clic en este botón, la ganancia de todas las bandas se ajustará a 0,0 dB.

③ Q

④ F (Frecuencia)

⑤ GAIN

Estos botones ajustan el parámetro Q, la frecuencia central y la cantidad de refuerzo o corte de cada banda.

⑥ (Shelving bajo)

Si este botón está activado, LOW EQ cambiará a un tipo de shelving (desaparecerá el mando de control Q de LOW EQ).

⑦ (filtro pasa altos)

Si este botón está activado, LOW EQ funcionará como un EQ con filtro de paso alto. El botón Q de LOW EQ desaparecerá y el botón GAIN funcionará como conmutador del filtro de paso alto.

⑧ (Shelving alto)

Si este botón está activado, HIGH EQ cambiará a un tipo de shelving (desaparecerá el mando de control Q de HIGH EQ).

⑨ (filtro pasa bajos)

Si este botón está activado, HIGH EQ funcionará como un filtro de paso bajo. El botón Q de HIGH EQ desaparecerá y el botón GAIN actuará como conmutador del filtro de paso bajo.

⑩ ON (Activar/desactivar)

Activa y desactiva el ecualizador.

⑪ LIBRARY

Da acceso a la página OUTPUT EQ (EQ de salida) de la ventana LIBRARY.

⑫ **TYPE I/TYPE II (Tipo de EQ)**

Selecciona TYPE I (un algoritmo equivalente al EQ de la anterior serie 02R) o TYPE II (un algoritmo de reciente desarrollo) como tipo de EQ.

⑬ **EQ LINK GROUP**

Selecciona el grupo de enlace de EQ (A–F) al que pertenece ese canal.


⑭ **UPPER/LOWER**

Ajusta las cuatro bandas afectadas por los controles ③–⑨ entre LOWER (1 LOW–4 HIGH) y UPPER (5 LOW–8 HIGH).

□ **DELAY**

Coincide con los ajustes de retardo de un canal de entrada (➔ p. 28).

□ **DCA GROUP / MUTE GROUP / SAFE**



① **DCA GROUP**

Selecciona el grupo DCA (7/8) al que pertenece el canal MIX.


② **MUTE GROUP**

Selecciona el grupo de silenciamiento (1-8) al que pertenece el canal MIX.

③ **RECALL SAFE/MUTE SAFE**

Activan y desactivan las funciones Recall Safe (Seguridad de recuperación) y Mute Safe (Seguridad de silenciamiento) para el canal MIX.

❑ Efecto panorámico/deslizador



① TO ST (a estéreo)

Este interruptor activa y desactiva la señal enviada desde el canal MIX al bus STEREO. El botón PRE situado debajo selecciona PRE (inmediatamente antes de la tecla MIX [ON]) o POST (inmediatamente después de la tecla MIX [ON]) como el punto desde el cual se envía la señal desde el canal MIX al bus STEREO.

② TO ST PAN (a efecto panorámico estéreo)

Ajusta el efecto panorámico de la señal enviada desde el canal MIX al bus STEREO.

③ LCR

Activa y desactiva el modo LCR para cada canal. Si se activa para un canal, podrá utilizar el botón TO ST PAN (②) para controlar simultáneamente el nivel de la señal enviada a los canales L/R del bus STEREO y al canal CENTER.

④ CSR (relación lado-centro)

Ajusta la relación de nivel (0–100%) del canal CENTER en relación con los canales L/R del bus STEREO. Para cambiar el valor, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en el interior del cuadro numérico.

⑤ BALANCE

Ajusta el balance de salida izquierdo/derecho de los canales emparejados. No se muestra si no se ha especificado el emparejamiento.

⑥ ON

Activa o desactiva el canal MIX. Está enlazado con las teclas MIX [ON] de la sección MIX del panel del PM5D.

⑦ Deslizador

Ajusta el nivel de salida del canal MIX. Está enlazado con los codificadores MIX del panel del PM5D (si la tecla [MIX MASTER] está activada). El valor actual aparece en el cuadro numérico situado debajo. Al lado del deslizador se muestra un indicador de nivel.

⑧ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal MIX. Está enlazado con las teclas MIX [CUE] de la sección MIX del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

□ MIX to MATRIX



① Nivel de envío a MATRIX

Ajusta el nivel de envío de la señal enviada desde el canal MIX a los buses MATRIX.

② Pair

Indica el estado de emparejamiento de canales MATRIX impar y par adyacentes. Puede hacer clic en el símbolo de corazón para activar o desactivar el emparejamiento.

③ ON (activación/desactivación del envío a MATRIX)

Es un conmutador para activar/desactivar la señal enviada desde el canal MIX al bus MATRIX.

④ POINT (Punto de envío)

Selecciona el punto desde el cual se envía la señal desde el canal MIX al bus MATRIX. Puede elegir PRE FADER (inmediatamente antes del deslizador), POST FADER (inmediatamente después del deslizador) o POST ON (inmediatamente después de la tecla MIX [ON]).

⑤ CH to MIX POST POINT

Aquí puede seleccionar POST ON o POST TO ST como la posición Post que se enviará desde todos los canales de entrada al bus MIX seleccionado en ese momento.

Si se ha seleccionado un canal MATRIX



❑ CHANNEL SELECT (Selección de canal)

A excepción de que las operaciones son aplicables a un canal MATRIX, y que INPUT PATCH se sustituye por OUTPUT PATCH, funciona igual que para el área de selección de canal de los canales de entrada (➔ p. 22).

❑ COMPRESSOR

A excepción de que el COMP LINK GROUP (Grupo COMPU LINK) es A–H y los tipos de señal que se pueden seleccionar para la entrada de disparo son diferentes, funciona igual que para el compresor de un canal de entrada (➔ p. 25).

❑ INSERT

Con la única excepción de que los puntos de inserción que se pueden seleccionar son diferentes, funciona igual que para los ajustes de inserción de un canal de entrada (➔ p. 26).

❑ EQUALIZER

A excepción de que no existe un botón LOWER/UPPER y los grupos EQ LINK son G/H, funciona igual que el ecualizador de un canal MIX (➔ p. 32).


❑ DELAY

Coincide con los ajustes de retardo de un canal de entrada (➔ p. 28).

❑ DCA GROUP / MUTE GROUP / SAFE

Coinciden con los ajustes DCA Group (Grupo DCA) / Mute Group (Grupo de silenciamiento) / Safe (Seguridad) de un canal MIX (➔ p. 33).

❑ Efecto panorámico/deslizador



① **BALANCE**

Ajusta el balance de salida izquierdo/derecho de los canales emparejados. No se muestra si no se ha especificado el emparejamiento.

② **ON**

Activa o desactiva el canal MATRIX. Está enlazado con las teclas MATRIX [ON] de la sección MATRIX del panel del PM5D.

③ **Deslizador**

Ajusta el nivel de salida del canal MATRIX. Está enlazado con los codificadores MATRIX de la sección MATRIX del panel del PM5D. El valor actual aparece en el cuadro numérico situado debajo. Al lado del deslizador se muestra un indicador de nivel.

④ **CUE**

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal MATRIX. Está enlazado con las teclas MATRIX [CUE] de la sección MATRIX del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

Si se ha seleccionado un canal STEREO A/B



❑ CHANNEL SELECT (Selección de canal)

Con la única excepción de que la edición se aplica a un canal STEREO A/B, funciona igual que para la selección de un canal de entrada (➔ p. 22).

COMPRESSOR

A excepción de que el COMP LINK GROUP (Grupo COMPU LINK) es A–H y los tipos de señal que se pueden seleccionar para la entrada de disparo son diferentes, funciona igual que para el compresor de un canal de entrada (➔ p. 25).

INSERT

Con la única excepción de que los puntos de inserción que se pueden seleccionar son diferentes, funciona igual que para los ajustes de inserción de un canal de entrada (➔ p. 26).

EQUALIZER

Coincide con los ajustes de ecualizador de un canal MIX (➔ p. 32).


DELAY

Coincide con los ajustes de retardo de un canal de entrada (➔ p. 28).

DCA GROUP / MUTE GROUP / SAFE

Coinciden con los ajustes DCA Group (Grupo DCA) / Mute Group (Grupo de silenciamiento) / Safe (Seguridad) de un canal MIX (➔ p. 33).

Efecto panorámico/deslizador



① BALANCE

Ajusta el balance de salida izquierdo/derecho del canal STEREO A/B.

② ON

Activa o desactiva el canal STEREO A/B. Está enlazado con la tecla STEREO [ON] de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D.

③ MONO (sólo canal ST B)

Cambia el canal ST B entre estéreo y mono.

④ Deslizador

Ajusta el nivel de salida del canal STEREO A/B. Está enlazado con el deslizador STEREO de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D. El valor actual aparece en el cuadro numérico situado debajo. Al lado del deslizador se muestra un indicador de nivel.

⑤ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la señal del canal STEREO A/B. Está enlazado con la tecla STEREO [CUE] de la banda del canal STEREO A/B del panel del PM5D. Si la opción SOLO está activa, este botón funcionará como SOLO.

STEREO to MATRIX



① Nivel de envío a MATRIX

Aquí puede ajustar los niveles de envío de las señales enviadas desde los canales STEREO A/B al bus MATRIX.

② Pair

Indica el estado de emparejamiento de canales MATRIX impar y par adyacentes. Puede hacer clic en el símbolo de corazón para activar o desactivar el emparejamiento.

③ ON (activación/desactivación del envío a MATRIX)

Este botón activa y desactiva la señal enviada desde el canal STEREO A/B al bus MATRIX.


④ POINT (Punto de envío)

Selecciona el punto desde el cual se envía la señal desde el canal STEREO A/B al bus MATRIX. Puede elegir PRE FADER (inmediatamente antes del deslizador), POST FADER (inmediatamente después del deslizador) o POST ON (inmediatamente después de la tecla STEREO [ON]).

Ventana Patch Editor

Aquí puede asignar el puerto de entrada/salida de cada canal, su salida directa y su entrada/salida de inserción. Esta ventana está dividida en las páginas INPUT PATCH, OUTPUT PATCH, INPUT INSERT PATCH, OUTPUT INSERT PATCH, DIRECT OUT PATCH y PATCH LIST. Para pasar de una página a otra, haga clic en las fichas que aparecen en la parte superior de la ventana.


Página INPUT PATCH



Aquí puede seleccionar el puerto de entrada que se asigna a la entrada de cada canal de entrada. Con la única excepción de que se puede cambiar el tamaño de la ventana, el funcionamiento básico es el mismo que el de la pantalla INPUT PATCH del PM5D.


- NOTA**
- *VIRTUAL SOUNDCHECK* es una función de sólo presentación.
 - En *DSP5D Editor*, *VIRTUAL SOUNDCHECK* sólo aparecerá iluminado si utiliza el *PM5D* conectado al *DSP5D*.

Página OUTPUT PATCH



Aquí puede seleccionar el puerto de salida que se asigna a la entrada de cada canal de salida. Con la única excepción de que se puede cambiar el tamaño de la ventana, el funcionamiento básico es el mismo que el de la pantalla OUTPUT PATCH del PM5D.


Página INPUT INSERT PATCH



Aquí puede asignar puertos de entrada/salida a la entrada/salida de inserción de cada canal de entrada. Seleccione el puerto de salida en la parte izquierda de la pantalla y el puerto de entrada en la parte derecha. Con la única excepción de que se puede cambiar el tamaño de la ventana, el funcionamiento básico es el mismo que el de la pantalla INPUT INSERT PATCH del PM5D.


- NOTA**
- *VIRTUAL SOUNDCHECK* es una función de sólo presentación.
 - En DSP5D Editor, *VIRTUAL SOUNDCHECK* sólo aparecerá iluminado si utiliza el PM5D conectado al DSP5D.

Página OUTPUT INSERT PATCH



Aquí puede asignar puertos de entrada/salida a la entrada/salida de inserción de cada canal de salida. Seleccione el puerto de salida en la parte izquierda de la pantalla y el puerto de entrada en la parte derecha. Con la única excepción de que se puede cambiar el tamaño de la ventana, el funcionamiento básico es el mismo que el de la pantalla OUTPUT INSERT PATCH del PM5D.

Página DIRECT OUTPUT PATCH



Aquí puede seleccionar el puerto de salida por el que se emitirá directamente cada canal de entrada. Con la única excepción de que se puede cambiar el tamaño de la ventana, el funcionamiento básico es el mismo que el de la pantalla DIRECT OUTPUT PATCH del PM5D.


Página PATCH LIST

The screenshot shows the 'Patch Editor' window with a 'PATCH LIST' tab selected. The window contains a table with columns for channel names, AD numbers, and various patch types. The table is organized into four main sections: CH 1-24, STIN (Stereo Input), FXRTN (FX Return), and MIX (Mix) outputs. The 'VIRTUAL SOUNDCHECK' button is highlighted in the top toolbar.

CH	ch	AD	ch	AD	ch	AD	ch	AD	MIX	MIX	MIXOUT	MTRX	MT	SA
CH 1	ch 1	AD1	ch25	AD25	STIN1L	st1L	AD1L	MIX 1	MIX 1	MIXOUT1	MTRX 1	MT 1	S4-1	
CH 2	ch 2	AD2	ch26	AD26	STIN1R	st1R	AD1R	MIX 2	MIX 2	MIXOUT2	MTRX 2	MT 2	S4-2	
CH 3	ch 3	AD3	ch27	AD27	STIN2L	st2L	AD2L	MIX 3	MIX 3	MIXOUT3	MTRX 3	MT 3	S4-3	
CH 4	ch 4	AD4	ch28	AD28	STIN2R	st2R	AD2R	MIX 4	MIX 4	MIXOUT4	MTRX 4	MT 4	S4-4	
CH 5	ch 5	AD5	ch29	AD29	STIN3L	st3L	AD3L	MIX 5	MIX 5	MIXOUT5	MTRX 5	MT 5	S4-5	
CH 6	ch 6	AD6	ch30	AD30	STIN3R	st3R	AD3R	MIX 6	MIX 6	MIXOUT6	MTRX 6	MT 6	S4-6	
CH 7	ch 7	AD7	ch31	AD31	STIN4L	st4L	AD4L	MIX 7	MIX 7	MIXOUT7	MTRX 7	MT 7	S4-7	
CH 8	ch 8	AD8	ch32	AD32	STIN4R	st4R	AD4R	MIX 8	MIX 8	MIXOUT8	MTRX 8	MT 8	S4-8	
CH 9	ch 9	AD9	ch33	AD33	FXRTN1L	fx1L	FX1L	MIX 9	MIX 9	MIXOUT9	ST AL	STAR	MIXOUT23	
CH10	ch10	AD10	ch34	AD34	FXRTN1R	fx1R	FX1R	MIX10	MIX10	MIXOUT 0	ST AR	STAR	MIXOUT24	
CH11	ch11	AD11	ch35	AD35	FXRTN2L	fx2L	FX2L	MIX11	MIX11	MIXOUT 1	ST BL	STBL	NONE	
CH12	ch12	AD12	ch36	AD36	FXRTN2R	fx2R	FX2R	MIX12	MIX12	MIXOUT 2	ST BR	STBR	NONE	
CH13	ch13	AD13	ch37	AD37	FXRTN3L	fx3L	FX3L	MIX13	MIX13	MIXOUT 3	MONITOR L		NONE	
CH14	ch14	AD14	ch38	AD38	FXRTN3R	fx3R	FX3R	MIX14	MIX14	MIXOUT 4	MONITOR R		NONE	
CH15	ch15	AD15	ch39	AD39	FXRTN4L	fx4L	FX4L	MIX15	MIX15	MIXOUT 5	MONITOR C		NONE	
CH16	ch16	AD16	ch40	AD40	FXRTN4R	fx4R	FX4R	MIX16	MIX16	MIXOUT 6	TALKBACK		NONE	
CH17	ch17	AD17	ch41	AD41				MIX17	MIX17	MIXOUT 7	OSC		NONE	
CH18	ch18	AD18	ch42	AD42				MIX18	MIX18	MIXOUT 8	CUE L		NONE	
CH19	ch19	AD19	ch43	AD43				MIX19	MIX19	MIXOUT 9	CUE R		NONE	
CH20	ch20	AD20	ch44	AD44				MIX20	MIX20	MIXOUT20				
CH21	ch21	AD21	ch45	AD45				MIX21	MIX21	MIXOUT21				
CH22	ch22	AD22	ch46	AD46				MIX22	MIX22	MIXOUT22				
CH23	ch23	AD23	ch47	AD47				MIX23	MIX23	S3-7				
CH24	ch24	AD24	ch48	AD48				MIX24	MIX24	S3-8				

Aquí puede ver y editar los ajustes de los parches de entrada y de salida. En esta página también puede cargar los datos de los parches de entrada y de salida y de los nombres de los canales que el propio PM5D escribió en un archivo CSV. Asimismo, los ajustes de esta página se pueden escribir en un archivo CSV que se puede cargar en el PM5D.

- NOTA**
- *VIRTUAL SOUNDCHECK* es una función de sólo presentación.
 - En *DSP5D Editor*, *VIRTUAL SOUNDCHECK* sólo aparecerá iluminado si utiliza el *PM5D* conectado al *DSP5D*.



**① Número del canal de entrada
Nombre del canal de entrada**

El número y el nombre del canal de entrada. En esta página puede hacer clic en el cuadro del nombre del canal para editarlo.

② Puerto de entrada

Muestra el puerto de entrada asignado al canal de entrada. Puede hacer clic en este cuadro y elegir el puerto de entrada en el menú emergente que aparece.

**③ Número del canal de salida
Nombre del canal de salida**

El número y el nombre del canal de salida. En esta página puede hacer clic en el cuadro del nombre del canal para editarlo.

④ Puerto de salida

Muestra el puerto de salida asignado al canal de salida. Puede hacer clic en este cuadro y elegir el puerto de salida en el menú emergente que aparece.

⑤ IMPORT (importar a un archivo CSV)

Los datos de los patches de entrada y de salida y de los nombres de los canales contenidos en los archivos CSV escritos por el PM5D se pueden cargar en la página PATCH LIST haciendo clic en este botón.

Cuando se hace clic en este botón aparece un cuadro de diálogo como el mostrado a la derecha, en el que puede especificar la carpeta que contiene los archivos CSV que desea cargar.

Especifique la carpeta que contiene los archivos CSV y haga clic en el botón Aceptar. Si la carpeta especificada contiene archivos CSV, los datos se cargarán en la página PATCH LIST.

NOTA Si la carpeta especificada no contiene el archivo CSV necesario, los valores de la página PATCH LIST no cambiarán. Por ejemplo, si la carpeta sólo contiene un archivo CSV con patches de entrada, sólo se cargarán los valores de los patches de entrada de la página PATCH LIST y los restantes valores no cambiarán.



⑥ EXPORT (exportar a un archivo CSV)

Si hace clic en este botón, los datos de los patches de entrada y salida y de los nombres de los canales se podrán escribir en un archivo CSV que podrá cargar el PM5D.


Cuando se hace clic en este botón aparece un cuadro de diálogo en el que puede especificar una carpeta para los archivos CSV exportados.

Especifique la carpeta en la que se guardarán los archivos CSV y haga clic en el botón Aceptar. En la carpeta especificada se guardarán archivos CSV independientes que contienen los datos de los patches de entrada y de salida y los nombres de los canales. Puede utilizar una tarjeta de memoria para cargar estos archivos CSV en el PM5D.

Ventana Surround Editor



Aquí puede especificar los ajustes del efecto panorámico surround para los dos canales de entrada seleccionados actualmente.



① **SELECT (Selección de canal)**

En este área aparecen el nombre y el número de los dos canales seleccionados para las operaciones (dos canales de entrada par e impar adyacentes, un canal ST IN o un canal FX RTN). Para cambiar de un canal a otro, utilice el botón SELECT o los botones ◀/▶ situados a la izquierda y a la derecha. También se puede editar el nombre del canal en el cuadro de texto.

② **PAIR**

Indica el estado de emparejamiento de los dos canales seleccionados. Si está seleccionado un canal de entrada, puede hacer clic en el símbolo de corazón para activar o desactivar el emparejamiento.

③ **LINK**

Especifica si el movimiento de la imagen del sonido estará enlazada para los dos canales seleccionados. Si este botón está activado, la imagen del sonido de los dos canales se enlazará de acuerdo con el patrón de enlace seleccionado mediante los botones LINK PATTERN SELECT 1–8.

④ **LINK PATTERN SELECT**

Estos botones seleccionan los patrones de enlace 1–8. El patrón seleccionado actualmente se muestra gráficamente a la izquierda.

⑤ **SURROUND MODE**

Indica el modo surround seleccionado actualmente. Puede hacer clic en este área para cambiar el modo.



⑥ DIVERGENCE

Estos controles especifican la proporción en la que las señales se envían a cada bus surround cuando el canal de entrada se encuentra en el centro. Los parámetros modificables cambiarán de la siguiente manera, de acuerdo con el modo surround seleccionado actualmente.

- **Modo surround = 3-1 ch/5.1 ch**

El botón Div podrá utilizarse para ajustar la divergencia frontal. Utilice este botón para especificar la proporción (0–100) en la que se enviará una señal que se encuentra en el centro al bus central (C) y a los buses de la derecha e izquierda (L, R).

- **Modo surround = 6.1 ch**

Los botones F y R podrán utilizarse para ajustar por separado la divergencia frontal y posterior. Utilice estos dos botones para especificar la proporción (0–100) en la que se enviará una señal que se encuentra en el centro a los buses del centro (C, Bs) y a los buses de la derecha e izquierda (L, R, Ls, Rs). Asimismo, entre los botones F y R aparece un botón LINK que enlaza la divergencia frontal y posterior. Al activar el botón LINK, el valor del botón F se copiará en el botón R y se enlazarán ambos botones.



⑦ LFE (efecto de baja frecuencia)

Utilice el botón LFE para ajustar el nivel de la señal enviada desde el canal de entrada al bus LFE del altavoz de graves, en un margen de $-\infty$ a 0 dB. El botón ON/OFF activa y desactiva el envío al bus MIX asignado al canal LFE.

⑧ SURROUND BUS ON (bus surround activado/desactivado)

Estos botones activan y desactivan la señal enviada desde el canal de entrada seleccionado actualmente al bus surround correspondiente. Puede hacer clic en los botones con los nombres de los buses surround que aparecen a la izquierda para mover el efecto panorámico a la posición del bus surround correspondiente.

⑨ Botones PANNING

Estos botones corresponden a cada uno de los buses surround. Aparecen iconos de altavoz para indicar los buses surround que están disponibles para el modo surround actual.


⑩ Cuadrícula

Especifica el efecto panorámico surround para el canal de entrada seleccionado en ese momento, en relación con el punto medio de las ubicaciones de los altavoces. El ajuste actual se indica mediante un símbolo . Puede arrastrar este símbolo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para mover el efecto panorámico.

⑪ PAN POSITION

El efecto panorámico surround del canal de entrada seleccionado actualmente aparece aquí como valores de coordenadas frontal/posterior izquierda/derecha.

Ventana GEQ



En esta ventana puede seleccionar el destino de inserción de los módulos GEQ 1-20 y editar los parámetros. El número de módulos GEQ dependerá del ajuste “Número de efectos” especificado en la ventana Mixer Setup.



① MODULE (selección de módulo)

Selecciona el módulo GEQ que se desea editar o examinar.

② GEQ/PEQ (botón de selección de GEQ/PEQ)

Cambia el funcionamiento del módulo entre GEQ o PEQ.

GEQ permite utilizar 31 bandas para especificar la respuesta del módulo, y PEQ permite utilizar 8 bandas.

③ INSERT (destino de inserción)

Seleccione uno de los siguientes destinos de inserción para el módulo GEQ seleccionado actualmente.

NONE	No insertado
INS CH1...INS CH48	Entrada/salida de inserción del canal de entrada 1–48
INS STIN1L, INS STIN1R...INS STIN4R	Entrada/salida de inserción del canal ST IN 1–4 (L/R)
INS MIX1...INS MIX24	Entrada/salida de inserción del canal MIX 1–24
INS MTRX1...INS MTRX8	Entrada/salida de inserción del canal MATRIX 1–8
INS STAL, INS STAR	Entrada/salida de inserción del canal STEREO A (L/R)
INS STBL, INS STBR	Entrada/salida de inserción del canal STEREO B (L/R)
INS MON L, INS MON R, INS MON C	Entrada/salida de inserción del canal MONITOR (L/R/C)

④ ON (Activación/desactivación de GEQ)

Activa y desactiva el módulo GEQ seleccionado en ese momento.


⑤ LINK

Este botón enlaza los ajustes de los módulos GEQ impares/pares adyacentes. Al hacer clic en este botón aparece una ventana que le solicita la confirmación de la operación. Haga clic en el botón correspondiente para elegir el módulo de origen/destino de los parámetros que se van a copiar. Si hace clic en el botón RESET BOTH, los parámetros de los dos módulos recuperarán sus valores predeterminados.

⑥ LIBRARY

Este botón da acceso a la ventana GEQ LIBRARY en el modo GEQ, o a la ventana OUTPUT EQ LIBRARY en el modo PEQ.

Para GEQ



⑦ Gráfico de GEQ

Este gráfico muestra la respuesta del módulo GEQ seleccionado en ese momento.

⑧ Deslizadores de GEQ

Estos deslizadores cortan o aumentan las bandas de frecuencia del módulo GEQ. El valor de cada deslizador se muestra en el cuadro numérico situado debajo del mismo.


⑨ LIMIT

Se puede seleccionar el margen y la dirección del ajuste controlados por los deslizadores entre las opciones siguientes: ± 15 dB, ± 12 dB, ± 6 dB (son válidos en las direcciones de refuerzo y de corte) o -24 dB (válido sólo en la dirección de corte).

⑩ EQ FLAT

Este botón restablece todos los deslizadores del GEQ en la posición de 0 dB.

Para PEQ



11 Gráfico de PEQ

Este gráfico muestra la respuesta del módulo seleccionado en ese momento.

12 Botón HPF (filtro pasa altos)

Si este botón está activado, la banda 1 o 5 cambiará a un filtro de paso alto. El botón Q para 1 o 5 desaparecerá y el botón GAIN funcionará como conmutador de activación/desactivación del filtro de paso alto.

13 Botón de shelving bajo

Si este botón está activado, la banda 1 o 5 cambiará a un filtro de tipo shelving. (El botón Q para 1 o 5 desaparecerá.)

14 Botones PEQ

Los tres botones Q, F (frecuencia central) y G (ganancia) especifican la respuesta para cada una de las 8 bandas. Puede editar el valor utilizando el ratón para accionar los botones, o haciendo doble clic en el valor y escribiendo el valor deseado.

15 Botón LPF (filtro pasa bajos)

Si este botón está activado, la banda 4 o 8 cambiará a un filtro de paso bajo. El botón Q para 4 o 8 desaparecerá y el botón GAIN funcionará como conmutador de activación/desactivación del filtro de paso bajo.

16 Botón de shelving alto

Si este botón está activado, la banda 4 o 8 cambiará a un filtro de tipo shelving. (El botón Q para 4 o 8 desaparecerá.)

17 TYPE I/TYPE II (Tipo de EQ)

Aquí puede seleccionar TYPE I (el mismo algoritmo que el de la serie 02R anterior) o TYPE II (un algoritmo recién desarrollado) como el tipo de EQ.

18 Botón EQ FLAT

Este botón restablece todos los controles de ganancia en la posición de 0 dB.

Ventana Effect Editor



Aquí puede seleccionar el tipo de efecto para los efectos internos 1–8, editar los parámetros y especificar la aplicación de patches de entrada y de salida. El número de efectos disponibles se puede especificar en la ventana Mixer Setup.

NOTA También puede abrir varias ventanas *Effect Editor* para ver simultáneamente los ajustes de efectos internos con números diferentes. Sin embargo, los parámetros de la propia unidad cambiarán simultáneamente con las operaciones con parámetros realizadas en la ventana únicamente en las ventanas *Effect Editor* que no estén bloqueadas (*Locked*).



① EFFECT No. (número de efecto)

Selecciona el número (1–8) del efecto interno que se desea editar.

SUGERENCIA Como alternativa, puede utilizar la barra de menús para elegir el menú [Windows] (Ventanas) → [Effect Editor] (Editor de efectos) y seleccionar un efecto interno 1–8 en el submenú.

② EFFECT NAME

Indica el título del efecto seleccionado para el efecto interno 1–8.

③ EFFECT TYPE

Indica el tipo de efecto seleccionado en ese momento. También puede cambiar el tipo de efecto en esta ventana. Para ello, haga clic en el cuadro de texto y seleccione el tipo de efecto deseado en el menú emergente que aparece.


④ LIBRARY

Este botón da acceso a la biblioteca de efectos. Al hacer clic en este botón se abre la página EFFECT de la ventana LIBRARY.



⑤ Parámetros de efectos

Este área muestra los parámetros de efectos y los botones para el tipo de efecto seleccionado en ese momento.



⑥ Indicador de entrada

Indica el nivel de la señal que se envía al efecto interno.

⑦ Patch de entrada

Haga clic en el área L CHANNEL o R CHANNEL y elija una de las opciones siguientes como la ruta de la señal que se asignará a los canales de entrada L/R del efecto interno.

NONE	No insertado
MIX 1...MIX 24	Salida de los canales MIX 1-24
INS CH1...INS CH48	Salida de inserción de los canales de entrada 1-48
INS STIN1L, INS STIN1R...INS STIN4L, INS STIN4R	Salida de inserción de los canales ST IN 1-4 (L/R)
INS MIX1...INS MIX24	Salida de inserción de los canales MIX 1-24
INS MTRX1...INS MTRX8	Salida de inserción de los canales MATRIX 1-8
INS STAL, INS STAR	Salida de inserción del canal STEREO A (L/R)
INS STBL, INS STBR	Salida de inserción del canal STEREO B (L/R)
INS MON L, INS MON R, INS MON C	Salida de inserción del canal MONITOR (L/R/C)

Si selecciona una opción que no sea NONE o INS MON como destino de inserción, el nombre del canal aparecerá en el cuadro situado debajo.

⑧ Indicador de salida


Indica el nivel de la señal que se emite desde el efecto interno.

⑨ Patch de salida

Haga clic en el área L CHANNEL o R CHANNEL y elija una de las opciones siguientes como la ruta de la señal que se asignará a los canales de salida L/R del efecto interno.

NONE	No insertado
CH 1...CH 48	Entrada del canal de entrada 1-48
STIN1L, STIN1R...STIN4L, STIN4R	Entrada del canal ST IN 1-4 (L/R)
FXRTN1L, FXRTN1R...FXRTN4L, FXRTN4R	Entrada del canal FX RTN 1-4 (L/R)
INS CH1...INS CH48	Entrada de inserción del canal de entrada 1-48
INS STIN1L, INS STIN1R...INS STIN4L, INS STIN4R	Entrada de inserción del canal ST IN 1-4 (L/R)
INS MIX1...INS MIX24	Entrada de inserción del canal MIX 1-24
INS MTRX1...INS MTRX8	Entrada de inserción del canal MATRIX 1-8
INS STAL, INS STAR	Entrada de inserción del canal STEREO A (L/R)
INS STBL, INS STBR	Entrada de inserción del canal STEREO B (L/R)
INS MON L, INS MON R, INS MON C	Entrada de inserción del canal MONITOR (L/R/C)

Si selecciona una opción que no sea NONE o INS MON como destino de inserción, el nombre del canal aparecerá en el cuadro situado debajo.



⑩ Indicador de GR

Si se selecciona “044 M.BAND DYNA”, “045 M.BAND COMP” o “055 De-Esser” como tipo de efecto, aquí se indica la cantidad de reducción de ganancia para las bandas H (HIGH), M (MID) y L (LOW).

⑪ SOLO

Si se selecciona “044 M.BAND DYNA” o “045 M.BAND COMP” como tipo de efecto, estos botones permiten monitorizar únicamente la banda especificada (HIGH, MID o LOW).

⑫ Ecuador

Si se selecciona “053 EQUALIZER601” como tipo de efecto, se activarán el botón FLAT que establece los valores del ecualizador en un estado plano y los botones DRIVE y CLEAN, que especifican el tipo de ecualizador.



⑬ MIX BALANCE

Ajusta el balance del sonido del efecto en relación con el sonido original. 0 (%) emite sólo el sonido original y 100 (%), sólo el sonido del efecto.

⑭ BYPASS

Este botón omite temporalmente el efecto.

⑮ CUE

Este botón permite monitorizar mediante escucha la salida del efecto seleccionado en ese momento.

⑯ TEMPO

Si se selecciona un efecto de tipo tempo o de tipo modulación, esta opción permite ajustar parámetros relacionados con el tiempo, como DELAY (retardo) y FREQ. (velocidad de modulación).

Para ajustar el valor del parámetro TEMPO, puede introducir el valor de BPM (compases por minuto) en el cuadro numérico, o bien hacer clic varias veces en el botón TAP TEMPO (tempo por pulsación) con el tempo deseado.

Si el botón MIDI CLK (reloj MIDI) está activado, el valor del parámetro TEMPO se sincronizará con el reloj de sincronización MIDI que se recibe del puerto MIDI.


⑰ Botones PLAY/REC (reproducción/grabación)

Si se selecciona "042 FREEZE" como tipo de efecto, podrá utilizar estos botones para grabar y reproducir la señal que se introduce en el efecto.

Ventana DCA/Mute Group


En esta ventana puede seleccionar los canales que se asignarán a cada uno de los grupos DCA y de silenciamiento. Esta ventana está dividida en dos páginas: DCA GROUP ASSIGN y MUTE GROUP ASSIGN.

Página DCA GROUP ASSIGN



Aquí puede especificar los canales que se asignarán a los grupos DCA 1–8. La parte superior de la pantalla permite asignar canales de entrada a los grupos DCA, mientras que la parte inferior permite asignar canales de salida a los grupos DCA.

A excepción de que las asignaciones de los canales de entrada y de salida se pueden realizar en una misma pantalla y se puede cambiar el tamaño vertical y horizontal de la pantalla, el funcionamiento básico es idéntico al de la pantalla DCA GROUP ASSIGN del PM5D.



① Grupo DCA

Es el número del grupo DCA.

② Nombre del grupo DCA

Es el nombre del grupo DCA. También puede hacer clic con el ratón en este área para editar el nombre.

③ Cuadrícula


En esta cuadrícula puede asignar canales (filas horizontales) a grupos DCA (columnas verticales). Las cuadrículas que actualmente tienen patches aparecen indicadas por el símbolo . Para activar o desactivar una asignación, haga clic en la cuadrícula deseada.

④ CLEAR

Estos botones borran todos los canales de entrada y de salida asignados al grupo DCA correspondiente. Al hacer clic en uno de estos botones aparece una ventana que le solicita la confirmación de la operación. Para ejecutar la acción de borrar, haga clic en el botón OK.


Si hace clic en el botón CLEAR para los grupos DCA 7/8 de los canales de entrada, no se verán afectadas las asignaciones de los canales de salida. (También se aplica a la inversa.)

Página MUTE GROUP ASSIGN



Aquí puede especificar los canales que se asignarán a los grupos de silenciamiento 1–8. La parte superior de la pantalla permite asignar canales de entrada a los grupos de silenciamiento, mientras que la parte inferior permite asignar canales de salida a los grupos de silenciamiento.

A excepción de que las asignaciones de los canales de entrada y de salida se pueden realizar en una misma pantalla y se puede cambiar el tamaño vertical y horizontal de la pantalla, el funcionamiento básico es idéntico al de la pantalla MUTE GROUP ASSIGN del PM5D.



① Grupo de silenciamiento

Esta área muestra el número del grupo de silenciamiento.

② MUTE MASTER (silenciamiento maestro)

Estos botones permiten activar y desactivar el silenciamiento para cada grupo de silenciamiento (común a las entradas y salidas).

③ Cuadrícula

En esta cuadrícula puede asignar canales (filas horizontales) a grupos de silenciamiento (columnas verticales). Las cuadrículas que actualmente tienen patches aparecen indicadas por el símbolo . Para activar o desactivar una asignación, haga clic en la cuadrícula deseada.

④ MUTE SAFE ON (seguridad de silenciamiento activada/desactivada)

Estos botones activan y desactivan la función Mute Safe de cada canal. Los canales para los que esté activado este botón se excluirán de los grupos de silenciamiento.

⑤ CLEAR

Estos botones borran todos los canales de entrada y de salida asignados al grupo de silenciamiento correspondiente. Al hacer clic en uno de estos botones aparece una ventana que le solicita la confirmación de la operación. Para ejecutar la acción de borrar, haga clic en el botón OK.


Las asignaciones de los canales de salida no se verán afectadas aunque haga clic en el botón CLEAR correspondiente al grupo MUTE 1–8 de un canal de entrada. (Y a la inversa.)

Ventana Scene


Aquí puede gestionar memorias de escenas y realizar diversos ajustes relacionados con las operaciones de recuperación de escenas.

Esta ventana está dividida en las páginas SCENE MEMORY, EVENT LIST, RECALL SAFE y FADE TIME. Para pasar de una página a otra, haga clic en las fichas que aparecen en la parte superior de la ventana.

Página SCENE MEMORY



Aquí puede editar las memorias de escenas del PM5D/DSP5D. También puede cargar archivos de bibliotecas de escenas de una tarjeta de memoria o de una unidad del ordenador y editarlos. En este caso, podrá volver a guardar todas las escenas en un archivo después de editarlas, recuperar únicamente una escena deseada o copiar una escena deseada en la memoria de escenas del propio PM5D/DSP5D.



① OPEN (abrir un archivo)

Abre un archivo de una biblioteca de escenas situado en una unidad del ordenador.

② CLOSE (cerrar un archivo)

Cierra el archivo de la biblioteca de escenas abierto en ese momento.

③ SAVE

Guarda en una unidad del ordenador el archivo de biblioteca de escenas abierto en ese momento.

④ SAVE AS (guardar con un nombre diferente)

Guarda en una unidad del ordenador el archivo de la biblioteca de escenas abierto en ese momento, con un nombre diferente.

⑤ Nombre del archivo

Indica el nombre de archivo de la biblioteca de escenas abierta en ese momento.

⑥ FILE

En este área se enumeran las escenas del archivo que abrió con el botón OPEN (①). La lista incluye los siguientes elementos.

SUGERENCIA Para ver los elementos que no se muestran en ese momento, desplace la lista a la derecha. Las líneas de límite de la parte central de la ventana se pueden arrastrar a la derecha para expandir el área de presentación de la lista de archivos, tal y como se muestra a continuación.

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL	INPUT PATCH LIBRARY	OUTPUT PATCH LIBRARY	HA
001	Scene #01			1 - InputPatch#01 [LINK]	1 - OutputPatch#01 [LINK]	1 [LINK]
002	Scene #02		[SAFE]	2 - InputPatch#02	2 - OutputPatch#02 [LINK]	2
003	[No Data!]			- [NO DATA!]	- [NO DATA!]	-
004	[No Data!]			- [NO DATA!]	- [NO DATA!]	-
005	Scene #04			5 - InputPatch#05 [LINK]	5 - OutputPatch#05	5
006	[No Data!]			- [NO DATA!]	- [NO DATA!]	-

⑦ No. (número de escena)

Es el número de escena, 000–500. (El lado FILE comienza a partir de 001.)

⑧ TITLE

Es el título de la escena. También puede hacer doble clic en este área y editar el título.

⑨ PROTECT

Activa y desactiva el ajuste de protección de cada escena. En este área se muestra un icono de candado para indicar las escenas protegidas; estas escenas no se pueden sobrescribir y tampoco se puede editar su título. Para la escena de sólo lectura 000 o para una escena que se haya definido como de sólo lectura en el propio PM5D, en este campo aparecerá indicado “READ”.

⑩ SEL. RECALL (recuperación selectiva)

Activa y desactiva el ajuste de recuperación selectiva de cada escena. La recuperación selectiva mediante parámetros de seguridad está activada para las escenas identificadas en esta columna como “SAFE”, mientras que la recuperación selectiva mediante parámetros de recuperación está activada para las escenas identificadas en esta columna como “RECALL”.

⑪ Enlace de biblioteca

Estas columnas indican el número, el título y el botón [LINK] de las bibliotecas INPUT PATCH, OUTPUT PATCH y HA que están enlazadas con cada escena. (Con el ancho de columna predeterminado de la lista, aparecen el número de la biblioteca y el botón LINK.) Puede hacer doble clic en el área numérica y especificar la biblioteca enlazada en el menú emergente que aparece. El estado activado/desactivado del enlace se puede establecer utilizando la celda que aparece a la derecha de cada elemento de la biblioteca.

COMMENT	TIME STAMP	MIDI EVENT
Scene 01	03/22/2007 23:47:56	F0 01 0A 5C F7
Scene 02	03/22/2007 23:47:52	D5 A1
Scene 04	03/22/2007 23:48:09	81

⑫ COMMENT

En esta columna aparece el comentario asignado a cada escena. También puede hacer doble clic en esta columna y editar el comentario.


⑬ TIME STAMP

Indica la fecha y la hora en que se almacenó la escena por última vez, en el formato mes/día/año/horas/minutos/segundos. Es una columna de sólo visualización y no se puede editar.

14 MIDI EVENT

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. En esta columna se puede mostrar y editar en formato hexadecimal el evento MIDI que se transmite a través del conector MIDI OUT cuando se recupera la escena. Para editar un evento MIDI, haga clic en el valor hexadecimal de dos cifras que desee editar y elija el valor deseado en el menú emergente que aparece.

- SUGERENCIA**
- Si elige “NOP” en el menú emergente, no se tendrá en cuenta el valor hexadecimal de dos cifras.
 - Si elige “END” en el menú emergente, se pasarán por alto todos los valores hexadecimales siguientes.



15 TX (transmisión de evento MIDI)

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Si hace clic en esta columna para que aparezca la indicación “TX”, se activará la transmisión para el evento MIDI especificado para esta escena.

16 DELAY TIME

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Especifica cuándo se transmitirán los cambios de programa MIDI y los eventos MIDI.

• POST

Los cambios de programa y eventos MIDI se transmitirán una vez que se haya realizado el procesamiento de la recuperación de la escena.

• INTERVAL

Los cambios de programa y eventos MIDI se transmitirán una vez transcurrido un intervalo fijo después de que haya comenzado el procesamiento de la recuperación de la escena. El tiempo de inicio de transmisión se puede establecer en un intervalo de entre 0,0 y 9,9 segundos.


17 GPI OUT CONTROL

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Especifica la polaridad (nivel alto cuando está activa/nivel bajo cuando está activa) y el método de transmisión (tally/activador) de la señal que se envía desde los puertos GPI OUT 1–12 cuando se recupera la escena. También puede hacer clic en estas columnas para editar el ajuste. Puede seleccionar uno de los ajustes siguientes.

Pantalla	Polaridad	Método de transmisión
Ninguno	Desactivada	
	Nivel alto cuando está activa	Tally
	Nivel bajo cuando está activa	Tally
	Nivel alto cuando está activa	Activador
	Nivel bajo cuando está activa	Activador

18 REMOTE TRANSPORT

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Estas columnas indican el comando de transporte MMC/RS422 que se ejecutará cuando se recupere la escena. La columna de la izquierda indica el protocolo (MMC o RS422) y la columna de la derecha indica el tipo de comando. Puede hacer clic en un elemento y elegir el protocolo o el comando deseado en el menú emergente que aparece.



19 INTERNAL DATA

En este área se muestra el contenido de la memoria de escenas del PM5D/DSP5D. Los elementos presentados son los mismos contenidos en la lista FILE (6).

Si lo desea, podrá copiar una o más escenas entre la lista FILE y la lista INTERNAL DATA, y copiarlas o moverlas a una ubicación diferente de una lista.

Para ello, utilice los métodos siguientes para seleccionar las escenas que desee copiar o mover.

- **Para seleccionar una escena**

Haga clic en la línea que contiene la escena deseada.

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL
000	Initial Data	READ	
001	Over View	LOCK	
002	Scene #01	LOCK	
003	Scene #02		SAFE
004	Scene #03		
005	Scene #04	LOCK	
006	Scene #05		
007	[No Data!]		
008	[No Data!]		
009	[No Data!]		

- **Para seleccionar varias escenas consecutivas**

Haga clic en la primera escena para seleccionarla y, a continuación, mantenga presionada la tecla <Mayús> y haga clic en la última escena.

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL
000	Initial Data	READ	
001	Over View	LOCK	
002	Scene #01	LOCK	
003	Scene #02		SAFE
004	Scene #03		
005	Scene #04	LOCK	
006	Scene #05		
007	[No Data!]		
008	[No Data!]		
009	[No Data!]		

- **Para seleccionar varias escenas no consecutivas**

Haga clic en la primera escena, mantenga presionada la tecla <Ctrl> (tecla ⌘) y, a continuación, haga clic en cada una de las escenas restantes.

Cuando haya seleccionado las escenas que desea copiar o mover, arrástrelas a la ubicación deseada de la otra lista (si las está copiando entre listas) o de la misma lista (si las está copiando o moviendo en la misma lista).

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL
000	Initial Data	READ	
001	Over View	LOCK	
002	Scene #01	LOCK	
003	Scene #02		SAFE
004	Scene #03		
005	Scene #04	LOCK	
006	Scene #05		
007	[No Data!]		
008	[No Data!]		
009	[No Data!]		

- **Para copiar escenas (sobrescribiendo el destino)**

Arrastre las escenas que va a copiar a la línea deseada de la otra lista o a otra línea de la misma lista. En ese momento aparecerá un símbolo ► a la derecha del número de la escena.

Cuando suelte el ratón en este estado, aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme la operación Guardar. Si hace clic en el botón Aceptar, las escenas de origen de la copia sobrescribirán las escenas de destino, y las primeras permanecerán sin cambios.

(Si la selección de origen de la copia contiene varias escenas, los datos sobrescribirán escenas consecutivas a partir de esa escena.)

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL
000	Initial Data	READ	
001	Over View	🔒	
002	Scene #01	🔒	
003	Scene #02		SAFE
004	Scene #03		
005	Scene #04	🔒	
006	Scene #05		
007	[No Data!]		
008	[No Data!]		
009	[No Data!]		

- **Para mover escenas**

En la misma lista, puede mover las escenas seleccionadas a otra ubicación para cambiar el orden de las escenas en la lista. Para ello, arrastre las escenas seleccionadas a una ubicación situada entre dos líneas de la misma lista. En ese momento aparecerá un símbolo >— entre las líneas.

Cuando suelte el botón del ratón en este estado, las escenas seleccionadas se moverán a esa ubicación y los números de las escenas también cambiarán en consecuencia. (Si la selección de origen contiene varias escenas, se insertarán consecutivamente en la ubicación especificada.)

No.	TITLE	PROTECT	SEL. RECALL
000	Initial Data	READ	
001	Over View	🔒	
002	Scene #01	🔒	
003	Scene #02		SAFE
004	Scene #03		
005	Scene #04	🔒	
006	Scene #05		
007	[No Data!]		
008	[No Data!]		
009	[No Data!]		

⑳ **STORE**

Almacena los ajustes actuales en la escena que está seleccionada en la lista.

㉑ **RECALL**

Recupera los ajustes de la escena que está seleccionada en la lista.

㉒ **CLEAR**

Borra las escenas seleccionadas de la lista (El título de las escenas borradas cambia a [No Data!].)


㉓ **UNDO**

Cancela la última operación de recuperación, almacenamiento, copia o traslado de escenas realizada.

㉔ **PROTECT**

Activa el ajuste de protección para las escenas que están seleccionadas en la lista.


Página EVENT LIST



No.	EVENT TRIGGER	SCENE TITLE
000	00:05:50.00	000 Initial Data
001	[MANUAL]	
002	00:10:50.00	001 SCENE#01
003	↳ 105.7SEC	002 SCENE#02
004	↳ 413.5SEC	003 SCENE#03
005	[MANUAL]	004 SCENE#04
006	00:30:00.00	005 SCENE#05
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
018		
019		
020		
021		
022		
000		

En esta página puede ver cómo cambiarán las escenas registradas en la pantalla EVENT LIST del PM5D de acuerdo con la progresión del código de tiempo o de acuerdo con el tiempo transcurrido desde que se realizó la última operación de recuperación.

- NOTA**
- Esta página funciona como un visor de la pantalla EVENT LIST del PM5D. En esta página no puede registrar ni recuperar eventos.
 - Para que la página EVENT LIST se pueda sincronizar con la pantalla EVENT LIST del propio PM5D, es necesario sincronizar PM5D Editor con el PM5D.
 - Para ver la lista de eventos del DSP5D, debe estar conectado a la unidad PM5D como un sistema secundario.



No.	EVENT TRIGGER	SCENE TITLE
000	00:05:50.00	000 Initial Data
001	[MANUAL]	
002	00:10:50.00	001 SCENE#01
003	↳ 105.7SEC	002 SCENE#02
004	↳ 413.5SEC	003 SCENE#03
005	[MANUAL]	004 SCENE#04
006	00:30:00.00	005 SCENE#05
007		
008		

① No. (Número)

Esta columna indica el número de cada evento registrado en la lista de eventos.


② EVENT TRIGGER

En esta columna se indica la condición de recuperación especificada para cada evento. Muestra un valor de horas:minutos:segundos:cuadros para las escenas que se recuperarán según un código de tiempo específico, un valor en segundos para las escenas que se recuperan una vez transcurrido un periodo de tiempo específico tras la ejecución del evento anterior, o [MANUAL] para las escenas que se recuperan manualmente.

③ SCENE TITLE


Esta columna indica el número y el título de la escena que se va a recuperar.

Página SELECTIVE RECALL




Aquí puede realizar ajustes para la función Selective Recall, que permite excluir parámetros y canales específicos de cada escena de las operaciones de recuperación o, a la inversa, recuperar sólo parámetros o canales específicos. La presentación y las operaciones de esta página son las mismas que las de la pantalla SELECTIVE RECALL de la unidad PM5D.


Página RECALL SAFE



Aquí puede ajustar la función Recall Safe (Seguridad de recuperación), que sólo excluye canales específicos de las operaciones de recuperación de todas las escenas. La presentación y las operaciones de esta página son las mismas que las de la pantalla RECALL SAFE de la unidad PM5D.



Aquí puede definir los valores de la función Fade (Fundido), que ajusta el tiempo que transcurre hasta que el deslizador y el efecto panorámico alcancen sus nuevos valores cuando se recupera una escena. Los ajustes de la función Fade se realizan de manera independiente en cada escena.



① **FADING ENABLE (activación/desactivación de la función Fade)**

Activa y desactiva la función Fade para los niveles del deslizador.

② **INPUT CHANNEL PANNING ENABLE (efecto panorámico del canal de entrada activado/desactivado)**


Activa y desactiva la función Fade para los parámetros del efecto panorámico del canal de entrada (balance). Si este botón está activado, podrá utilizar los dos botones situados a la derecha para seleccionar los canales de entrada a los que se aplicará este ajuste.

- **Cuando el botón ALL INPUT CHANNEL está activado**

La función Fade (Fundido) se aplicará al parámetro de efecto panorámico (balance) de todos los canales de entrada.

- **Cuando el botón SAME AS FADING está activado**

La función Fade (Fundido) se aplicará al parámetro de efecto panorámico (balance) de los canales de entrada para los que la función Fade esté activada en ⑤.



③ SET ALL

Este botón le permite activar todos los ajustes de la función Fade (Fundido) mediante un simple clic del ratón. Se puede utilizar independientemente para todos los canales de entrada y grupos DCA, o para todos los canales de salida.


④ CLEAR ALL

Este botón le permite desactivar todos los ajustes de la función Fade (Fundido) mediante un simple clic del ratón. Se puede utilizar independientemente para todos los canales de entrada y grupos DCA, o para todos los canales de salida.


⑤ Ajustes de canal

Aquí puede especificar el estado de la función Fade como activado o desactivado, el tiempo de fundido y el tiempo de compensación de cada canal de entrada o salida y grupo DCA.

Para editar el valor del tiempo de fundido o del tiempo de compensación, haga clic en el cuadro numérico y arrastre el valor hacia arriba o hacia abajo.




Ventana Library (biblioteca)



Aquí puede editar las diversas bibliotecas del PM5D/DSP5D. También puede cargar archivos de bibliotecas que haya guardado en una unidad del ordenador, editar el orden o el título de los elementos de la biblioteca, recuperar todos los datos deseados de la biblioteca o copiar los datos deseados de la biblioteca a una biblioteca del PM5D/DSP5D.

Esta ventana está dividida en las páginas INPUT CH, OUTPUT CH, GATE, COMP, INPUT EQ, OUTPUT EQ, INPUT PATCH, OUTPUT PATCH, EFFECT, GEQ y HA; para pasar de una página a otra, haga clic en las fichas situadas en la parte superior de la ventana. El procedimiento de edición es el mismo en todas las páginas. En esta explicación se utiliza el ejemplo de la página OUTPUT EQ.



① OPEN (abrir un archivo)

Abre un archivo de una biblioteca situado en una unidad del ordenador. Utilice esta opción cuando desee editar datos de biblioteca que haya guardado en una tarjeta de memoria.

② CLOSE (cerrar un archivo)

Cierra el archivo de biblioteca abierto en ese momento.

③ SAVE

Guarda en una unidad del ordenador el archivo de biblioteca de escenas abierto en ese momento.

④ SAVE AS (guardar con un nombre diferente)


Guarda en una unidad del ordenador el archivo de biblioteca abierto en ese momento, con un nombre diferente.

⑤ Nombre del archivo

Indica el nombre de archivo de la biblioteca abierta en ese momento.

⑥ FILE

En esta lista se muestra el contenido de los datos del archivo de biblioteca que ha abierto con el botón OPEN (Abrir) (①). La lista incluye los siguientes elementos.



⑦ No. (Número)

Este área muestra el número de la biblioteca.

⑧ TITLE

Esta columna indica el título asignado a cada uno de los elementos de la biblioteca. También puede hacer doble clic en este área y editar el título.

⑨ READ ONLY

Los datos de sólo lectura aparecen indicados con la palabra “READ” en esta columna.

Si la opción LINKED LIBRARY PROTECTION de la pantalla PREFERENCE también está protegiendo la biblioteca (INPUT PATCH/OUTPUT PATCH/HA) que está vinculada a una escena protegida, en este campo aparecerá un icono de candado. El icono de candado no aparece para otras bibliotecas.

⑩ INTERNAL DATA

En este área se muestra el contenido de la biblioteca del PM5D/DSP5D. Los elementos presentados son los mismos contenidos en la lista FILE (⑥).

Si lo desea, podrá copiar uno o más elementos entre la lista FILE y la lista INTERNAL DATA, y copiarlos o moverlos a una ubicación diferente de una lista. El procedimiento es el mismo descrito en la página SCENE MEMORY de la ventana Scene (➔ p. 60).

⑪ OUTPUT EQ (ecualizador de salida)

Especifica el ecualizador de salida como el origen de recuperación y el destino de almacenamiento de la biblioteca. Aparece en la ventana OUTPUT EQ.

⑫ PEQ (ecualizador paramétrico)

Especifica el PEQ como el origen de recuperación y el destino de almacenamiento de la biblioteca. Aparece en la ventana OUTPUT EQ.

⑬ STORE

Almacena los ajustes actuales en el dato que está seleccionado en la lista.

⑭ RECALL

Recupera el dato que está seleccionado en la lista.

15 **Número de módulo**

Estos botones permiten seleccionar el número de módulo que será objeto de las operaciones almacenar/recuperar. Aparecen en las ventanas OUTPUT EQ (sólo si PEQ está seleccionado), Effect y GEQ.

16 **CLEAR**

Borra los datos seleccionados de la lista (El título de los elementos borrados cambia a [No Data!].)

17 **UNDO**

Cancela la última operación de almacenamiento, copia o traslado de bibliotecas realizada.

Ventana Meter



Aquí puede examinar los niveles de las señales en el PM5D/DSP5D, o la cantidad de reducción de ganancia producida por los compresores y puertas internos. Le permite comprobar la presencia de las señales, el estado de sobrecarga y el funcionamiento del compresor/puerta desde el ordenador.

Esta ventana está dividida en las páginas INPUT METER, OUTPUT METER, INPUT GR y OUTPUT GR. Para pasar de una página a otra, haga clic en las fichas que aparecen en la parte superior de la ventana.

Los procedimientos y el contenido mostrados en cada página son los mismos descritos en las diversas pantallas de la función METER del PM5D.

NOTA Para poder mostrar los niveles de las señales del PM5D/DSP5D en la ventana Meter, asegúrese de que PM5D/DSP5D Editor y el propio PM5D/DSP5D están sincronizados.

Ventana Timecode Counter



Esta ventana muestra el último código de tiempo (LTC, MTC) que el propio PM5D está recibiendo o generando, en unidades de horas/minutos/segundos/cuadros. Es el mismo código de tiempo mostrado en la pantalla fija del PM5D y en la pantalla EVENT LIST.

- NOTA**
- El DSP5D carece de esta función.
 - Para que la ventana Timecode Counter pueda mostrar el código de tiempo que el propio PM5D está recibiendo o generando, PM5D Editor y el PM5D deben estar sincronizados.


Ventana Sync



La sincronización entre el propio PM5D/DSP5D y PM5D/DSP5D Editor se puede activar y desactivar en esta ventana. Realiza la misma función que el menú [Synchronization] (Sincronización). Haga clic en el botón ONLINE para cambiar a fuera de línea, o bien haga clic en el botón OFFLINE para cambiar a en línea. Si hace clic en el botón RE-SYNC, aparecerá el cuadro de diálogo Synchronization (→ p. 5). También se muestra el número de escena actual y el estado de VIRTUAL SOUNDCHECK.

Ventana Preference

En esta ventana puede realizar ajustes de preferencias del PM5D/DSP5D.
Elija [Windows] → [Utility] → [Preference] para acceder a esta ventana.



① STORE/RECALL

Aquí dispone de interruptores de activación/desactivación para opciones relacionadas con el almacenamiento y la recuperación de escenas. Puede especificar las siguientes opciones.

- **LINKED LIBRARY PROTECTION**

Si este botón está activado, no podrá sobrescribir o eliminar una biblioteca que esté enlazada con una escena protegida. Esta opción permite impedir que el contenido de una escena protegida se vea afectado por la edición de una biblioteca.

- **STORE CONFIRMATION**
- **RECALL CONFIRMATION**

Si estos botones están activados, aparece un mensaje de confirmación al realizar una operación de almacenamiento o recuperación.

② PATCH

Aquí dispone de interruptores de activación/desactivación para opciones relacionadas con operaciones de patches. Puede especificar las siguientes opciones.

- **PATCH CONFIRMATION**

Si este botón está activado, aparecerá un mensaje de confirmación cuando modifique el patch de entrada o de salida.

- **STEAL PATCH CONFIRMATION**

Si este botón está activado, aparecerá un mensaje de confirmación cuando modifique una ubicación que ya esté conectada a un patch de entrada o de salida.

③ GATE/COMP (puerta/compresor)

Contiene un interruptor de activación/desactivación para la siguiente opción de puerta/compresor.

- **GR METER ON/OFF LINK**

Si este botón está activado, el contador GR no mostrará la cantidad de reducción para las puertas y compresores que estén desactivados actualmente.

④ **DCA MUTE TARGET**

Cuando la posición de envío al bus MIX es PRE FADER, esta opción especifica si las teclas DCA [MUTE] silenciarán el envío al bus MIX. Si especifica “POST ONLY”, la señal PRE FADER no se silenciará. Si especifica “PRE & POST”, se silenciará la señal independientemente de la posición de envío.

⑤ **WARNING DISPLAY**

Permite seleccionar si se va a mostrar una advertencia cuando se produzcan los problemas siguientes.

- **TIME CODE DROP**

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Cuando se produce una caída en el código de tiempo (LTC, MTC) que se está recibiendo de una fuente externa.

- **DIGITAL I/O ERROR**

Cuando se detecta un error DIO.

- **MIDI I/O ERROR**

Esta función sólo está disponible en PM5D Editor. Cuando se detecta un error MIDI.

⑥ **SOFTWARE VERSION**


Indica la versión del firmware del PM5D/DSP5D.

Si se encuentra fuera de línea, aparece como -----.

⑦ **BATTERY**

Muestra el estado aproximado de la tensión de la batería interna (carga de batería restante).

El estado de la tensión aparece indicado de la siguiente manera.





Ventana User Defined Keys Setup

En esta ventana puede asignar desde el editor funciones a las teclas definidas por el usuario de la consola PM5D. Elija [Windows] → [Utility] → [User Defined Keys Setup] para acceder a esta ventana.

DSP5D Editor no dispone de una ventana correspondiente.

Cuando hace clic en el botón para la tecla definida por el usuario deseada, aparece una pantalla de edición en la que puede asignar una función. Sin embargo, a diferencia de las operaciones realizadas en la unidad PM5D, no podrá ejecutar la función asignada.

Si realiza una sincronización Console -> PC, los ajustes de la unidad PM5D quedarán reflejados en PM5D Editor.



Ventana Fader Mode Assign

En esta ventana del editor puede asignar libremente funciones a los deslizadores, de la misma manera que en la pantalla FADER ASSIGN del PM5D.

Elija [Windows] → [Utility] → [Fader Mode Assign] para acceder a esta ventana. Sin embargo, a diferencia de la pantalla FADER ASSIGN de la unidad PM5D, no podrá ejecutar la función asignada.

Si realiza una sincronización Console -> PC, los ajustes de la consola quedarán reflejados en PM5D Editor. DSP5D Editor no dispone de una ventana correspondiente.




- **CLEAR ALL**
Inicializa los ajustes de asignación de deslizador.
- **CLEAR BANK**
Inicializa los ajustes de asignación de deslizador en las unidades de BANKS (A-F).

Ventana Output Port Att

En esta ventana puede especificar desde el editor el valor del atenuador y la activación/desactivación de la inversión de fase del interruptor para los puertos de salida del PM5D/DSP5D.

Elija [Windows] → [System] → [Output Port Att] para acceder a esta ventana.



Ventana Word Clock

En esta ventana del editor puede editar y examinar los ajustes del reloj del DSP5D. Elija [Windows] → [System] → [Word Clock] para acceder a esta ventana. DSP5D Editor no dispone de una ventana correspondiente.



① MASTER CLOCK SELECT

Permite seleccionar el reloj principal que se utilizará: el reloj interno o un reloj externo recibido a través de un conector o una ranura. Este ajuste determina la velocidad de muestreo con la que funcionará el DSP5D. Puede seleccionar los elementos siguientes.

Indicación (botón)	Contenido
	Reloj interno del DSP5D (velocidad de muestreo = 96 kHz)
	Reloj interno del DSP5D (velocidad de muestreo = 88,2 kHz)
	Reloj interno del DSP5D (velocidad de muestreo = 48 kHz)
	Reloj interno del DSP5D (velocidad de muestreo = 44,1 kHz)
	Señal de reloj suministrada desde el conector WORD CLOCK IN
	Señal de reloj suministrada desde el conector CASCADE IN (D-sub)
	Señal de reloj suministrada desde el conector CASCADE IN (RJ-45)
SLOT 1–SLOT 2	Los datos del reloj de una señal de audio digital suministrada a través de la tarjeta de E/S digital en las ranuras 1-2 (pueden seleccionarse en unidades de dos canales)

El estado operativo de cada reloj se muestra mediante el color del símbolo situado a la izquierda de cada botón. Los colores tienen el siguiente significado.

- **LOCK** ()

Indica que se ha introducido un reloj sincronizado con la fuente seleccionada en ①. Si se ha conectado un dispositivo externo al conector o ranura correspondiente, la entrada y salida se producen correctamente entre este dispositivo y el DSP5D. Si la velocidad de muestreo está cerrada, podrá aparecer este estado aunque la fuente no esté sincronizada.

- **UNLOCK (■)**
Indica que no se ha introducido ningún reloj válido. Si se ha conectado un dispositivo externo al conector correspondiente, la entrada y salida no se producen correctamente entre este dispositivo y el DSP5D.
- **LOCK, but NOT SYNC'ED (■)**
Se ha introducido un reloj válido, pero no está sincronizado con la fuente de reloj seleccionada en ①. Si se ha conectado un dispositivo externo al conector correspondiente, la entrada y salida no se producen correctamente entre este dispositivo y el DSP5D.
- **UNKNOWN (■)**
Indica que no se puede detectar el estado del reloj porque no hay un dispositivo externo conectado o porque la entrada de reloj no es válida. Puede seleccionar este conector o ranura, pero no se producirá una sincronización correcta hasta que se establezca una conexión válida.
- **SRC ON (■)**
Es un estado especial sólo limitado a SLOT 1-2, que indica que está activado el SRC (Sampling Rate Converter) del canal correspondiente. Significa que la entrada y salida con el DSP5D puede ocurrir correctamente aunque no esté sincronizado.

NOTA • Se puede generar ruido en las tomas de salida cuando se cambia el ajuste del reloj. Para proteger los altavoces, debe reducir la salida del amplificador de potencia antes de cambiar el ajuste del reloj.
• Si intenta seleccionar un canal cuyo SRC está activado como reloj principal, aparecerá un mensaje que le advierte que se desactivará el convertidor de frecuencia de muestreo.

② Fs (frecuencia de muestreo)

Indica la frecuencia de muestreo con la que funcionará el DSP5D. Indicará “UNLOCKED” si no se consigue la sincronización, como sucede inmediatamente después de cambiar el reloj principal.

③ SLOT SETUP

• Número de SLOT y tipo de tarjeta

Muestra el tipo de tarjeta de E/S digital que está instalada en las ranuras 1–2, y CASCADE para las ranuras 3/4.

• INPUT FORMAT (formato de señal de entrada) / OUTPUT FORMAT (formato de señal de salida)

Aquí puede seleccionar una de las opciones siguientes como el método con el que se transmitirán y recibirán las señales a través de una tarjeta de E/S digital instalada en la ranura cuando el DSP5D funcione con una frecuencia de muestreo alta (88,2/96 kHz).

SINGLE

Utilice este ajuste si está conectado un dispositivo que funciona a la frecuencia convencional de 44,1/48 kHz y desea utilizarlo con el número de canales original. La velocidad de muestreo se convertirá para cada canal de la tarjeta de E/S digital, y se transmitirá y recibirá a la mitad de la velocidad de muestreo del DSP5D (44,1/48 kHz). (Este ajuste se puede seleccionar sólo para las ranuras en las que esté instalada una tarjeta de E/S digital que no admita 96 kHz.)

DOUBLE SPEED

Utilice este ajuste si está conectado un dispositivo que funciona a una velocidad de muestreo alta (88,2/96 kHz) y desea transmitir y recibir señales de audio a una velocidad de muestreo elevada sin cambios. (Este ajuste se puede seleccionar sólo para las ranuras en las que esté instalada una tarjeta de E/S digital que admita 96 kHz.)

DOUBLE CHANNEL

Utilice este ajuste si está conectado un dispositivo que funciona a la frecuencia convencional de 44,1/48 kHz y desea que maneje señales a una velocidad de muestreo alta (88,2/96 kHz). Se combinan y se transmiten y reciben dos canales de señales a la mitad de la frecuencia de muestreo del DSP5D (44,1/48 kHz) como una señal monaural con una frecuencia de muestreo alta. (El número de canales utilizables será la mitad.)

• FREQUENCY (frecuencia de muestreo)

Indica la frecuencia de muestreo de la señal que se introduce en los canales de la tarjeta de E/S digital, en unidades de dos canales.

- **SRC (convertidor de frecuencia de muestreo)**

Estos botones activan y desactivan el convertidor de frecuencia de muestreo, en unidades de dos canales. Está disponible sólo para las ranuras en las que está instalada una tarjeta de E/S digital que contiene un convertidor de frecuencia de muestreo.

- **EMPHASIS STATUS**

Indica si se aplica procesamiento con énfasis a la señal de entrada, en unidades de dos canales. Sólo aparece para las ranuras en las que está instalada una tarjeta de E/S digital.

- **DITHER**

Indica el número de bits para los que se aplicará dithering a la señal de entrada, en unidades de dos canales. Cuando hace clic en este botón, aparece un cuadro de diálogo emergente en el que puede seleccionar OFF, 16 bits, 20 bits o 24 bits. Seleccione el número de bits deseado para dithering.

Ventana Oscillator

En esta ventana del editor puede editar y examinar el estado del oscilador del DSP5D. Elija [Windows] → [Monitor] → [Oscillator] para acceder a esta ventana. PM5D Editor no dispone de una ventana correspondiente.



Para SINE WAVE 2CH



Para PINK NOISE



Para BURST NOISE



① OSC ON/OFF (oscilador activado/desactivado)

Activa o desactiva el oscilador.

② OSC MODE (modo de oscilador)

Aquí puede seleccionar las siguientes opciones de forma de onda o ruido que producirá el oscilador.

SINE WAVE 1CH Onda sinusoidal x 1 canal

SINE WAVE 2CH Onda sinusoidal x 2 canales

PINK NOISE Ruido rosa

BURST NOISE Ruido de barrido (salida intermitente de ruido rosa)

③ PARAMETERS

Especifique las siguientes opciones de acuerdo con la opción que haya seleccionado en ②.

• LEVEL

Este botón ajusta el nivel de salida del oscilador. El margen de valores está comprendido entre -96 dB y 0 dB. El nivel de salida se muestra en el indicador de nivel que aparece al lado.

• FREQ (frecuencia)

Aquí puede especificar la frecuencia de la onda sinusoidal que produce el oscilador. Utilice el botón para especificar una frecuencia comprendida entre 20 Hz y 20 kHz. (El valor actual aparece en el cuadro numérico situado encima del botón.) Puede hacer clic en los botones 10 kHz / 1 kHz / 100 Hz para seleccionar una frecuencia predefinida.

SUGERENCIA Si se ha seleccionado SINE WAVE 2CH, puede especificar el nivel y la frecuencia de cada canal de forma independiente.


- **HPF (filtro de paso alto) / LPF (filtro de paso bajo)**

Aquí puede realizar ajustes para el HPF/LPF que procesará el ruido rosa o el ruido de barrido. El botón superior configura la frecuencia de corte (20 Hz-20 kHz), y el botón inferior activa y desactiva el filtro.

- **WIDTH/INTERVAL**

Si se ha seleccionado el ruido de barrido, estos botones permiten especificar la duración del ruido real (WIDTH) y la duración del intervalo de silencio entre los barridos de ruido (INTERVAL).

El margen para WIDTH es 0,1-10 segundos, y el margen para INTERVAL es 1-30 segundos. (El valor actual aparece en el cuadro numérico situado encima del botón.)



- **OSC OUT (salida directa de oscilador)**

Indica la toma de salida o el canal de ranura desde el que se enviará directamente la señal del oscilador. Para cambiar el destino de salida, haga clic en el botón PATCH para acceder a la ventana OUTPUT PATCH. Si se ha seleccionado SINE WAVE 2CH, el canal L del oscilador se envía desde la salida directa del oscilador.

- **BUS ASSIGN**

Aquí puede seleccionar el bus que enviará la onda sinusoidal o el ruido. (Se permiten realizar varias selecciones.)

MIX 1-24 Buses MIX 1-24

MATRIX 1-8..... Buses MATRIX 1-8


AL/AR..... Canales L/R de buses STEREO A

BL/BR..... Canales L/R de buses STEREO B

Si se ha seleccionado SINE WAVE 2CH, el canal L del oscilador se emite desde el bus impar o a la toma L, y el canal R del oscilador se envía desde el bus par o a la toma R.

Ventana Cue/Solo

En esta ventana del editor puede editar y examinar el estado de las funciones cue y solo del PM5D/DSP5D. Elija [Windows] → [Monitor] → [Cue/Solo] para acceder a esta ventana.



① SOLO ON/OFF

Este botón permite seleccionar CUE MODE o SOLO MODE como método de monitorización cuando se utiliza la tecla [CUE]. Al activar este botón, aparecerá un mensaje de confirmación. Cada modo funciona de la manera siguiente.

• Modo CUE (botón SOLO ON/OFF desactivado)

La señal del canal cuya tecla [CUE] se ha pulsado se enviará al bus CUE dedicado y se monitorizará a través del bus CUE desde las tomas CUE OUT. Este modo permite monitorizar la señal del canal deseado sin que afecte a otros buses.

• Modo SOLO (botón SOLO ON/OFF activado)

Si se individualiza una entrada, la función Solo está activada, y sólo la señal del canal cuya tecla [CUE] se pulsa se enviará a los buses MIX, MATRIX y STEREO A/B, y se silenciarán los demás canales. Si se individualiza una salida, sólo este canal estará activado. La señal del canal cuya tecla [CUE] se ha pulsado también se puede monitorizar a través de las tomas CUE OUT.

② CUE MODE

Este botón permite seleccionar uno de los dos modos de funcionamiento siguientes cuando se pulsa la tecla [CUE] de más de un canal. Si está desactivado, se utiliza el modo MIX CUE.

• Modo MIX CUE

Puede monitorizar más de un canal o grupo DCA cuyas teclas [CUE] estén activadas en el mismo grupo CUE.

NOTA • No puede activar simultáneamente teclas [CUE] de grupos diferentes. Se activará el grupo CUE al que pertenezca la tecla [CUE] que se pulsó por última vez, y se podrán monitorizar las señales de ese grupo CUE.

• Si pulsa la tecla [CUE] de un canal emparejado, se activarán los dos canales.

- **Modo LAST CUE**

Sólo se monitorizará el último canal o grupo DCA seleccionado mediante su tecla [CUE].

③ CUE FUNCTION

Aquí puede activar y desactivar diversas funciones relacionadas con la cue. Están disponibles las funciones siguientes.

- **MIX CUE LINK**

Especifica si las operaciones de cue estarán enlazadas con la selección del canal MIX. Si este botón está activado, al pulsar la tecla [MIX] ya seleccionada en la sección del panel ENCODER MODE se iluminará simultáneamente la tecla [CUE] de ese canal. DSP5D Editor no dispone de este botón.

- **CUE/SEL LINK**

Especifica si las operaciones de CUE estarán enlazadas con la selección del canal. Si este botón está activado, al pulsar la tecla [CUE] del canal deseado se seleccionará simultáneamente ese canal y se encenderá la tecla [SEL].

- **FADER/CUE RELEASE**

Especifica si la operación de cue se restringirá según la posición del deslizador. Si este botón está activado, al elevar el deslizador desde la posición $-\infty$ de un canal cuya tecla [CUE] está iluminada se anulará la función de cue. No se podrán realizar operaciones de cue para los canales cuyo deslizador se encuentre por encima de $-\infty$. (Al pulsar la tecla [CUE], no ocurrirá nada.) Esto significa que sólo se puede activar el cue cuando el deslizador está en la posición $-\infty$.

④ INPUT

Aquí puede seleccionar la posición desde la que se toma la señal de cue para los canales de entrada.

PFL (escucha pre-fader)..... Inmediatamente antes del deslizador

AFL (escucha post-fader)... Inmediatamente después del deslizador

POST PAN..... Inmediatamente después del efecto panorámico

Si selecciona PFL, puede utilizar igualmente el botón situado a la izquierda para ajustar el nivel de salida en un margen de -20 dB a $+10$ dB.

⑤ DCA

Aquí puede realizar ajustes para la salida de cue de grupos DCA.

- **DCA TRIM**

Ajusta el nivel de la salida de cue para grupos DCA en un margen de -20 dB a $+10$ dB.

- **DCA UNITY**

Si este botón está activado, al pulsar una tecla DCA [CUE], se monitorizará siempre el grupo DCA correspondiente en la ganancia de unidad (el mismo nivel que cuando el deslizador de DCA está en 0 dB).

SUGERENCIA

- Si deja el botón DCA UNITY activado, siempre podrá monitorizar el grupo DCA que desee incluso si ese grupo DCA está silenciado o si su deslizador está bajado.
- El valor especificado por el botón DCA TRIM sigue siendo válido aunque el botón DCA UNITY esté activado. (En este caso, el botón DCA TRIM especifica un valor de compensación relativo a la ganancia de unidad.)

- **PRE PAN/POST PAN**

Permite seleccionar si se va a monitorizar la señal situada justo antes del efecto panorámico (si el botón PRE PAN está activado) o la señal situada justo después del efecto panorámico (si el botón POST PAN está activado) cuando se activa un botón DCA [CUE].

⑥ OUTPUT

Aquí puede seleccionar la posición desde la que se toma la señal de cue para los canales de salida.

PFL (escucha pre-fader).....Inmediatamente antes del deslizador

POST ON.....Inmediatamente después de la tecla [ON]

Si selecciona PFL, puede utilizar igualmente el botón situado a la izquierda para ajustar el nivel de salida en un margen de -20 dB a $+10$ dB.

⑦ INPUT SOLO SAFE

Aquí puede seleccionar los canales de entrada que se excluirán de las operaciones solo (puede realizar varias selecciones). Estos botones corresponden a los siguientes canales de entrada.

INPUT 1-48	Canales de entrada 1-48
ST IN 1-4	Canales ST IN 1-4
FX RTN 1-4	Canales FX RTN 1-4
SET ALL	Activa la función Solo Safe para todos los canales de entrada
CLEAR ALL	Anula la función Solo Safe para todos los canales de entrada

⑧ OUTPUT SOLO SAFE

Aquí puede seleccionar los canales de salida que se excluirán de las operaciones solo (puede realizar varias selecciones). Estos botones corresponden a los siguientes canales de salida.

MIX 1-24	Canales MIX 1-24
MATRIX 1-8	Canales MATRIX 1-8
STEREO A/B	Canales STEREO A/B
SET ALL	Activa la función Solo Safe para todos los canales de salida
CLEAR ALL	Anula la función Solo Safe para todos los canales de salida

SUGERENCIA Los ajustes Solo Safe y los ajustes de activación y desactivación de Cue están enlazados para dos canales emparejados. Las operaciones Solo Safe se pueden realizar independientemente de la memoria de escenas.

⑨ Indicador de nivel

Es un contador de nivel de pico que indica el nivel de la señal emitidas desde las tomas CUE OUT. En el punto de detección de nivel, puede elegir inmediatamente antes del retardo que se proporciona en la salida de bus MONITOR/CUE (cuando el botón PRE DELAY está activado) o inmediatamente después del retardo (cuando el botón POST DELAY está activado).

⑩ MONITOR / CUE DELAY

Aquí puede realizar ajustes para la función de retardo proporcionada en la salida MONITOR/CUE. Utilice el botón para especificar el tiempo de retardo (0-1000 mseg.), y el botón DELAY para activar y desactivar el retardo. Si el botón AUTO BYPASS está activado, el retardo se pasará por alto automáticamente cuando realice una operación de cue.


⑪ CUE LEVEL

Ajusta el nivel de salida de la señal de cue.

⑫ CUE OUT

Activa y desactiva la salida de cue.

Ventana Port Trim



PM5D Editor no dispone de una ventana correspondiente.

Aquí puede realizar ajustes precisos en la ganancia de entrada/salida de AD.

Si es necesario, realice ajustes precisos de la ganancia del puerto de entrada/salida analógico especificado. Puede ajustarlo en unidades de 0,1 dB para los puertos de entrada, y en unidades de 0,01 dB para los puertos de salida. Cuando la unidad se envía de fábrica, los niveles de entrada de cada puerto están ajustados para que coincidan, por lo que normalmente no será necesario realizar este ajuste.

Si necesita realizar ajustes de precisión en la ganancia, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el área de dB del puerto deseado y mueva el cursor hacia arriba o hacia abajo; como alternativa, puede hacer doble clic en el área de dB e introducir un valor. Si desea devolver todos los puertos de entrada a sus ajustes de fábrica, haga clic en el botón FACTORY PRESET. Cuando haga clic en el botón Aceptar, se cerrará la ventana Port Trim.

Métodos abreviados

Menú	Acción	Windows	Mac
Menú File	Crea una sesión nueva	Ctrl+N	⌘ +N
	Abre una sesión guardada previamente	Ctrl+O	⌘ +O
	Guarda la sesión actual	Ctrl+S	⌘ +S
Menú Edit	Deshacer	Ctrl+Z	⌘ +Z
	Rehacer	Ctrl+Y	⌘ +Y
	Copiar canal	Ctrl+C	⌘ +C
	Pegar canal	Ctrl+V	⌘ +V
Menú Windows	Cierra la ventana activa	Ctrl+W	⌘ +W
	Cierra todas las ventanas	Ctrl+Alt+W	⌘ +Opción+W
	Abre la ventana Sync	Ctrl+1	⌘ +1
	Abre la ventana INPUT CH1-24	Ctrl+2	⌘ +2
	Abre la ventana INPUT CH (CH25-48)	Ctrl+Alt+2	⌘ +Opción+2
	Abre la ventana Selected Channel	Ctrl+3	⌘ +3
	Abre la ventana Library	Ctrl+4	⌘ +4
	Abre la ventana Patch Editor	Ctrl+5	⌘ +5
	Abre la ventana Surround Editor	Ctrl+6	⌘ +6
	Abre la ventana Timecode Counter ^(*)	Ctrl+7	⌘ +7
	Abre la ventana Effect Editor	Ctrl+8	⌘ +8
	Abre la ventana Meter	Ctrl+9	⌘ +9
	Abre la ventana GEQ Editor	Ctrl+0	⌘ +0
	Abre la ventana DCA/Mute Group	Ctrl+Alt+1	⌘ +Opción+1
Abre la ventana Scene	Ctrl+Alt+3	⌘ +Opción+3	
Ventana Library o página SCENE MEMORY de la ventana Scene	Selecciona varios elementos consecutivos (memorias)	Mayús+clic	Mayús+clic
	Selecciona varios elementos no consecutivos (memorias)	Ctrl+clic	⌘ +clic
	Selecciona todas las memorias de una sección	Ctrl+A	⌘ +A

(*) S lo PM5D.

Índice

Símbolos

+48V Master (+48 V principal) 4

A

Activación/desactivación de la
función Fade 64
ALL INPUT CHANNEL 64
Archivo CSV
Exportar 44
Importar 44

B

Bus Setup (Configuración del bus) .. 3
BYPASS 53

C

Canal a mezcla 30
Cascade Connection
(Conexión en cascada) 4
CLEAR 61, 68
CLEAR ALL 65
CLOSE 57, 66
COMMENT 58
Configurar
Mezclador 3
Console Device ID (Identificación
del dispositivo de mesa) ... 2
Ctrl (⌘) + clic 7
Ctrl (⌘) + Mayús + clic 7
Cue/Solo, ventana 79, 82

CH

CH to MIX 30

D

DCA GROUP ASSIGN, página 54
DCA, ventana 21
DCA/Mute Group, ventana 54
DCA/MUTE GROUP, ventana
DCA GROUP ASSIGN,
página 54
MUTE GROUP ASSIGN,
página 55
DELAY TIME 59
Deslizador DCA 21
Deslizadores de GEQ 48
DIRECT OUTPUT PATCH,
página 42
DIVERGENCE 46
DME Connection
(Conexión DME) 4

E

Editar 6
Efecto
Ecuador 52
Indicador de GR (Reducción
de ganancia) 52
SOLO 52
Efecto de baja frecuencia 46
Efecto panorámico del canal
de entrada activado/
desactivado 64
Effect Editor (Editor de efectos),
ventana 50
EFFECT TYPE 50
Enlace de biblioteca 58
EQ FLAT 48
EVENT LIST, página 62
EVENT TRIGGER 62
EXPORT 44
External HA (Preamplificador
externo) 4

F

Fade (Fundido) 64
FADE TIME, página 64
Fader Mode Assign, ventana 73
FADING ENABLE 64
Fast Sync (Sincronización
rápida) 2, 3
Fichas 6
FILE 58, 66
File (Archivo)
Abrir 57, 66
Cerrar 57, 66
FX RTN, ventana 13

G

GEQ, ventana 47
GPI OUT CONTROL 59
Gráfico de GEQ 48
Grupo DCA 54
Grupo de silenciamiento 56

I

IMPORT 44
INPUT CH, ventana 8
INPUT CHANNEL PANNING
ENABLE 64
INPUT INSERT PATCH,
página 41
INPUT PATCH, página 40
Input port/Output port
(Puerto de entrada/
Puerto de salida) 2, 3

INTERNAL DATA 60, 67
IP Address (Dirección IP) 4

L

Level Meter (Vúmetro) 2, 3
LFE 46
Library (Biblioteca), ventana 66
LIMIT 48
LINK PATTERN SELECT 45

M

MATRIX, ventana 17
Meter, ventana 68
MIDI EVENT 59
MIX BALANCE 53
MIX to MATRIX 35
MIX, ventana 15
MODULE 47
MUTE GROUP ASSIGN, página .. 55
MUTE MASTER 56
MUTE SAFE ON/OFF 56
Métodos abreviados 83

N

Number of Effects (Número
de efectos) 4
Número de módulo 68

O

Offline Edit
(Edición fuera de línea) 5
OPEN 57, 66
Oscillator, ventana 77
OUTPUT EQ 67
OUTPUT INSERT PATCH,
página 42
OUTPUT PATCH, página 41
Output Port Att, ventana 73
Output Port Attenuator, ventana .. 73

P

Pair Mode (Modo de
emparejamiento) 3
Pan Nominal Position (Posición
nominal de efecto
panorámico) 3
PAN POSITION 46
Parámetros de efectos 51
Patch Editor, ventana 40
DIRECT OUTPUT PATCH,
página 42
INPUT INSERT PATCH,
página 41

INPUT PATCH, página	40
OUTPUT INSERT PATCH, página	42
OUTPUT PATCH, página	41
PATCH LIST, página	43
PATCH LIST, página	43
PEQ	67
PLAY/REC	53
Port Trim, ventana	82
Preference, ventana	70
PROTECT	58, 61

R

READ Only	67
RECALL	61, 67
Recall Safe	63
RECALL SAFE, página	63
Recuperación selectiva	58
REDO	7
REMOTE TRANSPORT	59
Resincronizar	5

S

SAME AS FADING	64
SAVE	57, 66
SAVE AS	57, 66
Guardar con un nombre diferente	57, 66
SCENE MEMORY, página	57
Scene, ventana	57
EVENT LIST, página	62
FADE TIME, página	64
RECALL SAFE, página	63
SCENE MEMORY, página	57
SELECTIVE RECALL, página	63
SEL	58
SEL. RECALL	58
Selected Channel (Canal seleccionado), ventana	22
Canal a mezcla	30
Canal de entrada	22
Canal MATRIX	36
Canal MIX	31
Canal STEREO A/B	37
COMPRESSOR	25
DCA GROUP / MUTE GROUP / SAFE	28, 33
DELAY	28
Efecto panorámico/ deslizador	29, 34, 37, 38
EQUALIZER	27, 32
Ganancia de HA/fase/filtro de paso alto	23
GATE	23
INSERT	26
M/S DECODE	28
MIX to MATRIX	35
Selección de canal	22
STEREO to MATRIX	39
SELECTIVE RECALL, página	63
Sesiones	5

SET ALL	65
Set Default (Establecer valores predeterminados)	2, 3
Sincronizar	5
Sitio global de Yamaha Pro Audio ...	1
ST IN, ventana	11
Stereo B Setup (Configuración del bus estéreo B)	4
STEREO to MATRIX	39
STEREO, ventana	19
STORE	61, 67
Surround Bus Allocation (Asignación de bus surround)	3
SURROUND BUS ON/OFF	46
Surround Editor, ventana	45
Surround Mode (Modo Surround)	4, 45
Sync, ventana	69
Synchronize Plug-in Boards (Sincronizar placas de conexión)	2
System Color (Color del sistema) 2, 3	

T

TEMPO	53
TIME STAMP	58
Timecode Counter, ventana	69
Transmisión de evento MIDI	59
TX	59

U

UNDO	7, 61, 68
User Defined Keys Setup, ventana	72

W

Window Control from Console (Control de ventanas desde la mesa)	2
Word Clock, ventana	74